# **Panasonic**®


## 取扱説明書

メニュー編

## **Switch-M24DCPWR**

品番 PN23249D

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工につきましては、**別紙「Switch-M24DCPWR 施工説明書」**をお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。



## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

↑ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 注意

●電源ケーブルの接続および配線、装置の設置および交換は、教育を受けた 資格を有する技術者以外は行わない

取り扱いを誤ると、火災、感電、故障、誤動作の原因になります。

- ●通電中、電源用端子台(付属品)には触れない 感電、故障の原因になります。
- ●ぬれた手で電源用端子台(付属品)の取り付け・取り外しをしない 感電、故障の原因になります。
- ●入力電圧範囲 DC-53 ~ -43V (DC43 ~ 53V) 以外では使用しない 火災、故障、誤動作の原因になります。



●電源設備ブレーカをONにしたまま、電源用端子台(付属品)の取り付け・取り 外しをしない

火災、感電、故障、誤動作の原因になります。

- ●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電、故障の原因になります。
- ●この装置を分解・改造しない 火災、感電、故障の原因になります。
- ●電源ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源ケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
- ●開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP 拡張スロットから 内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災、感電、故障の原因になります。

## 

- ●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災、感電、故障の原因になります。
- ●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接続しない



●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(SFP-1000SX / SFP-1000LX / SFP-LX40)以外を実装しない

火災、感電、故障の原因になります。

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-DSub9ピン コンソールケーブル以外を接続しない

火災、感電、故障の原因になります。

●この装置を火に入れない

爆発、火災の原因になります。

## ⚠注意

●故障時は、すぐに電源設備ブレーカーを OFF にする

必ず OFF にしてから作業を行ってください。

火災、感電、故障、誤動作の原因になります。

また電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。



●自己診断LED(STATUS)が橙点滅となった場合は、システム障害のため すぐに電源設備ブレーカーをOFFにする

必ずOFFにしてから作業を行ってください。

火災、感電、故障、誤動作の原因になります。

また電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

- ●本装置の電源をOFFにする際は、電源設備ブレーカーをOFFにする
- ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源ケーブル 掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

### 使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●この装置を設置・移動する際は、教育を受けた資格を有する技術者が行ってください。 移動させる場合は、全てのケーブルを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、教育を受けた資格を有する技術者が行ってください。 その際、電源設備ブレーカーをOFFにしてください。
- ●RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラ プラグやSFP拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたり しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの 帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の 金属製什器などを触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
  - 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
  - 一 ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)
  - 一 直射日光が当たる場所
  - 一 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
  - 一 振動・衝撃が強い場所
- ●周囲の温度が0~40℃の場所でお使い下さい。 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因になり、保証いたしかね ますのでご注意ください。
- ●本装置の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり誤作動の原因になります。
- ●装置同士を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を2cm以上空けてお使いください。
- ●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40) 以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

## 目次

使用上のご注意	4
1. はじめに	10
1.1. 製品の特徴	10
1.2. 同梱品の確認	12
1.3. 別売オプション	12
1.4. 各部の機能と名称	13
1.5. LEDの動作 1.5.1. 起動時のLEDの動作	
1.5.2. 動作中のLEDの動作	
2. 設置	16
2.1. 19インチラックへの設置	16
3. 接続	17
3.1. ツイストペアポートを使用した接続	17
3.2. SFP拡張ポートを使用した接続	18
3.3. 電源の接続	18
4. 設定	19
4.1. コンソールポートへの接続	19
4.2. ログイン	20
4.3. 画面の基本的な操作	23
4.4. メインメニュー(Main Menu)	25
4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)	27
4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)	29
4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)	30
4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)	32
4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)	
4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)	
4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)	37

4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)	39
4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)	41
4.6.5. 各ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)	44
4.6.6. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	46
4.6.6.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation Configuration	າ) 50
4.6.6.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)	52
4.6.6.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)	54
4.6.6.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)	56
4.6.7. E-mail通知機能の設定(Mail Report Configuration)	58
4.6.7.a. レポートデータの設定(Report Data Configuration)	60
4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)	63
4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除	64
4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定	65
4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示	67
4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示	69
4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示	70
4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)	72
4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)	75
4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	77
4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)	
4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)	
4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)	
・ 4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)	
4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	
4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて	
4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)	92
4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)	
4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)	97
4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)	99
4.7.4. スパニングツリーの設定(Multiple Spanning Tree Configuration)	.101
4.7.4.a. CIST(MSTインスタンス0)の設定(CIST Configuration)	.105
4.7.4.b. ポート毎の基本設定(CIST Basic Port Configuration)	
4.7.4.c. ポート毎の拡張設定(CIST Advanced Port Configuration)	
4.7.4.d. MSTインスタンスの設定(MSTP Instance Configuration)	.113

4.7.4.e. MSTインスタンスの詳細設定(MST Instance Configuration	on)115
4.7.4.f. MSTインスタンスのポート設定(MST Instance Port Config	guration).117
4.7.4.g. MSTインスタンスにおける構成情報の設定 (MST Instance	e Topology
Information)	120
4.7.4.h. 構成情報の表示(Designated Topology Information)	
4.7.4.i. 構成情報の表示(Regional Topology Information)	
4.7.5. アクセスコントロールの設定(Access Control Configuration	
4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)	127
4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)	
4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)	
4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照 (Show Detailed Entries Info	rmation
Menu)	134
4.7.5.e. In-Profile Actionの設定 (In-Profile Action Configuration	ո Menu)136
4.7.5.f. In-Profile Actionの作成 (Create In-Profile Action Menu)	)138
4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定 (Out-Profile Action Configura	ation Menu)
	140
4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成 (Create Out-Profile Action M	enu)142
4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)	144
4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)	146
4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)	148
4.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)	150
4.7.6.a. パケットによるQoSの設定(Traffic Class Configuration N	/lenu)151
4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)	153
4.7.7. 帯域幅の制御設定(Egress Rate Limiting Configuration Men	u)155
4.7.8. ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Me	enu)157
4.7.9. IEEE802.1X認証機能 (802.1x Access Control Configuration	n)159
4.7.9.a. IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定 (Port Based Acc	cess Control
Configuration)	160
4.7.9.b. MACベース認証機能の設定 (MAC Based Access Contro	d.
Configuration)	165
4.7.9.c. Force Authorized MAC Addressの設定 (Force Authoriz	red MAC
Configuration Menu)	170
4.7.9.d. Guest/Default VLANの設定 (Guest/Default VLAN Con	figuration
Menu)	172
4.7.9.e. IEEE802.1X統計情報の表示	174
479f FAP-Requestの設定(FAP-Request Configuration Menu)	178

4.7.10. IGMP Snoopingの設定 (IGMP Snooping Configuration)	183
4.7.10.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)	186
4.7.10.b. VLANフィルターの設定	188
4.7.10.c. Router Port Tableの設定	189
4.7.10.d. IGMP Snooping Querierの設定 (Set Querier Configuration Me	enu)
	191
4.7.11. Power Over Ethernetの設定 (Power Over Ethernet Configuration	).193
4.7.11.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)	195
4.7.11.b. PoEの全体設定(PoE Global Configuration Menu)	197
4.7.12. リングプロトコルの設定 (Ring Redundant Protocol Configuration)	
4.7.12.a. RRPドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)	202
4.7.12.b. RRPドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)	
4.7.12.c. RRPドメイン情報の表示 (RRP Domain information Menu)	206
4.8. 統計情報の表示(Statistics)	208
4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)	213
4.9.1. ファームウェアのバージョンアップ (TFTP Software Upgrade)	214
4.9.2. 設定情報の保存・読込 (Configuration File Upload/Download)	217
4.9.3. 再起動(System Reboot)	219
4.9.4. 例外処理(Exception Handler)	221
4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)	223
4.9.6. システムログ(System Log)	225
4.9.7. Watch Dogの設定(Watch Dog Timer Menu)	228
4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)	229
4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)	231
4.12. ログアウト	232
付録A. 仕様	233
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	236
付録C. IPアドレス簡単設定機能について	237
故障かな?と思われたら	238
アフターサービスについて	239

### 1. はじめに

Switch-M24DCPWRは、24ポートのIEEE 802.3af対応の給電可能な 10BASE-T/100BASE-TX自動認識のツイストペアポートと2組の選択使用可能な 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T自動認識のツイストペアポートとSFP拡張スロットを有する、管理機能付きDC電源専用イーサネットスイッチングハブです。

### 1.1. 製品の特徴

- 本装置はDC48V電源を使用して動作する管理機能付きスイッチングハブです
- IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3z 1000BASE-SX/LXの伝送方式に対応し、データ伝送速度 10/100/1000Mbpsを実現しています。
- SFP拡張スロットを2個搭載しており、IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LXを用いた高速かつ高品質な通信が可能です。(ポート25,26はツイストペアポートと排他利用)
- すべてのツイストペアポートがMDI/MDI-X自動判別機能を搭載しています。端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。(ポート通信条件を固定に設定した場合/トランキング設定した場合、本機能は動作しません。工場出荷時は、ポート1~24はMDI-X固定に設定されています。)
- オートネゴシーション機能に対応し、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tの混在環境に容易に対応できます。また、設定により速度・通信モードの固定が可能です。
- 省電力モード搭載により、接続状態を自動検知し、電力消費を必要量に抑制します。
- LFDにより機器の状態が確認できます。
- Telnet、SSHおよび日本語Web管理機能により遠隔からスイッチの設定変更・設定確認が簡単にできます。
- 遠隔からポート毎(ポート1~24)にPoE給電の有効/無効の設定が可能です。
- 通信確認のためのPingコマンドを実行することができます。
- 標準MIB (MIBII, Bridge MIB, RMON 4グループ等)をサポートし、SNMPマネージャからスイッチの管理が行えます。 (詳細は付録A.を参照下さい。)
- IEEE802.1s準拠のマルチプルスパニングツリープロトコル、IEEE802.1w互換のラピッドスパニングツリープロトコル、およびIEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコルをサポートし冗長性のあるシステム構築が可能です。
- IEEE802.1QのタグVLANをサポートしており、最大256個のVLANが登録可能です。
- IEEE802.3ad準拠のトランキング機能をもち、最大8ポートまでの構成が可能です。

- IEEE802.1X準拠のポートベース認証機能(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)が利用可能です。
- IEEE802.3af準拠の給電機能を有し、同規格対応の端末機器に対しポートあたり最大 15.4Wの給電が可能で、機器全体では最大175Wの給電が可能です。
- IGMP Snooping機能をサポートしていますのでマルチキャストパケットによる帯域 の独占を防ぎます。
- IGMP Querier機能をサポートしていますので、IGMP対応のルータ/L3スイッチを用いずにIPマルチキャスト配信環境の構築が可能です。
- アクセスコントロール機能をサポートしていますので、IPアドレス、MACアドレス、 プロトコル番号、L4ポート番号などでフィルタリングが可能です。
- リブートタイマー機能搭載により、指定した時間後(24時間以内)に再起動が可能です。

## 1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。不足があった場合は、販売店にご連絡ください。

•	Switch-M24DCPWR本体	1個
•	取扱説明書	1冊
•	施工説明書	1冊
•	CD-ROM(本取扱説明書を含む)	1枚
•	取付金具(19インチラックマウント用)	2個
•	ねじ(19インチラックマウント用)	4本
•	ねじ(取付金具と本体接続用)	8本
•	ゴム足	4個
•	電源用端子台	1個
•	絶縁テープ	3枚
	※電源ケーブル、接地用ケーブルは別途ご用意く	ださい

## 1.3.別売オプション

• PN54021

1000BASE-SX SFPモジュール

• PN54023

1000BASE-LX SFPモジュール


PN54025


LX40 SFPモジュール


PN72001

RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル

## 1.4. 各部の機能と名称







(DC電源ケーブル取付面)

図 1-3 電源用端子台(付属品)

## 1.5. LEDの動作

### 1.5.1. 起動時のLEDの動作

本装置に電源を入れると、PWR、STATUS、全てポートのPoE、LINK/ACT.のLEDが一斉に点灯します。その後、ハードウェアの自己診断を実行し、自己診断が完了すると電源 LEDとステータスLEDが緑に点灯の後、スイッチングハブとして動作します。

### ●電源LED、自己診断LED

LED	動作	内容
電源LED(PWR)	緑点灯	電源ON
	消灯	電源OFF
自己診断LED(STATUS)	緑点灯	システム正常稼動
	橙点灯	システム起動中
	橙点滅	システム障害
	消灯	電源OFF

### 1.5.2. 動作中のLEDの動作

本装置はポート毎に配置されているLEDにより動作中の各ポートの状態を確認することが可能です。

### ●10/100BASE-TXポートLED (ポート1~24)

LED	本体表示	動作	内容
PoE給電LED	PoE	緑点灯	電力供給中
		橙点滅	オーバーロード時
		消灯	電力未供給、または端末未接続
リンク/送受信LED	LINK/ACT.	緑点灯	100Mbpsでリンクが確立
		橙点灯	10Mbpsでリンクが確立
		緑点滅	100Mbpsでパケット送受信中
		橙点滅	10Mbpsでパケット送受信中
		消灯	端末未接続

### ●1000BASE-T/SFP拡張スロットLED(共通)(ポート25,26)

			-
LED	本体表示	動作	内容
速度モードLED(GIGA)	GIGA	緑点灯	1Gbpsでリンクが確立
		消灯	10、100Mbpsで接続、または端末未接続
速度モードLED (100)	100	緑点灯	100Mbpsでリンクが確立
		消灯	10Mbpsで接続、または端末未接続
リンク/送受信LED	LINK/ACT.	緑点灯	100Mbpsでリンクが確立
		緑点滅	100Mbpsでパケット送受信中
		消灯	端末未接続

## 2. 設置

Switch-M24DCPWRは、19インチラックへの取り付けが可能です。

また、使用する取付金具やねじ等は標準添付しておりますので、別途ご購入していただく必要はございません。

### 2.1. 19インチラックへの設置

付属品の取付金具2個とねじ(取付金具と本体接続用)8本を取りだし、本機の横にある4つの穴にねじで本機と取付金具を接続してください。

その後、付属品のねじ(19インチラックマウント用)4本もしくはラックに用意されているねじで、しっかりと本機をラックに設置してください。




図2-1 19インチラックへの設置

## 3. 接続

### 3.1. ツイストペアポートを使用した接続

### ●接続ケーブル

接続には、8極8心のRJ45モジュラプラグ付き、CAT5E準拠のストレートケーブル(ツイストペアケーブル)をご使用ください。

### ●ネットワーク構成




図3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が100m以内に収まるように設置してください。オートネゴシエーション機能をもった端末またはLAN機器を接続すると、各ポートは自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を持たない機器または端末を接続すると、本装置は通信速度を自動的に判断し、設定しますが、全/半二重は判断できないため、半二重に設定されます。オートネゴシエーション機能をもたない機器または端末を接続する際は、ポートの通信条件を固定するよう設定してください。設定方法の詳細については4.6.4項をご参照ください

ご注意:通信条件を固定に設定した場合は、Auto-MDI/MDI-X機能は動作しませんので、 スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

### 3.2. SFP拡張ポートを使用した接続

1000BASE-SX: 500m以内/1000BASE-LX: 10Km以内

図3-2 光ファイバケーブル接続例

SFP拡張ポートへオプションのSFPモジュールを差し込むことにより、光ファイバでの接続が可能です。本製品の工場出荷時状態はツイストペアポートが有効ですが、リンクが確立した際に自動的にSFP拡張ポートが有効となります。

それぞれTXポートは相手側機器のRXポートへ、RXポートは相手側機器のTXポートへ接続してください。

弊社ではオプションとして下記のSFPモジュールをお取り扱いしております。

- ・1000BASE-SX SFPモジュール (品番: PN54021)
- ・1000BASE-LX SFPモジュール (品番: PN54023)
- ・LX40 SFPモジュール (品番: PN54025)

### 3.3. 電源の接続

別紙Switch-M24DCPWR施工説明書に従い電源の接続を行ってください。起動中は自己診断LEDが橙点灯し、起動が正常に完了すると緑点灯になります。

本装置の電源をOFFにする際は、電源設備ブレーカーをOFFにしてください。

ご注意: 電源ケーブルの接続および配線、装置の設置および交換は、教育を受けた資格を 有する技術者が行ってください。

電源設備ブレーカをONにしたまま、電源用端子台(付属品)の取り付け・取り外しはしないでください。

## 4. 設定

本装置は電源を入れただけで通常のスイッチングハブとして動作しますが、SNMP管理機能や特有の機能を使用するにはコンソールポート、Telnet、SSH、日本語WEB管理機能のいずれかを使って設定をする必要があります。

ここでは、本装置の設定内容について説明します。

ご注意: Telnet、SSHおよび日本語WEB管理機能によるアクセスはIPアドレスが設定されていないとできません。必ずはじめにコンソールポートから少なくともIPアドレスの設定を行ってからアクセスしてください。IPアドレスの設定は4.6.2項を参照してください。

## 4.1. コンソールポートへの接続

DEC社製VT100互換の非同期端末やWindows XP以前に搭載されていたハイパーターミナルをはじめとするVT100互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のRJ45型コンソールポートに接続します。

非同期端末の通信条件は、次のように設定します。

● 通信方式 : RS-232C (ITU-TS V.24 準拠)

エミュレーションモード : VT100
 通信速度 : 9600bps
 データ長 : 8ビット
 ストップビット : 1ビット
 パリティ制御 : なし
 フロー制御 : なし

WindowsXP以前をお使いの場合は「付録B Windows ハイパーターミナルによるコンソールポート接続手順」をご覧ください。

## 4.2. ログイン

接続後、次のようなログイン画面が表示されます。次の画面が表示されない時は、通信条件等の設定に間違いがないかどうかをよく確認してください。コンソールからログインすると図4-2-1のような画面が表示されます。

PN23249D Local Management System Version x.x.x.xx MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx			
INNO AUUI 655. AA.AA.AA.AA.AA			
=======================================			
Login Menu			
Login:			

図4-2-1 ログイン画面 (コンソール)

Telnetでログインすると**図4-2-2**のように「Remote Management System」と画面上部に表示されます。

PN23249D Remote Management System Version x.x.x.xx			
MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx			
=======================================			
Login Menu			
Login:			

図4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

接続すると図4-2-1、図4-2-2のような画面が表示されますので、まずログイン名を入力してください。工場出荷時の設定は「manager」となっていますので、「manager」と入力し、リターンキーを押します。すると図4-2-3のようにパスワードを聞いてきます。工場出荷時に設定されているパスワードもログイン名と同じ「manager」となっていますので正しく入力し、リターンキーを押してください。

図4-2-3 パスワード入力

ログイン名およびパスワードは変更することができます。変更方法の詳細は4.6.6項をご参照ください。

ご注意: パスワード入力時は全て「\*」と表示されます。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザー、SSHでは最大2ユーザーまで同時にアクセス可能です。

ご注意: SSHのログイン方法については各SSHクライアントの操作手順に従って下さい。

## 4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は、次のような構成になっています。




図4-3-1 画面構成

#### 画面の説明

1	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は「Local
		Management System」、Telnetでアクセスしている場合は「Remote
		Management System」と表示されます。
2	上位のメニュー名	ひとつ上位のメニューを表示します。後述のコマンド「Q」(上位のメニューに戻
		る)を使用すると、この欄に表示されているメニュー画面になります。
3	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表します。
4	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。
5	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマンドは画面ご
		とに異なります。操作をするときはこの欄を参照してください。
6	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り替わり、次に入力を行う指示が表示されま
		す。この欄の表示に従って入力してください。
7	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。
8	説明	現在の画面の説明および状況と入力の際のエラーが表示されます。

本装置では画面の操作はすべて文字を入力することによって行います。カーソル等での 画面操作は行ないません。各画面で有効な文字は異なり、画面ごとにコマンド部分に表示 されます。コマンド部分で[]で囲まれた文字がコマンドを表します。有効でないコマンド または設定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

## 4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると、図4-4-1のようなメインメニューが表示されます。

本装置のメニューはメインメニューとサブメニューから成り、メインメニューを中心としたツリー構造になっています。サブメニューに移動するには、コマンド文字を入力してください、戻る場合は、コマンド「Q」を入力すると上位のメニューに戻ります。現在どのメニューを表示しているかは、画面の2行目に表示されていますので、これをご確認ください。

PN23249D Local Management System

Main Menu

[G]eneral Information
[B]asic Switch Configuration...
[A]dvanced Switch Configuration...
[S]tatistics
Switch [T]ools Configuration...
Save Configuration to [F]lash
Run [G]LI
[Q]uit

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-4-1 メインメニュー

6 1: 6 ::	
General information	本装置のハードウェアおよびファームウェアの情報とアドレス設定の内容を表
	示します。
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポート設定など)の設定を行います。
Configuration	
Advanced Switch	本装置の拡張機能(VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー、ACL、
Configuration	QoS、IEEE802.1X認証機能、IGMP Snooping、PoE給電機能など)の設定を行
	います。
Statistics	本装置の統計情報を表示します。
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアアップグレード、設定の保存・読込、Ping、
Configuration	システムログなど)の設定を行います。
Save Configuration	本装置で設定した内容を内蔵メモリに書き込みます。
to Flash	
Run CLI	コマンドラインインタフェースに切り替えます。
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。

## 4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると**図4-5-1**のような「General Information Menu」に なります。この画面を選択すると、本装置の情報を見ることができます。この画面は表示 のみで設定する項目はありません。

PN23249D Local Management System Main Menu -> General Information

000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)System up for:

Boot / Runtime Code Version: x. x. x. xx / x. x. xx

Hardware Information

Version: Version2 CPU Utilization: 31.99 %

DRAM / Flash Size: 64MB / 8MB

DRAM User Area Size: Free: 22104920 bytes / Total: 36175872 bytes
System Fan Status: Good
System Temperature: CPU/36 , System/32 degree(s) Celsius CPU Utilization: 31.99 %

Administration Information

Switch Name: Switch Location: Switch Contact:

System Address Information

MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx

IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Default Gateway: 0. 0. 0. 0 DHCP Mode: Disabled

Press any key to continue...

図4-5-1 スイッチの基本情報の表示

System up for	本装置が起動してからの通算の時間を表示します。				
Boot / Runtime	本装置のファームウェアのバージョンを表示します。				
Code Version	左側がBoot Code、右側がRuntime Codeのバージョンを表します。				
	(4.9.1項に記載さ	れている"ファームウェアのバージョンアップ"は、Runtime			
	Code のバージョンアップになります。)				
Hardware	ハードウェアの情報を表示します。				
Information	Version	ハードウェアのバージョンを表示します。			
	CPU Utilization	CPUの使用率を表示します。			
	DRAM / Flash	実装されているDRAMとFLASHの容量を表示します。			
	Size				
	DRAM User	利用可能なメモリ全体の容量と、空きメモリ容量を表示します。			
	Area Size				
	System	機器内部の温度を表示します。			
	Temperature	温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。			
Administration	ここで表示される「	頁目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定			
Information	を行います。				
	Switch Name	設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定され			
		ていません。設定については4.6.1項を参照してください。			
	Switch	設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定			
	Location	されていません。設定については4.6.1項を参照してください。			
	Switch Contact	設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま			
		せん。設定については4.6.1項を参照してください。			
System	ここで表示される場	頁目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。			
Address	MAC address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固			
Information		有の値で、変更することはできません。			
	IP Address	本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には			
		何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定につい			
		ては4.6.2項を参照してください。			
	Subnet Mask	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷			
		時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定			
		については4.6.2項を参照してください。			
	Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。			
	Gateway	工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されま			
		す。設定については4.6.2項を参照してください。			
	DHCP Mode:	IPの取得にDHCPを利用するかどうかの設定を表示します。設定の			
		変更については4.6.2章を参照してください。			

## 4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

「Main Menu」から「B」を選択すると**図4-6-1**のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレス、SNMP、ポートの設定、アクセス制限等の設定を行います。

PN23249D Local Management System
Main Menu -> Basic Switch Configuration Menu

System [A]dministration Configuration

System [I]P Configuration

S[N]MP Configuration

[P]ort Configuration Basic

Port Configuration [E]xtend

[S]ystem Security Configuration

[M]ail Report Configuration Menu

[F]orwarding Database

[T]ime Configuration

A[R]P Table

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-1 スイッチの基本機能設定メニュー

System Administration	スイッチの名前、場所、連絡先の管理情報をメモできます。
Configuration	
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク情報の設定を行います。
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。
Port Configuration Basic	各ポートの設定を行います。
Port Configuration Extend	各ポートの名称設定等を行います。
System Security	本装置へのアクセス条件等の設定を行います。
Configuration	
Mail Report Configuration	Eメールレポートの送信設定を行います。
Forwarding Database	MACアドレステーブルを表示します。
Time Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定、およびマニュアルでの時刻設定を
	行います。
ARP Table	ARPテーブルを表示します。
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。

## 4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-2**のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器名称等の管理情報を設定します。

PN23249D Local Management System
Basic Switch Configuration -> System Admin. Configuration Menu
Description: Switch-M24DCPWR Object ID: 1.3.6.1.4.1.396.5.4.1.22 Name: Location: Contact:
<command/>
Set System [N]ame Set System [L]ocation Set System [C]ontact Information [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-2 管理情報の設定

Description:	システムの説明です。変更できません。
Object ID:	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name:	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location:	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact:	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	システム名の設定・変更を行います。		
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを区別するため	
		の名前を半角50文字以内で入力してください。	
L	設証	<b>置場所情報の設定・変更を行います。</b>	
		「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を	
		区別するための名前を半角50文字以内で入力してください。	
C	連絡	各先情報の設定・変更を行います。	
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先や問い合わせ先	
		等の情報を半角50文字以内で入力してください。	
Q	上1	立のメニューに戻ります。	

## 4.6.2.IPアドレスに関する設定 (System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、**図4-6-3**のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、本装置のIPアドレスに関する設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu MAC Address: 

 MAC Address:
 xx:xx:xx:xx:xx:xx

 IP Address:
 192.168.1.1

 Subnet Mask:
 255.255.255.0

 xx:xx:xx:xx:xx Default Gateway: 0.0.0.0 DHCP Mode: Disabled ----- <COMMAND> -Set [I]P Address Set Subnet [M]ask Set Default [G]ateway Set IP P[a]rameter Set [D]HCP Status Set DHCP [R]enew [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-6-3 IPアドレスの設定

MAC	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更できま				
Address:	せん。	せん。			
IP Address:	現在設定されてい	いるIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんの			
	で0.0.0.0と表示	で0.0.0.0と表示されます。			
Subnet	現在設定されてい	いるサブネットマスクを表示します。工場出荷時には何も設定されていま			
Mask:	せんので0.0.0.0と表示されます。				
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。エ				
Gateway:	場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。				
DHCP Mode:	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求をだす設定になっているかを表示します。				
	工場出荷時はDisabledに設定されています。				
	Enabled:	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行います。			
	Disabled:	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行ないません。			
DHCP Renew	IPアドレスをDHCPサーバから再取得します。				

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

	IPアドレスの設定・変更を行います。	
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを	入力
	してください。	
М	サブネットマスクの設定・変更を行います。	
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを	入力
	してください。	
G	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスの設定・変更を行います。	
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP address>>」となりますので、デフォ	ルト
	ゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。	
Α	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。	
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを	·入
	カしてください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマス	クを
	入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、	デフ
	ォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。	
D	DHCPサーバからのIPアドレスの自動取得モードの有効・無効を設定します。	
	E 自動取得を有効にします。(ネットワーク上にDHCPサーバが稼働中の場合のみ動作します。)	
	D 自動取得を無効にします。	
R	DHCPサーバからIPアドレスを再取得します。	
	「R」と入力するとプロンプトが「Renew DHCP (Y/N)」となりますので、再取得する場合は「Y	を、
	しない場合は「N」を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

ご注意: この項目を設定しなければ、SNMP管理機能、Telnet、SSHおよび日本語WEB管理機能によるリモート接続は使用できないため、必ず設定してください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置のものと重複してはいけません。どのように設定すればよいか分からない場合はネットワーク管理者にご相談ください。

## 4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、**図4-6-4**のような「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPエージェントの設定を行います。

PN23249D Local Management System
Basic Switch Configuration -> SNMP Configuration Menu

SNMP [M]anagement Configuration
SNMP [T]rap Receiver Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

### 図4-6-4 SNMPの設定

### 画面の説明

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。
Management	
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。
Receiver	
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

М	SNMPマネージャの設定を行います。					
	「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。					
Т	トラップ送信の設定を行います。					
	「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。					
Q	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。					

### 4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-5**のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPマネージャの設定を行います。

PN23249D Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu				
SNMP	Manager Lis	st:		
No.	Status	Privilege	IP Address	Community
1	Enabled	Read-Write	0. 0. 0. 0	private
2	Enabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	public
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
6	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
7	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
8	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
9	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
10	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0	
			<command/> -	
Set Manager [S]tatus Set Manager [I]P [Q]uit to previous menu Set Manager P[r]ivilege Set Manager [C]ommunity				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	「いるSNMPマネージャの設定を表示します。		
List:	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。		
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します		
		Enabled	SNMPマネージャが有効であることを表します。	
		Disabled	SNMPマネージャは無効であることを表します。	
Privilege SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。		ジャのアクセス権限を表示します。		
		Read-Write	読み書きともに可能です。	
		Read-Only	読み取りのみ可能です。	
	IP Address	SNMPマネー	ジャのIPアドレスを表示します。	
	Community	現在設定されて	ているコミュニティ名を表示します。	

#### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

C	SNMPマネージャの状態を設定します。
)	ISNIMPマベーンヤの水態を設定します。

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable SNMP manager (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

#### I SNMPマネージャのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

#### R SNMPマネージャのアクセス権限を設定します。

「R」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write) の場合は「2」を入力してください。

#### C SNMPマネージャのコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

#### Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-6**のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPトラップ 送信の設定を行います。

PN23249D Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Trap Receiver Configuration Menu					
Trap	Receiver Li	ist:			
No.	Status	Type	IP Address	Communit	cy .
1	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
2	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
3	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
5	Disabled				
6	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
7	Disabled				
8	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
9	Disabled				
10	Disabled	v1	0. 0. 0. 0		
			<comm<i>A</comm<i>	AND>	
Set R	Receiver [S]	tatus	Set Receiver	[I]P	In[d]ividual Trap Config
Set T	rap [T]ype		Set Receiver	[C]ommunity	[Q]uit to previous menu
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver	現在設定されて	れているトラップ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。		
List:	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。		
	Status	トラップを送信するかどうかを表示します		
		Enabled	トラップを送信します。	
		Disabled	トラップを送信しません。	
	Type トラップの種類を表		重類を表示します。	
		V1	SNMP v1のトラップを送信します。	
		V2	SNMP v2のトラップを送信します。	
IP Address トラップ)		トラップ送信	言先のIPアドレスを表示します。	
	Community	トラップ送信	言する場合の、現在設定されているコミュニティ名を表示	
		します。		

S	トラップ送信先の有効/無効を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or
	Disable Trap Receiver (E/D)>Jに変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、
	無効にする場合は「D」を入力してください。
Ι	トラップ送信先のIPアドレスを設定します。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP
	Address for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出について設定します。
	「D」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に切り替わります。
	詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。
Т	トラップの種類を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the
	selection>」に変わりますので、トラップをSNMP v1とする場合は「1」を、SNMP v2とする場
	合は「2」を入力してください。
C	トラップ送信先のコミュニティ名を設定します。
	「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter
	community name for trap receiver>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してくださ
	L\°
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、**図4-6-7**のような「EnableDisabled Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では、トラップ送出の設定を行います。

PN23249D Local Management System SNMP Trap Receiver Configuration -> Enable/Disable Individual Trap Menu SNMP Authentication Failure : Disabled Enable Link Up/Down Port: 1-26 PoE Trap Control: Enabled Temperature Trap Control: Disabled Temperature Threshold: 56 degree(s) Celsius FAN Failure: Enabled - <COMMAND> -Enable/Disable [A]uth Fail Trap Add Link Up/Down Trap [P]orts [D]elete Link Up/Down Trap Ports Enable/Disable Po[E] Trap Enable/Disable [T]emperature Trap [S]et Temperature Threshold Enable/Disable [F] AN Fail Trap [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-7 トラップ送出の設定

### 画面の説明

SNMP	SNMP認証失敗	SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
Authentication	Enabled:	トラップ送出を有効にします。		
Failure:	Disabled:	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)		
Enabled Link リンク状態が変更された際、トラップ送出がされる対象の		更された際、トラップ送出がされる対象のポート番号を表示します。 <b>エ</b>		
Up/Down Port:	場出荷時は全ポー	-トに設定されています。		
PoE Trap	PoEトラップコン	ノトロールの有効・無効の設定を表示します。		
Control:	Enabled:	トラップ送出を有効にします。		
	Disabled:	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)		
Temperature 内部温度が設定温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送		温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の設定		
Trap Control:	を表示します。			
	Enabled:	トラップ送出を有効にします。		
	Disabled:	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)		
Temperature	トラップ送出され	1る温度の閾値設定を表示します。		
Threshold:	工場出荷時は56	℃に設定されています。		
FAN Failure: 内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表現		した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
	Enabled:	トラップ送出を有効にします。(工場出荷時設定)		
	Disabled:	トラップ送出を無効にします。		

Α	SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効/無効を設定します。					
	「A」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」に変わ					
	りますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
Р	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。					
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象					
	としたいポート番号を入力してください。					
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。					
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象					
	外としたいポート番号を入力してください。					
Е	PoE Global Configuration Menuで設定したPower Usage Threshold For Sending Trapのパーセ					
	ンテージを超えた場合トラップ送出をします。					
	「E」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable PoE trap (E/D)>」に変わりますので、トラ					
	ップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
Т	設定温度を超えた場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。					
	「T」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Temperature trap (E/D)>」に変わりますの					
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
S	機器内部の温度上昇時にトラップ送出する温度の閾値を設定します。					
	「S」と入力すると、プロンプトがEnter temperature threshold >に変わりますので、トラップを					
	送出する温度を0-40の範囲で入力してください。					
F	内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。					
	「E」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Fan Failure trap (E/D)>」に変わりますので、					
	トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

# 4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration Basic)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、**図4-6-8**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Basic Menu							
Port	Trunk	Type	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		100TX	Enabled	Up	Auto (100F)	Disabled	Disabled
2		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
10		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
11		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
12		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
			<c< td=""><td>OMMAND&gt;</td><td></td><td></td><td></td></c<>	OMMAND>			
[N]ext Page Set [M]ode [Q]uit to previous menu							
[P]revious Page		Set [F]lo	Set [F]low Control				
Set [A]dmin Status			[S]et Aut	o-MDI			
Comma	nd>						
Enter	the char	racter in s	quare brack	ets to s	select option		

図4-6-8 各ポートの設定

Port	ポート番号を表します。				
Trunk	トランキングの記	<b>殳定状態をグループ番号で表示します。</b>			
Туре	ポートの種類を表します。				
	100TX	10/100BASE-TXを表します。			
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。			
	1000X	SFPポートを表します。			
Admin	現在のポートの特別	犬態を表します。工場出荷時はすべて「Enabled」に設定されています。			
	Enabled	ポートが使用可能です。			
	Disabled	ポートが使用不可です。			
Link	現在のリンクの特別	犬態を表します。			
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。			
	Down	リンクが確立していない状態を表します。			
Mode	通信速度、全/半	二重の設定状態を表します。工場出荷時はすべて「Auto」に設定されていま			
	す。				
	Auto	オートネゴシエーションモード			
	100-FDx	100Mbps全二重			
	(100F)				
	100-HDx	100Mbps半二重			
	(100H)				
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重			
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重			
Flow Ctrl		-ルの設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されてい			
	ます。				
	Enabled	フローコントロール機能が有効であることを表します。			
	Disabled	フローコントロール機能が無効であることを表します。			
Auto-MDI	Auto MDI機能の設定状態を表します。工場出荷時設定はポート1-24は「Disabled」に設				
	されています。	(ポート25,26は「Enabled」固定です。)			
	Enabled	Auto-MDI機能が有効であることを表します。			
	Disabled	Auto-MDI機能が無効であることを表します。			

次のページを表示します。

「N」と入力すると次のポートを表示します。 Ρ 前のページを表示します。 「P」と入力すると前のポートを表示します。 各ポートを有効か無効か (Enabled/Disabled) に設定できます。 「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し てください。すると、プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効 (Enabled) にする場合は「E」を無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完 了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。 各ポートの速度と全/半二重を設定できます。 「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号 を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。す ると、プロンプトが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーション モードを使用する場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、 プロンプトが「Enter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力し てください。指定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二 重の場合は「F」(Full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了 し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。 オートネゴシエーションモードを使用します。 Mode: N: オートネゴシエーションモードを使用しません。 (Gigaの速度の固定は未サポート)

F フローコントロールの有効/無効を設定できます。

10:

F:

H:

10Mbpsに設定します。

全二重に設定します。 半二重に設定します。

100Mbpsに設定します。

「F」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

S AUTO-MDIの有効/無効を設定できます。

「S」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を 1~24の間で入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable Auto-MDI for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

Speed:

Duplex:

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

# 4.6.5. 各ポートの拡張設定 (Port Configuration Extend)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「e」を選択すると、**図4-6-9**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Extend Menu						
Port	Trunk	Type	Link	Port Name	Jumbo	EAP Pkt FW
1		100TX	Up	Port_1	Disabled	Disabled
2		100TX	Down	Port_2	Disabled	Disabled
3		100TX	Down	Port_3	Disabled	Disabled
4		100TX	Down	Port_4	Disabled	Disabled
5		100TX	Down	Port_5	Disabled	Disabled
6		100TX	Down	Port_6	Disabled	Disabled
7		100TX	Down	Port_7	Disabled	Disabled
8		100TX	Down	Port_8	Disabled	Disabled
9		100TX	Down	Port_9	Disabled	Disabled
10		100TX	Down	Port_10	Disabled	Disabled
11		100TX	Down	Port_11	Disabled	Disabled
12		100TX	Down	Port_12	Disabled	Disabled
				- <command/>		
[N]ext Page Set Port N[a]me						
[P]revious Page Set [J]umbo Status						
[Q]uit to previous menu Set [E]AP Packet Forwarding						
Comma	nd>					
Enter	the cha	racter in s	quare b	rackets to sel	ect option	

図4-6-9 各ポートの設定

Port	ポート番号を表します。				
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。				
Туре	ポートの種類を	表します。			
	100TX	10/100BASE-TXを表します。			
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。			
	1000X	SFP拡張ポートを表します。			
Link	現在のリンクの状態を表します。				
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。			
	Down	リンクが確立していない状態を表します。			
Port Name	ポートの名称を表	表します。			
Jumbo ジャンボフレームの設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」(		ムの設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されていま			
	Enabled	ジャンボフレームが有効であることを表します。			
	Disabled	ジャンボフレームが無効であることを表します。			

	EAP Pkt FW	EAPフレーム透過機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されて					
		います。IEEE802.1X認証で使用するEAPパケットを転送する場合は「Enabled」に設定しま					
		す。EAPパケットを破棄する場合は「Disabled」に設定します。					
Enabled EAP Packet Forwarding機能が有効で			EAP Packet Forwarding機能が有効であることを表します。				
		Disabled	EAP Packet Forwarding機能が無効であることを表します。				

_					
Ν	N 次のページを表示します。				
	「N」と入力すると次のポートを表示します。				
Р	P 前のページを表示します。				
	「P」と入力すると前のポートを表示します。				
Α	A 各ポートに名称を設定できます。				
	「A」を入力するとプロンプトが「Select port nun	nber to be changed>」となりますので、変更し			
	たいポート番号を入力してください。全ポートを	一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し			
	てください。すると、プロンプトが「Enter port i	name string>」となりますので、名称を入力して			
	ください。入力が完了し、設定が変更されると上	部の表示も自動的に変更されます。			
J	J Jumboフレーム転送機能の有効/無効を設定します。				
	「川を入力するとプロンプトが「Select port num	S			
	たいポート番号を入力してください。全ポートを	一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し			
	てください。すると、プロンプトが「Enable or D	, , ,			
	ますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、				
	ください。設定完了後に上部の表示が更新されま	<b>ਰ</b> '.			
Е	E EAPフレーム透過機能の有効/無効を設定します。				
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter port num				
	入力してください。全ポートを一度に変更する場				
	と、プロンプトが「Enable or Disable EAP forw	. ,			
	有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Dis	abled)にする場合は「D」を入力してください。			
	設定完了後に上部の表示が更新されます。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

## 4.6.6. アクセス条件の設定(System Security Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-10**のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では、設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> System Security Configuration Console UI Idle Timeout: No timeout Telnet UI Idle Timeout: 60 Min. Telnet Server: Enabled SNMP Agent: Disabled Web Server Status: Disabled IP Setup Interface: Enabled Local User Name: manager Syslog Transmission: Disabled Login Method 1: RADIUS Login Method 2: Local --- <COMMAND> -Set [C]onsole UI Time Out Change Local [P]assword Set [T]elnet UI Time Out [R] ADIUS Configuration Enable/Disable Te[l]net Server Syslo[g] Transmission Configuration Page Enable/Disable [S]NMP Agent [I]P Setup Interface [W]eb Server Status SS[H] Server Configuration Enable/Disable S[y]slog Transmission L[o]gin Method Telnet [A]ccess Limitation [Q]uit to previous menu Change Local User [N] ame Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-10 アクセス条件の設定

Console UI Idle	コンソールで接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまで				
Time Out:	に設定されている	に設定されている時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。			
Telnet UI Idle	Telnetでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れる				
Time Out:	までに設定されている時間を分単位で表示します。				
	工場出荷時は5分に設定されています。				
Telnet Server:	et Server: Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを表示します。				
	工場出荷時は「E	「nabled」に設定されています。			
	Enabled	アクセス可			
	Disabled	アクセス不可			
SNMP Agent:	SNMPでのアク	セスを可能にするかどうかを表示します。			
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。				
	Enabled	アクセス可			
	Disabled	アクセス不可			
Web Server	Webでのアクセ	スを可能にするかどうかを表示します。			
Status:	工場出荷時は「[	Disabled」に設定されています。			
	Enabled	アクセス可			
	Disabled	アクセス不可			
IP Setup	Panasonic製ネッ	ットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでの			
Interface:	アクセスを可能に	こするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に設定されて			
	います。※注意	事項などにつきましては、付録Cをご確認ください。			
	Enabled	アクセス可			
	Disabled	アクセス不可			
Local User	現在設定されてい	いるログインする際のユーザー名を表示します。			
Name:		anager」に設定されています。			
Syslog		システムログを送信することが可能かどうかを表示します。			
Transmission:	工場出荷時は「D	isabled」に設定されています。			
	Enabled	Syslogサーバへシステムログを送信します。			
	Disabled	Syslogサーバへシステムログを送信しません。			
Login Method	ログインする際に使用するユーザ名、パスワードの確認方法を表示します。				
	工場出荷時は1が「Local」、2が「None」に設定されています。				
	Local	本装置に設定したユーザ名、パスワードでログインを行います。			
	RADIUS	RADIUSサーバによる認証を利用してログインを行います。			
	None	使用しません。(Login Method2のみ設定可)			

C	コンソールで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を				
	設定します。				
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter console idle timeout>」と変わります。ここで0~60(分)				
	までの値を設定してください。0と設定した場合は自動切断しなくなります。				
Т	Telnetで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定				
	します。				
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで				
	の値を設定してください。				
N	ログインする際のユーザー名を変更します。				
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワード				
	を入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new name>」と変わります				
	ので、新しいユーザー名を半角12文字で入力してください。				
Р	ログインする際のパスワードを変更します。				
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入				
	カしてください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わります				
	ので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが				
	「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。				
L	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。				
	「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。				
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。				
S	SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。				
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。				
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。				
W	Webでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。				
	「W」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable web server (E/D)>」と変わります。				
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。				
Υ	Syslogサーバへシステムログを送信するかどうかを設定します。				
	「Y」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Syslog Transmission (E/D)>」と変わります。				
	Syslogサーバへシステムログを送信する設定にするならば「E」を、送信しないならば「D」を入力し				
D	てください。   IEEE802.1X認証やログインRADIUS機能で使用するRADIUSサーバのアクセス設定を行います。				
R	「R」と入力するとRADIUS Configuration Pageに移動します。ここでの設定については次項				
	「A.6.6.b)を参照してください。				
G	Syslogサーバへシステムログを送信する条件の設定を行います。				
G	Sysiogリーバマステムロフを区信する未下の設定を行います。   「G」と入力するとSyslog Transmission Configuration Pageに移動します。ここでの設定につい				
	ては次項(4.6.6.c)を参照してください。				
Α	Telnetでアクセス可能な端末を設定します。				
~	「A」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については次項				
	「A」ころりするこTeinet Access Limitation Menuicを動します。ここでの設定については次項 (4.6.6.a)を参照してください。				
	(+.U.U.a)~2 学用して、/こでい。				

### 4.6.6.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-11**のような「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnetにて本装置へアクセスする機器の制限を行います。




図4-6-11 Telnetアクセス制限の設定

- E Telnetからのアクセス制限の有効・無効を設定します。
  - E アクセス制限を有効にします。
  - D アクセス制限を無効にします。
- A 計可するIPアドレスを設定します。5つの範囲を設定できます。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスを入力して下さい。IPアドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

#### (設定例)

No.	IP Address	Subnet Mask	アクセス許可されたIPアドレス
1	192.168.1.10	255.255.255.255	192.168.1.10
			(1台のみアクセスが可能)
2	192.168.1.20	255.255.255.254	192.168.1.20、192.168.1.21
			(2台のアクセスが可能)
3	192.168.2.1	255.255.255.128	192.168.2.1~192.168.2.127
			(127台のアクセスが可能)
4	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.1~192.168.3.254
			(254台のアクセスが可能)

D 設定したIPアドレスの範囲を削除します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので削除したいエントリ番号を入力してください。

M 設定したIPアドレスの範囲を変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、設定したIPアドレスを入力して下さい。プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.6.6.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-12**のような「RADIUS Configuration Page」の画面になります。この画面では、IEEE802.1X認証やログインRADIUS機能で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

PN23249D Local Management System System Security Configuration -> RADIUS Configuration Menu				
NAS ID: Nas1				
Index Server IP Address Shared Secret	Response Time	Max Retransmission		
1 0.0.0.0	10 seconds	3		
2 0.0.0.0	10 seconds	3		
3 0.0.0.0	10 seconds	3		
4 0. 0. 0. 0	10 seconds	3		
5 0. 0. 0. 0	10 seconds	3		
<command/>	·			
Set [N]AS ID				
Set Server [I]P				
Set Shared Se[c]ret				
Set [R]esponse Time				
Set [M]ax Retransmission				
[Q]uit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-6-12 RADIUSの設定

NAS ID :	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。
Address:	工場出荷時は設定されていませんので、0.0.0.0と表示されます。
Shared Secret:	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。
	工場出荷時は設定されていません。
Response Time:	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。
	工場出荷時は10秒に設定されています。
Maximum	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。
Retransmission:	工場出荷時は3回に設定されています。

N	NAS IDを設定します。		
	「N」を入力するとプロンプトが「Enter NAS ID>」に変わりますので、半角16文字以内で入力してく		
	ださい。		
1	RADIUSサーバのIPアドレスを設定します。		
	「I」と入力すると表示が「Enter IP Address for radius server>」となりますので、IPアドレスを入力		
	してください。		
С	RADIUSサーバの共通鍵を設定します。		
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter secret string for server>」に変わりますので、半角20文字以		
	内で入力してください。		
R	認証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。		
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わりますので、1~120(秒)までの値を		
	入力してください。		
М	認証要求が再送される最高回数を設定します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum retransmission>」に変わりますので、1~254ま		
	での整数を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.6.6.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、**図4-6-13**のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面では、システムログを送信するSyslogサーバ情報の設定を行います。

PN23249D Local Management System System Security Configuration -> Syslog Transmission Configuration Menu				
Syslo No.	og Server List: Status	IP Address	Facility	Include SysName/IP
1 2		0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0	-	
		Set Server [		[Q]uit to previous menu [C]lear Server Information
Comma Enter		in square bracke	ts to select o	ption

図4-6-13 Syslog Transmissionの設定

Status:	Syslog Transmissionの状態を表示します。		
IP Address: SyslogサーバのIPアドレスを表示します。			
Facillity:	Facillityの値を表示します。		
Include	追加する情報を表示します。		
SysName/IP:	SysName	送信するシステムログに本装置のSysNameを追加します。	
IP address 送信するシステムログに本装置のIF		送信するシステムログに本装置のIP Addressを追加します。	

S | Syslog Transmissionの状態を設定します。

「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

F Facillityを設定します。

「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~Local7)までの値を入力してください。

Ⅰ SyslogサーバのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、SyslogサーバのIPアドレスを入力してください。

Y 送信するシステムログに追加する情報を設定します。

「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置のSysNameを追加する場合は「S」を、IPアドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入力してください。

C Syslog Transmissionの設定情報を削除します。

「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、削除したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Clear Syslog Server information>」と変わりますので、削除する場合は「Y」を、削除しない場合は「N」を加しない場合は「N」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.6.6.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-6-14**のような「SSH Server Configuration」の画面になります。この画面では、SSHサーバの設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> SSH Server Configuration SSH UI Idle Timeout: 60 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 120 Sec. SSH Auth. Retries Time: SSH Server: Disabled SSH Server kev: Key does not exist. ---- <COMMAND> -[G]enerate SSH Server key Enable/Disable SS[H] Server Set SSH UI Time [0]ut Set SSH [A]uthentication Time Out Set SSH Authentication [R]etries Time [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-14 SSHサーバの設定

SSH UI Idle	SSHでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま		
Timeout	でに設定されている時間を分単位で表示します。		
	工場出荷時は5分に設定されています。		
SSH Auth. Idle	SSH認証に対する応答B	寺間を表示します。	
Timeout	工場出荷時は120秒に記	<b>没定されています。</b>	
SSH Auth.	SSH認証の再送回数を表	長示します。	
Retries Time	工場出荷時は5回に設定されています。		
SSH Server	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを表示します。		
工場出荷時は「Disabled」に設定されています。		りに設定されています。	
	Enabled(SSH) アクセス可		
	Disabled	アクセス不可	
SSH Server key	SSHサーバ鍵の状態を表示します。		
	Key exists.	サーバ鍵は存在します。	
	Key does not exist.	サーバ鍵は存在しません。	

G	SSHサーバ鍵を生成します。		
	「G」と入力するとSSHサーバ鍵が生成されます。		
Н	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。		
	「H」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SSH server (E/D)>」と変わります。		
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。		
Ο	SSHで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定し		
	ます。		
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter SSH UI idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで		
	の値を設定してください。		
Α	SSH認証に対する応答時間を設定します。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication idle timeout>」と変わります。ここで1		
	~120(秒)までの値を設定してください。		
R	SSH認証の再送回数を設定します。		
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication retries time>」と変わります。ここで0		
	~5(回)までの値を設定してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.6.7. E-mail通知機能の設定(Mail Report Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-15**のような「Mail Report Configuration Menu」の画面になります。この画面では、E-mailを用いた障害や動作情報の通知を設定することができます。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> Mail Report Configuration Menu SMTP Server: 0.0.0.0 Dest Account 1: <empty> Dest Account 2: <empty> Dest Account 3: <empty> Sender Account: <empty> Report Destination: Trap Destination: ----- <COMMAND> Set SMTP [S]erver Add [R]eport Destination Set [D] est Account Delete R[e]port Destination Report Data [C]onfiguration Add [T]rap Destination Set Domain [N] ame Delete Tra[p] Destination [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-15 メールレポート機能の設定

SMTP Server1	SMTPサーバのアドレスを表します。
Dest Account1	送信先のメールアドレスを表します。
Dest Account2	
Dest Account3	
Sender Account	送信元のメールアドレスを表します。
Report Destination	レポートの送信対象である送信先アカウントの番号を表します。
Trap Destination	トラップの送信対象である送信先アカウントの番号を表します。

S SMTPサーバのアドレスを設定します。 「S」を入力するとプロンプトが「Enter new SMTF 入力してください。 D 送信先のメールアドレスを設定します。 「D」を入力するとプロンプトが「Enter destinatio 設定したいアドレスの番号を1-3の範囲で入力して	n account entry number>」に変わりますので、 ください。 その後、 プロンプトが「Add or Delete	
→ 入力してください。  D 送信先のメールアドレスを設定します。  「D」を入力するとプロンプトが「Enter destinatio	n account entry number>」に変わりますので、 ください。 その後、 プロンプトが「Add or Delete	
D 送信先のメールアドレスを設定します。 「D」を入力するとプロンプトが「Enter destinatio	ください。その後、プロンプトが「Add or Delete	
「D」を入力するとプロンプトが「Enter destinatio	ください。その後、プロンプトが「Add or Delete	
	ください。その後、プロンプトが「Add or Delete	
│ │ │ 設定したいアドレスの番号を1-3の範囲で入力して		
or Set destination account E-mail address (A	D/M)>」に変わりますので、追加およひ変更をす	
る場合はそれぞれ「A」か「M」を入力後に設定し	"ドレスを、削除する場合は「D」を入力してくだ	
さい。		
C 「Report Data Configuration」を表示します。詳	しくは次項(4.7.6.a.)を参照してください。	
N 送信元メールアドレスのドメイン名を設定します。		
「N」を入力するとプロンプトが「Enter domain na	me>」に変わりますので、設定するドメインを入	
カしてください。		
R レポートの送信先を設定します。		
「R」を入力するとプロンプトが「Enter report des	ination entry number>」に変わりますので、レ	
ポートの送信先に設定するアカウントの番号を1-	の範囲で入力してください。	
E レポートの送信先を解除します。	レポートの送信先を解除します。	
「E」を入力するとプロンプトが「Enter report des	ination entry number>」に変わりますので、解	
除設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力し	てください。	
T トラップの送信先を設定します。		
「T」を入力するとプロンプトが「Enter trap destir	ation entry number>」に変わりますので、トラ	
ップの送信先に設定するアカウントの番号を1-30	範囲で入力してください。	
P トラップの送信先を解除します。		
「P」を入力するとプロンプトが「Enter trap destir	ation entry number>」に変わりますので、解除	
設定するアカウントの番号を1-3の範囲で入力して	ください。	
Q 上位のメニューに戻ります。		

## 4.6.7.a. レポートデータの設定(Report Data Configuration)

「Mail Report Configuration」でコマンド「C」を選択すると、**図4-6-16**のような「Report Data Configuration」の画面になります。この画面では、レポートに記載する内容の設定を行います。

PN23249D Local Management System Mail Report Configuration Menu -> Report Data Configuration Menu Report Interval: Daily Utilization: Detached Sample Interval: 10 Minutes Total Frames: Attached Port Info: Enabled Broadcasts: Attached Traffic Info: Enabled Mulitcasts: Attached System Log: Enabled Collisions: Attached Attach File: Enabled Frrors: Attached Attached File Type: CSV Attached Ports: ----- <COMMAND> -Set [R]eport Interval [A]dd Attached Ports Set [S]ample Interval [D]elete Attached Ports Enable/Disable [P]ort Info Attach/Detach [U]tilization Enable/Disable [T]raffic Attach/Detach T[o]tal Frames Enable/Disable System [L]og Attach/Detach [B] roadcasts Enable/Disable Attach [F]ile Attach/Detach [M]ulticasts Set Attached File T[y]pe Attach/Detach [C]ollisions [Q]uit to previous menu Attach/Detach [E]rrors Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-16 レポートデータの設定

Report Interval	レポートの間隔を表します。
Sample Interval	サンプルの取得を行う間隔を表します。
Port Info	ポートの状態が通知対象になっているかを表します。
Traffic Info	トラフィック情報が通知対象になっているかを表します。
System Log	システムログが通知対象になっているかを表します。
Attach File	レポートメールに通知内容を添付するかを表します。
Attached File Type	添付ファイルの形式を表します。
Attached Ports	レポートの対象とするポート番号を表します。
Utilization	利用率が通知対象になっているかを表します。
Total Frames	合計フレーム数が通知対象になっているかを表します。
Broadcasts	ブロードキャストの回数が通知対象になっているかを表します。
Multicasts	マルチキャストの回数が通知対象になっているかを表します。
Collisions	コリジョンの回数が通知対象になっているかを表します。
Errors	エラーの回数が通知対象になっているかを表します。

	ことで使用できるコマントは下記のとおりです。			
R	レポート間隔を設定します。			
	「R」を入力するとプロンプトが「Set report interval to daily/weekly/monthly (D/W/M)>」に変			
	わりますので、毎日通知させる場合は「D」を、毎週の場合は「W」を、毎月の場合は「M」を入力			
	してください。			
S	サンプルの取得間隔を設定します。			
	「S」を入力するとプロンプトが「Set sample interval (1/2/3/4/5/6)>」に変わりますので、設定し			
	たい間隔を以下の番号(1-6)から選択してください。			
	1 10分 2 30分 3 1時間 4 3時間 5 6時間 6 1日			
Р	ポート情報の通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable port information attached in report			
	(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ			
	C√°			
Т	トラフィック情報の通知を設定します。			
	「T」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable traffic information attached in report			
	(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ			
	C 1°			
L	システムログ上納の通知を設定します。			
	「L」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable system log attached in report (E/D)>」に変			
	わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。」			
F	添付ファイルの有無を設定します。			
	「F」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable attached file in report (E/D)>」に変わります			
	ので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。」			
Υ	添付ファイルの形式を設定します。			
	「Y」を入力するとプロンプトが「Set attached file type to csv/txt (C/T)>」に変わりますので、CSV			
	形式にする場合は「C」を、テキスト形式にする場合は「T」を入力してください。			
Α	レポートの対象とするポートを設定します。			
	「A」を入力するとプロンプトが「Enter port numbers (up to 26 ports)>」に変わりますので、解除			
	設定するポート番号を1-26の範囲で入力してください。」			
D	レポートの対象とするポートを解除します。			
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter port numbers (up to 26 ports)>」に変わりますので、解除			
	設定するポート番号を1-26の範囲で入力してください。			
U	利用率の通知を設定します。			
	「U」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach utilization in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
Ο	合計フレーム数の通知を設定します。			
	「O」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach total frames in report (A/D)>」に変わります			
	ので、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
В	ブロードキャストの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach broadcasts in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
M	マルチキャストの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach multicasts in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」」			

C	コリジョンの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach collisions in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。」			
Е	エラーの回数通知を設定します。			
	「P」を入力するとプロンプトが「Attach or Detach total errors in report (A/D)>」に変わりますの			
	で、通知する場合は「A」を、通知しない場合は「D」を入力してください。 」			
Q	上位のメニューに戻ります。			

## 4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、**図4-6-17**のような「Forwarding Database Information Menu」の画面になります。この画面では、パケットの転送に必要な学習され記憶されているMACアドレスのリストを表示します。また、静的にMACアドレスの追加・削除を行えます。

PN23249D Local Management System
Basic Switch Configuration -> Forwarding Database Menu

[S]tatic Address Table
M[A]C Learning
Display MAC Address by [P]ort
Display MAC Address by [M]AC
Display MAC Address by [V]ID
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-17 MACアドレステーブルの参照

Static Address Table	フォワーディングデータベースのMACアドレスの追加・削除を行います。
Display MAC Address by	ポート毎のMACアドレステーブルを表示します。
Port	
Display MAC Address by	登録されている全てのMACアドレスを表示します。
MAC	
Display MAC Address by	VLAN毎のMACアドレステーブルを表示します。
VID	
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

## 4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-18** のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では、静的にMAC アドレスの追加・削除を行えます。

PN23249D Local Management System			
Forwarding Database	Forwarding Database Menu -> Static Address Table Menu		
MAC Address	Port	VLAN ID	
Database is empty!			
		<command/>	
[N]ext Page	[N]ext Page [D]elete Entry		
[P]revious Page		[Q]uit to previous menu	
[A]dd New Entry			
Command>			
Enter the character	in squar	re brackets to select option	

#### 図4-6-18 MACアドレスの追加・削除

#### 画面の説明

MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスの属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
Α	MACアドレスを追加登録します。
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、追加するアド
	レスを入力してください。
D	登録されたMACアドレスを削除します。
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、削除するアド
	レスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-19** のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレスの学習モードの設定を行います。

PN23249D Local Management System			
		enu -> MAC Learning Menu	
Port	MAC Learning		
1	Auto		
2	Auto		
3	Auto		
4	Auto		
5	Auto		
6	Auto		
7	Auto		
8	Auto		
9	Auto		
10	Auto		
11	Auto		
12	Auto		
		<command/>	
[N]ext	Page	[S]et MAC Learning Mode	
[P]rev	ious Page	[Q]uit to previous menu	
Command			
Enter 1	the character i	n square brackets to select option	

図4-6-19 MACアドレスの学習

Port	ポート番号を表示します。		
MAC Learning	earning MACアドレスの学習方法を表示します。		
	Auto	通信ができるよう、動的にFDBを学習します。	
	Disabled	動的なFDB学習を行いません。	
		(静的に登録されたMACアドレス以外への通信ができません。)	

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
S	学習モードを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port Number to be changed>」に変わりますの	)で、設定変
	更したいポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learn	ing Mode
	for port #(指定したポート番号)>」に変わりますので、自動学習の際は「A」、学習させない	\場合は「D」
	を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証機能およびMACベース認証機能を使用する場合、MAC Learning Menuでポートに学習させない(Disabled)設定との同時使用はできません。

## 4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「P」を選択すると、プロンプトが「Enter Port Number>」に切り替わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-20**のような「Display MAC Address by Port」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN23249D Local Management System			
Forwarding Database Menu -> Display MAC Address by Port			
Age-Out Time: 300	Sec.	Selected Port: 1	
MAC Address	Port		
	<comm< td=""><td>AND&gt;</td><td></td></comm<>	AND>	
[N]ext Page		[S]elect Port No	
[P]revious Page		[Q]uit to previous menu	
Set [A]ge-Out Time			
Command>			
Enter the character	in square brackets	to select option	

図4-6-20 ポート毎のMACアドレステーブルの表示

Age-Out Time	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select Port	選択したポート番号を表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

	<del>-</del>			
Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると次のポートを表示します。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると前のポートを表示します。			
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。			
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~			
	1000000の間で設定してください。			
S	表示するポートを切り替えます。			
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Port Number>」に変わりますので、表示したいポート番号を			
	入力してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

## 4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-21**のような「Display MAC Address by MAC」の画面になります。この画面では、本装置の全てのMACアドレステーブルの表示を行えます。

#### 図4-6-21 全てのMACアドレスの表示

#### 画面の説明

Age-Out Time	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。	
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~	
	1000000の間で設定してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

## 4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「V」を選択すると、プロンプトが「Enter VLAN ID>」に切り替わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-22**のような「Display MAC Address by VLAN ID」の画面になります。この画面では、VLAN毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN23249D Local Mana					
Forwarding Database Menu -> Display MAC Address by VLAN ID					
Age-Out Time: 300	Sec.	Selected VLAN ID:1			
MAC Address	Port				
<command/>					
[N]ext Page		[S]elect VLAN ID			
[P]revious Page		[Q]uit to previous menu			
Set [A]ge-Out Time					
Command>					
Enter the character	in square brackets	to select option			

図4-6-22 VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してた		
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。		
Select VLAN ID:	選択したVLAN IDを表示します。		
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。		
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。		

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると次のポートを表示します。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると前のポートを表示します。		
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~		
	1000000の間で設定してください。		
S	表示するVLANを切り替えます。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」に変わりますので、表示したいVLAN IDを入力し		
	てください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)

本装置では、時刻の設定、およびSNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTPサーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。
「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-23**のような「Time Configuration Menu」の画面になります。この画面では、時刻の設定、およびSNTPによる時刻同期の設定を行います。

```
PN23249D Local Management System
Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu
Time ( HH:MM:SS ) : 00:00:09
Date ( YYYY/MM/DD ) : 2001/01/01
                                   Monday
SNTP Server IP
                 : 0.0.0.0
SNTP Polling Interval : 1440 Min
Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Daylight Saving
                  : N/A
                ----- <COMMAND> -----
Set [C] lock Time
Set SNTP Server I[P]
Set SNTP [I]nterval
Set Time [Z]one
S[e]t Daylight Saving
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-6-23 時刻同期機能の設定:設定前

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration  $\rightarrow$  Time Configuration Menu Time ( HH:MM:SS ) : 10:20:33 Date ( YYYY/MM/DD ) : 2009/04/01 Wednesday SNTP Server IP : 192.168.0.2 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> -----Set [C] lock Time Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-6-24 時刻同期機能の設定:設定後

Time(HH:MM:SS):	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD):	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone:	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving:	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

○ 本装置の内蔵時計の時刻を設定します。

「C」と入力するとプロンプトが「Enter Date(Year) >」と変わりますので、年を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Month) >」に変わりますので、月を入力します。その後、プロンプトが「Enter Date(Day) >」に変わりますので、日を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Hour) >」に変わりますので、時間を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Minute) >」に変わりますので、分を入力します。その後、プロンプトが「Enter Time(Sec) >」に変わりますので、秒を入力してください。

P SNTPサーバのIPアドレスを設定します。

「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアドレスを入力してください。

I SNTPサーバとの時刻同期間隔を設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻同期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。

工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。

E Daylight Saving(夏時間)の適用を設定します。

「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable daylight Saving (E/D)>」と変わりますので、 夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。

但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。 通常、国内で使用する場合の設定は不要です。

Z タイムゾーンを設定します。

「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してください。

通常、国内で使用する場合は、工場出荷時設定の「(GMT+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo」からの変更は不要です。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意:SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定によってはSNTPサーバと接続できない場合があります。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

また、時刻同期機能を無効にしたい場合は、SNTP Server IPを0.0.0.0に設定して再起動をしてください。

# 4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-25**のような「ARP Table」の画面になります。この画面では、ARPテーブルの参照、および設定を行います。

PN23249D Local Management System Basic Switch Configuration -> ARP Table Sorting Method: By IP ARP Age Timeout : 7200 seconds IP Address Hardware Address Type ---- <COMMAND> ---[N] ext Page [A]dd/Modify Static Entry [P]revious Page [D]elete Entry Set ARP Age [T]imeout [Q]uit to previous menu [S]orting Entry Method Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-6-25 ARPテーブル

Sorting Method	表示する順番を表示	示します。
Туре	ARPテーブルの表示方法を表示します。	
	By IP	IPアドレス順に表示します。
	By MAC	MACアドレス順に表示します。
	By Static Type	固定登録されたARPエントリーを表示します。
	By Dynamic	自動学習されたARPエントリーを表示します。
	Type	
ARP Age Timeout	ARPテーブルのエ-	ージングタイムアウトを表示します。
IP Address	ARPテーブル上にる	あるIP Addressを表示します。
Hardware Address	ARPテーブル上にる	あるHardware Addressを表示します。
Туре	ARPテーブル上にる	あるTypeを表示します。
	Static	固定登録されたARPエントリーであることを表します。
	Dynamic	自動学習されたARPエントリーであることを表します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
T	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブ
	ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。
S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/M/T) >」と変わ
	りますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Hardware Addressの順番を表示する
	場合は「M」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。
Α	ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく
	ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを
	「**:**:**:**:**」のように入力してください。
D	ARPテーブルのエントリーを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」
	と変わりますので、IPアドレスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると**図4-7-1**のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置がもつ、VLAN、リンクアグリゲーション、ポートモニタリング、スパニングツリー、アクセスコントロール、QoS、ストームコントロール、IEEE802.1X認証機能、IGMP snooping、Power Over Ethernet、リングプロトコルの設定を行います。

PN23249D Local Management System
Main Menu -> Advanced Switch Configuration Menu

[V]LAN Management
[L]ink Aggregation
Port [M]onitoring Configuration
Multiple [S]panning Tree Configuration
[A]ccess Control Configuration
Quality of Service [C]onfiguration
St[o]rm Control Configuration
802.1[X] Access Control Configuration
[I]GMP Snooping Configuration
[P]ower Over Ethernet Configuration
[R]RP Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-7-1 拡張機能の設定

VLAN Management	VLANに関する設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションの設定を行います。
Port Monitoring	ポートモニタリングの設定を行います。
Configuration	
Rapid Spanning Tree	スパニングツリーに関する設定を行います。
Configuration	
Access Conrol Configuration	アクセスコントロールに関する設定を行います。
Storm Control Configuration	ストームコントロール機能の設定を行います。
802.1x Access Control	IEEE802.1X認証機能の設定を行います。
Configuration	
IGMP Snooping	IGMP Snoopingの設定を行います。
Configuration	
Power Over Ethernet	PoEの設定を行います。
Configuration	
RRP Configuration	リングプロトコルの設定を行います。
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニュ
	一に戻ります。

# 4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

## 4.7.1.a. 特徴

- IEEE802.1Q準拠のタグVLANに対応し、フレームへVLANタグ(以下、単にタグという)を付与して送信することが可能です。
- VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータを持ち、このパラメータを組み合わせによりタグなしフレームの転送先を決定します。
- VLAN ID

タグつきフレームを取り扱う際に各フレームへつけられるVLAN識別子です。タグなしフレームの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このIDを参照しフレームの転送先が決定されます。各ポートに複数設定することが可能です。

PVID (ポートVLAN ID)

PVIDは各ポートにひとつだけ設定することができ、タグなしフレームを受信した場合にどのVLAN IDへ送信するべきかをこのIDによって決定します。タグつきフレームの場合はこのIDは参照されず、タグ内のVLAN IDが使用されます。

# 4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-2**のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面で、VLANに関する設定を行います。

PN23249D Local Management Syste		
Advanced Switch Configuration -	VLAN Management Menu	
GVRP Status : Disabled Internet Mansion : Disabled VLAN ID VLAN Name	Total VLAN: Uplink VLAN Type	:
1	Permanent	UP
	<command/>	
[N]ext Page [C]re	te VLAN	[S]et Port Config
[P]revious Page [D]e	te VLAN	Set [G]VRP Status
Set [M]anagement Status C[o]ı	ig VLAN Member	[Q]uit to previous menu
Set [I]nternet Mansion		
Command>		
Enter the character in square b	ackate to calcat anti-	on
Litter the Gharacter III square i	achers to select option	UII

図4-7-2 VLAN設定メニュー

### 画面の説明

GVRP	GVRPの状態を表示します。	
	Enabled	GVRPが有効です。
	Disabled	GVRPが無効です。(工場出荷時設定)
Internet	インターネッ	トマンションモードの状態を表示します。
Mansion:	Enabled	インターネットマンションモードが有効です。
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時設定)
Uplink:	インターネッ	トマンションモード有効時のアップリンクポートを表します。
VLAN ID	VLANのVLAN	N IDを表示します。
VLAN	設定されている	るVLANの名前を表示します。
Name		
VLAN Type	e VLANの種類を表示します。	
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。VLANは最低1つなくてはなら
		ず、このVLANは削除できません。
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。
Mgmt	VLANが管理\	/LANであるか否かを表示します。
	UP	このVLANが管理VLAN(CPUと通信できるVLAN)であることを表しま
		す。
	DOWN	このVLANが管理VLANではないことを表します。

ご注意:工場出荷時はVLAN ID=1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。 また、管理VLANはVLAN ID1(Default VLAN)に設定されています。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	新たなVLANを作成します。
	「C」と入力すると画面が「VLAN Create Menu」へ変わります。内容については次項( <b>4.7.1.c</b> )を参
	照してください。
D	設定されているVLANを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除したいVLAN ID(2~
	4094)を入力してください。
М	管理VLANを設定します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter index number>」に変わりますので、管理VLANとしたい
	VLAN ID(1~4094)を入力してください。
1	インターネットマンションモードを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」に変わ
	りますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」
	を入力して下さい。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に変」わりますので、ア
	ップリンクポートとするポート番号をを入力してください。この設定により、インターネットマン
	ションで使用するスイッチとして最適な環境に設定できます。指定したポートをアップリンクポー
	トとし、他のポートはダウンリンクポートとのみ通信可能になり、ダウンリンクポートはお互いに
	通信することができなくなります。従って、各戸間のセキュリティを確保することができます。
	(使用上の制約条件があります。次ページのご注意を必ずご確認の上設定して下さい。)
0	VLAN内のポート構成を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~
	4094)を入力してください。すると画面が「VLAN modification Menu」に変わります。内容につ
	いては次項(4。7.1.d)を参照してください。
S	ポートごとのPVID設定および確認を行います。
	「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」にります。内容については次項
	(4.7.1.e)を参照してください。
G	GVRPの状態を設定します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable GVRP status (E/D)>」に変わりますので、
<u></u>	GVRPを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」を入力して下さい。
l Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:新たにVLANを作成する場合、後述のPVIDは連動して変更されません。 必ずこの画面で登録した後、**図4-7-5、図4-7-6**の設定画面での設定操作、 または設定内容の確認を行ってください。

VLANを削除する際も、削除しようとするVLANのVLAN IDがPVIDとして設定が残っていると削除できません。PVIDを別のIDに変更してから削除してください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。

必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)スパニングツリー機能との併用できません。
- (2)IGMP Snooping機能との併用できません。
- (3)リンクアグリゲーション機能との併用できません。
- (4)リングプロトコル機能との併用できません。
- (5)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (6)4.6.6.b項のMAC Learning機能は使用できません。
- (7)アップリンクポートのみ管理VLANに所属しています。

# 4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-3**のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面で、VLANの新規作成に関する設定を行います。

PN23249D Local Management System
VLAN Management -> VLAN Creation Menu
VLAN ID :
VLAN Name :
Port Members :
Dynamic Ports :
Forbidden Ports:
COMMANDS
Set VLAN [N]ame
Select [P]ort Member
Select [F]orbidden Port Member
[A]pply
[Q]uit to previous menu
[4]410 to provious mona
Command>
Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-3 VLANの作成

VLAN ID:	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name:	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port	作成したいVLANのメンバーのポート番号を表します。
Member:	
Dynamic	Dynamicポートを表します。
Ports	
Forbidden	Forbiddenポートを表します。
Ports	

S	VLAN IDを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Set VLAN ID->Enter VLAN ID >」となりますので、新しいVLAN ID
	を入力してください。
N	VLANの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい
	VLAN名を半角30文字以内で入力してください。
Р	VLANのメンバーを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し
	てください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の
	場合はハイフンで指定してください。
F	Forbiddenポートを設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter forbidden port number >」となりますので、ポート番号を入
	力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数
	字の場合はハイフンで指定してください。
Α	VLANを設定します。
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: VLAN作成後は「Q」ではなく「A」を入力してください。「A」を入力しなければ VLANは作成されません。

## 4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し、対象のVLAN IDを指定すると、**図4-7-4**のような「VLAN Modification Menu」の画面になります。この画面で、VLANの設定情報の変更を行います。

PN23249D Local Management System VLAN Management -> VLAN Modification Menu VLAN ID : 1 VLAN Name Port Members : 1-26 Untagged Ports : 1-26 Dynamic Ports : Forbidden Ports: ----- <COMMAND> --Set VLAN [N]ame Select [P]ort Member Select [F]orbidden Port Member [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-4 VLAN設定の変更

VLAN ID:	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name:	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port	作成したいVLANのMemberのポート番号を表します。
Member:	
Untagged	タグを使用しないポートを表します。
Port:	
Dynamic	GVRPによるDynamicVLANの対象ポートを表します。
Ports	
Forbidden	GVRPによるDynamicVLANの対象外ポートを表します。
Ports	

Ν	VLANの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい		
	VLAN名を半角30文字以内で入力してください。		
Р	VLANのメンバーを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
	てください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の		
	場合はハイフンで指定してください。		
F	Forbiddenポートを設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter forbidden port number >」となりますので、ポート番号を入		
	力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしでカンマで区切るか、連続した数字		
	の場合はハイフンで指定してください。		
Α	VLANを設定します。		
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-5**のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面で、VLANのポート毎の設定を行います。

DN02040D    M C					
11	PN23249D Local Management System				
VLAN	Manage	ment -> VLAN Port Con	figuration Menu		
Port	PVID	Acceptable Frame Typ	e GVRP		
1	1	Admit All	Disabled		
2	1	Admit All	Disabled		
2 3	1	Admit All	Disabled		
4	1	Admit All	Disabled		
5	1	Admit All	Disabled		
6	1	Admit All	Disabled		
7	1	Admit All	Disabled		
8	1	Admit All	Disabled		
			<pre></pre>		
[N]ex	t page	Set [F]	rame Type		
11		Page Set [G]			
	Set Port [V]ID [Q]uit to previous menu				
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					
Enter the sharacter in equal of brackets to defect operall					

図4-7-5 ポート毎の設定

Port	ポート番号を表します。		
PVID:	現在そのポートに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグな		
	しのパケットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場		
	に設定されています。タグつきのパケットを受信した場合は、この値とは関係		
	送信先のポートを決定します。		
Acceptable	受信フレームのタイプを表します。		
Type:	Admit All	全てのフレームを受信します。	
	Tagged	タグつきフレームのみ受信します。	
	Only		
GVRP	GVRPの状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されています。		
	Enabled	GVRPが有効です。	
	Disabled	GVRPが無効です。	

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。					
Р	) 前のページを表示します。					
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。					
V	PVIDを設定します。					
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を					
	入力してください。するとプロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、すでに設定さ					
	れているVLAN IDのうちから変更するVLAN IDを入力してください。					
F	受信パケットの種別を設定します。					
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を					
	入力してください。するとプロンプトが「Select port acceptable frame type (A/T)>」となりま					
	すので、全てのフレームを受信する場合は「A」を、タグつきフレームのみとする場合は「T」を入力し					
	てください					
G	GVRPを設定します。					
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を					
	入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable port GVRP status (E/D)>」となりま					
	すので、GVRPを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください					
Q	上位のメニューに戻ります。					

ご注意: 本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属する ことになります。したがって、ドメインを分割する場合には、今まで属していた VLANから必ず削除してください。

# 4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)

## 4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとはスイッチの複数のポートをグループ化し、グループ化したポート同士を接続することにより、スイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。 このリンクアグリゲーションの機能を用いることをトランキングと呼びます。

本装置ではIEEE802.3adで規定されたLACP(Link Aggregation Control Protocol)をサポートしています。

これにより1グループ最大8ポートまでの構成が可能です。

図4-7-6、図4-7-7にトランキングを用いたネットワークの構成例を示します。

ご注意:本装置では100MポートとGIGAポートを混在したとランキング構成はできません。また、スパニングツリーおよびインターネットマンションモードとの併用はできません。

ご注意:グループ内のポート数やトラフィックの条件により、すべてのポートに対して均 ーにトラフィックが割り振られない場合があります。 **図4-7-6**は1000BASE-Tの2つのポートを1グループとし、スイッチ間を片方向1000Mbps ×2の2000Mbpsで接続した例です。




図4-7-6 トランキングを用いた構成例1

**図4-7-7**は100BASE-TXの4つのポートをグループ化したものを2グループ、1000BASE-T の2つのポートをグループ化したものを1グループ作成し、スイッチ間のバックボーンとし て構成した例です。




図4-7-7 トランキングを用いた構成例 2

# 4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-8**のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面でトランキングの設定を行います。

Key	Mode	Memb	er Port List	
1 2	Manual Active			
P]rev	ious Pag	е	<command/> [A]dd Group Member  [R]emove Group Member	

図4-7-8 トランキングの設定

### 画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位		
	です。数値が小さい	いほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
Key	トランキングのグループ番号を表示します。		
Mode	トランキングの動作モードを表示します。		
	Active	本装置からLACPパケットを送出し、相手側とネゴシエーションを	
		行うことでトランクを構成します。	
		相手側のモードがActive、またはPassiveである必要があります。	
	Passive	本装置からはLACPパケットは送出せずに、相手側からのLACPパ	
		ケットの受信でネゴシエーションを行った上でトランクを構成し	
		ます。	
		相手側のモードがActiveである必要があります。	
	Manual	LACPパケットを用いず、強制的にトランキングを構成します。相	
		手側も同様の設定である必要があります。	
Members Port	トランキングのグループに属しているポートを表示します。		
List			

ご注意:トランキングの動作モードがスイッチ同士でともにPassiveの場合、LACPのネゴシエーションが行われないためループが発生します。LACPを利用する場合は片側の設定を必ずActiveとしてください。

Q 上位のメニューに戻ります。

次のページを表示します。 「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。 Ρ 前のページを表示します。 「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。 LACPにおける本装置のSystem Priority値を設定します。 「T」と入力するとプロンプトが「Enter system priority for LACP>」となりますので、 新たにトランキングの設定を行います。 「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、設定したいグ ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member for group key #>」となり ますので、トランキングするポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はス ペースなしで、カンマ(,,)で区切るか(例 「1,2,3」)、連続した数字の場合はハイフン(-)で指定 (例 「8-12」) してください。その後、プロンプトが「Lacp Active, Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場 合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。 トランキングの設定を削除します。 「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、削除したいグ ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member port for group key #>」 となりますので、削除するポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペ ースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。 M トランキングの動作モードを変更します。 「M」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、変更したいグ ループの番号を入力してください。その後、プロンプトが「Lacp Active, Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場 合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。 トランキングにおける本装置のポート毎のプライオリティ値を設定します。 「o」を入力すると画面が「Set port Priority」に変わります。詳細設定の方法は次項(4.7.2.c)を参照 してください。 LACPグループの状態を表示します。 「G」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number >」となりますので、表示したいグル ープのkeyを入力してください。(ここで入力できるのはmodeが「Active」または「Passive」のグル ープのみです。)その後、画面が「LACP Status」に変わります。 これについては次項(**4.7.2.d**)を参 照してください。

ご注意:本装置では1グループに最大24ポートまでのメンバーを設定可能ですが、実際にグループ内でトランキング動作するポートは8ポートまでとなります。9ポート以降のメンバーはバックアップモードとなり、8ポート目までのリンクに障害が発生した際にそのポートに代わってトランクを構成するメンバーとなります。この場合、メンバーとなれる優先順位は次項(4.7.2.c)で設定されるPort Priority値により決定され、すべて同じPriority値の場合はポート番号が小さいポートからトランクが構成されます。

# 4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-9**のような「Set Port Priority」の画面になります。この画面でトランキングの優先設定を行います。

PN23249D Local Management System Trunk Configuration Menu -> Set Port Priority System Priority : : XX:XX:XX:XX:XX:XX System ID Port Priority 1 5 6 7 10 10 1 10 1 - <COMMAND> [N] ext Page [S]et Port Priority [P]revious Page [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-9 ポートごとの優先値設定

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位	
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
System ID	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。	
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem	
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。	
Port	本装置のポート番号です。	
Priority	トランキングにおける本装置のポート別の優先順位です。数字が小さいほど優先順位が	
	高くなります。9ポート以上のトランキンググループを設定した際に有効です。工場出	
	荷時は全て1に設定されています。	

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
S	ポート毎のプライオリティ値(優先順位)を設定します。		
	「S」を入力すると		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「G」を選択し、LACPグループとなっている Keyを指定すると、**図4-7-10**のような「LACP Group Status」の画面になります。この画面でLACPグループの状態が確認できます。(状態表示はモードが「Active」、または「Passive」のグループのみ行えます。)

PN23249D Local Management System Trunk Configuration Menu -> LACP Status					
System Priority: 1 System ID: XX:XX:XX:XX:XX Key: 2					
Aggregator	A	ttached Port List	Standby Port List		
7	7				
8	8				
9	9				
10	10				
		<command/>			
[N]ext Page Command>	e	[P]revious Page	[Q]uit to previous menu		
Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-10 LACPグループの状態表示

## 画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Key	トランキングのグループ番号を表示します。
Aggregator	トランキングの論理的インターフェースの番号です。トランキングを構成するポートの
	中でもっともPort Priority値の高いポート番号と同一になります。
Attached Port	論理的インターフェース(Aggregator)に接続される物理的インタフェース(ポート)
List	の番号です。9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値
	が低いポートはバックアップモードとなり「(Standby)」と表示されます。
Standby port	9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値が低いポート
List	はバックアップモードとなります。該当ポートが本欄に表示されます。

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.3. ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-11**のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされ通常では見ることのできない他ポートのパケットをモニタすることができます。この画面ではモニタするポートの設定を行うことができます。

PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Monitoring Configuration Menu				
Monitoring Port		Be Monitored Port(s)		
1	2			
Direction	Status			
Both	Disabled	-		
Both Disabled				
Command> Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-11 ポートのモニタリング設定

Monitoring Port	他ポートのパケッ	ットをモニタできるポートのポート番号を表します。	
Be Monitored	モニタされるポートのポート番号を表します。		
Port(s)			
Direction	モニタするポートのパケットの送信パケットか受信パケットのどちらをモニタす		
	るかを表示します。		
	Tx	送信パケットをモニタします。	
	Rx	受信パケットをモニタします。	
	Both	送受信パケットともモニタします。	
Status	モニタを行ってい	いるかどうかを表します。	
	Enabled	パケットをモニタしています。	
	Disabled	パケットをモニタしていません。	

S	モニタするポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。			
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
		入力してください。		
М	モニタされるポートを設定します。			
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
		入力してください。(複数設定可能)		
D	受信パケットをモニタするか送信パケットをモニタするかを設定します。			
		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction(R/T/B)>」となりますので、受		
		信パケットをモニタする場合は「R」を、送信パケットをモニタする場合は「T」を、送受信ともにモニ		
		タする場合は「B」と入力してください。		
С	Ŧ.	ニタの開始または停止を行います。		
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter the select(E/D)>」となりますので、開始する場合は「E」を入		
		カしてください。またモニタを行っているときに中止する場合は「D」を入力してください。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

ご注意:Tx方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグが付加されます。

\_\_\_\_\_ ご注意:本装置から送信されるPingやARPなどの管理パケットはキャプチャできません。

## 4.7.4.スパニングツリーの設定(Multiple Spanning Tree Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-12**のような「Multiple Spanning Tree Configuration」の画面になります。

本装置では、IEEE802.1s準拠のマルチプルスパニングツリープロトコル(MSTP:**図 4-7-13**)、IEEE802.1w互換のラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP:**図4-7-14**)、およびIEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコル(STP:**図4-7-15**)の3つのモードをサポートしています。

PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> Multiple Spanning Tree Configuration Global MSTP Status: Disabled Protocol Version : RSTP MST Configuration Name : MST Revision Level : 0 MST Config Digest : AC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62 -- <COMMAND> -[E]nable/Disable Global MSTP
Set MSTP Protocol [V]ersion
Set MSTI Configuration [N]ame CIST [B]asic Port Configuration CIST [A] dvanced Port Configuration MSTP Ins[t]ance Configuration Designated Topology [I]nformation CIST [C]onfiguration Re[g]ional Topology Information [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-12 スパニングツリーの設定

PN23249D Local Management System

Advanced Switch Configuration -> Multiple Spanning Tree Configuration

Global MSTP Status: Enabled Protocol Version : MSTP MST Configuration Name :

MST Revision Level : 0
MST Config Digest : AC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62

----- <COMMAND> ---

[E]nable/Disable Global MSTP

Set MSTP Protocol [V]ersion
Set MSTI Configuration [N]ame
Set MSTI [R]evision Level
CIST [C]onfiguration

Re[g]ional Topology Information CIST [C]onfiguration Re[g]ional Topology Information

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-13 MSTPモード時

PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> Multiple Spanning Tree Configuration

Global MSTP Status: Enabled Protocol Version : RSTP MST Configuration Name :

 MST Revision Level
 : 0

 MST Config Digest
 : AC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62

----- <COMMAND> -----

[E]nable/Disable Global MSTP

Set MSTP Protocol [V]ersion

Set MSTI Configuration [N]ame

Set MSTI [R]evision Level

CIST [B]asic Port Configuration

CIST [A]dvanced Port Configuration

MSTP Ins[t]ance Configuration

Designated Topology [I]nformation

Re[g]ional Topology Information CIST [A] dvanced Port Configuration

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-14 RSTPモード時

PN23249D Local Management System

Advanced Switch Configuration -> Multiple Spanning Tree Configuration

Global MSTP Status: Enabled

Protocol Version : STP-Compatible

MST Configuration Name :

MST Revision Level : 0
MST Config Digest : AC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62

---- <COMMAND> ---

[E]nable/Disable Global MSTP
Set MSTP Protocol [V]ersion
Set MSTI Configuration [N]ame
Set MSTI [R]evision Level
CIST [C]onfiguration CIST [B]asic Port Configuration CIST [A] dvanced Port Configuration MSTP Ins[t]ance Configuration Designated Topology [I]nformation Re[g]ional Topology Information

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-15 STPモード時

Global MSTP	スパニングツリーの動作状況を表示します。				
Status:	Enabled	スパニングツリーが有効です。			
	Disabled	スパニングツリーが無効です。(工場出荷時設定)			
Protocol Version:	スパニングツリーのバージョンを表示します。				
	MSTP	IEEE802.1s準拠のマルチプルスパニングツリープロトコルで			
		動作します。			
	RSTP	IEEE802.1w互換のラピッドスパニングツリープロトコルで			
		動作します。			
	STP-Compatible	IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコルで動作しま			
		ुं चे ₀			
MST Configuration	MSTリージョン名	を表示します。工場出荷時はMSTリージョン名が設定されてい			
Name:	ません。				
MST Revision Level:	MSTリージョン設定のリビジョンを表示します。工場出荷時は0が設定されていま				
	す。				
MST Config Digest:	MST設定のメッセージダイジェストを表示します。				
	(MSTインスタンスとVLANの対応付け一覧の表示)				

Е							
	「E」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable STP (E/D)>」に変わりますので、使用する場合						
	は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。						
V	スパニングツリープロトコルの動作モードを設定します。						
	「V」を入力するとプロンプトが「Set MSTP protocol version (S/R/M)>」に変わりますので、						
	IEEE802.1Dスパニングツリープロトコルで動作させる場合は「S」を、IEEE802.1wラピッドスパニ						
	ングツリープロトコルで動作させる場合は「R」を、IEEE802.1sマルチプルスパニングツリープロト						
	コル入力してください。						
Ν	MSTI の名前を設定します。						
	「N」を入力するとプロンプトが「Enter configuration name >」に変わりますので、設定する名前						
	を32文字以内で入力してください。						
R	リビジョンレベルを設定します。						
	「R」を入力するとプロンプトが「Enter revision level>」に変わりますので、0から65535の範囲で						
	設定してください。						
С	CISTの設定を行います。						
	「C」を入力すると画面が「CIST Configuration」に変わり、CISTの設定が可能となります。						
	ここでの設定方法については次項(4.7.4.a)を参照してください。						
В	ポート毎の基本設定を行います。						
	「B」を入力すると画面が「CIST Basic Port Configuration」に変わり、ポート毎の基本設定が可能						
	となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.b)を参照してください。						
Α	ポート毎の拡張設定を行います。						
	「A」を入力すると画面が「CIST Advanced Port Configuration」に変わり、ポート毎の拡張設定が						
	可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.c)を参照してください。						
Τ	MSTPインスタンスを設定します。						
	「T」を入力すると画面が「MSTP Instance Configuration」に変わり、MSTPインスタンス設定が可						
	能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.d)を参照してください。						
	ポート毎のトポロジー情報を表示します。						
	「IJを入力すると画面が「Designated Topology Information」に変わり、ポート毎のトポロジー情						
	報が参照できます。画面の内容については次項(4.7.4.g)を参照してください。						
G	リージョナルトポロジー情報を表示します。						
	「IJを入力すると画面が「Regional Topology Information」に変わり、ポート毎のリージョナルト						
	ポロジー情報が参照できます。画面の内容については次項(4.7.4.i)を参照してください。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

ご注意: STPグローバルステータス状態をEnabledに変更すると、一時的に通信が停止します。

## 4.7.4.a. CIST(MSTインスタンス0)の設定(CIST Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図 4-7-16**のような「CIST Configuration」の画面になります。この画面ではCISTに関する基本設定を行います。

```
PN23249D Local Management System
Multiple Spanning Tree Configuration → CIST Configuration
CIST Root Port:
                                         Time Since Topology Change: 0
                                                                              Sec.
CIST Root Path Cost:
                                         Topology Change Count:
                          0
                   8000 xxxxxxxxxxxx
CIST Root:
CIST Regional Root Cost: 0
                                         CIST Bridge ID:
                                                              8000 xxxxxxxxxxxxx
CIST Regional Root: 8000 xxxxxxxxxxx CIST Bridge Hello Time: 2
                                         CIST Bridge Maximum Age: 20
                                                                            Sec.
                      2 Sec.20 Sec.
CIST Hello Time:
                                         CIST Bridge Forward Delay: 15
                                                                            Sec.
CIST Maximum Age:
                                         Max Hop Count:
CIST Forward Delay: 15
                            Sec.
                       ----- <COMMAND> -
Set CIST Bridge [P]riority
Set CIST Bridge [H]ello Time
Set CIST Bridge [M]aximum Age

Set CIST Bridge [M]aximum Age

[Q]uit to previous menu
                                         Set CIST Bridge [F]orward Delay
                                         Set MSTP Max H[o]p Count
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-16 CISTの基本設定

### 画面の説明

CIST Root Port:	現在のルートポートを表示します。				
CIST Root Path	ルートポートからルートブリッジへのコストを表示します。				
Cost:					
CIST Root:	ルートブリッジのブリッジIDを表示します。				
CIST Regional Root	リージョナルルートブリッジ(MST リージョン内におけるCIST ツリー				
Cost:	のルートブリッジ)までのパスコストを表示します。				
CIST Regional	リージョナルルートブリッジ(MST リージョン内におけるCIST ツリー				
Root:	のルートブリッジ)のブリッジIDを表示します。				
Time Since	スパニングツリーの構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。				
Topology Change:					
Topology Change	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。				
Count:					
CIST Hello Time:	スパニングツリーの構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表				
	示します。				
CIST Maximum	Helloメッセージのタイムアウト時間を表示します。				
Age:					
CIST Forward	「Listening」から「Learning」、または「Learning」から「Forwarding」のように、ス				
Delay:	パニングツリーの状態遷移の時間を表示します。				
CIST Bridge ID:	本装置のブリッジIDを表示します。ブリッジIDはブリッジプライオリティとMAC				
	アドレスで構成され、工場出荷時のブリッジプライオリティは8000に設定されて				
	います。				
CIST Bridge Hello	本装置がルートブリッジになった際のHelloタイムを表示します。				
Time:					
CIST Bridge	本装置がルートブリッジになった際のMaximum Ageを表示します。				
Maximum Age:					
CIST Bridge	本装置がルートブリッジになった際のForward Delayを表示します。				
Forward Delay:					
Max Hop Count:	最大ホップ数を表示します。(ルートブリッジによって決定された値を表示しま				
	ਰ)				

ご注意:本装置ではスパニングツリーとリンクアグリゲーションおよびインターネットマンションモードとの併用はできません。また、各タイマパラメータはシステム全体で統一した値を設定してください。

# 4.7.4.b. ポート毎の基本設定(CIST Basic Port Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration」でコマンド「B」を選択すると、**図4-7-17**のような「CIST Basic Port Configuration」の画面になります。この画面ではCISTに関するポート毎の基本設定を行います。

PN232	PN23249D Local Management System							
	Multiple Spanning Tree Configuration -> CIST Basic Port Configuration							
	BPDU Guard Recovery: Disabled BPDU Guard Recovery Timer: 300 sec							
Port	Trunk	Link	State	Role	Pri.	Path Cost	STP Status	Guard
1		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
2		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
3		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
4		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
5		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
6		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
7		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
8		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
9		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
10		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
11		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
12		Down	Discarding	Disabled	128	200000 (A)	Enabled	Disabled
<command/>								
[N]ext Page Set Port Path [C]ost Set Port STP [S]tatus								
[P]revious Page Set Port BPDU [G]uard Status [Q]uit to previous menu								
Set Port Pr[i]ority BPDU Guard Recovery [T]imer								
[E]nable/Disable BPDU Guard Recovery								
Command>								
<b>Enter</b>	Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-17 CISTに関するポート毎の基本設定

BPDU Guard	BPDUガード自動	動復旧機能の有効・無効を表示します。			
Recovery	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。				
	Enabled	自動復旧機能が有効です。			
		自動復旧機能が無効です。			
BPDU Guard	自動復旧までの時間を表します。				
Recovery	工場出荷時は300秒に設定されています。				
Timer					
Port ポート番号を表します。					
Trunk	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。				
Link	リンクの状態を表します。				
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。			
State	現在のポートの	大態を表します。			
	Forwarding	通常の通信を行っている状態を表します。			
	Learning	通信経路の学習を行っている状態を表します。 通信が遮断されている状態を表します。			
	Discarding	通信が遮断されている状態を表します。			
Role	スパニングツリーにおけるポートの役割を表します。				
	Designated	指定ポートとして動作中です。			
	Root	ルートポートとして動作中です。			
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。			
	Backup	バックアップポートとして動作中です。			
	Disabled	STPが動作していません。			
Pri.	スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなります。工場出荷時は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります。)				
Path Cost	各ポートのコストを表します。				
		ート1-24は200000(A)、ポート25-26は20000(A)に設定されています。			
STP Status	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を表示します。				
	工場出荷時は「Enabled」に設定されています。				
		スパニングツリーが有効です。			
		スパニングツリーが無効です。			
Guard	各ポートのBPDUガードの有効・無効を表示します。				
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。				
	Enabled	BPDUガードが有効です。			
	Disabled	BPDUガードが無効です。			

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
I	スイッチ内でのポートの優先順位を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
	のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
	0から255の範囲で16の倍数を入力してください。
C	各ポートのコストを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります
	ので、1から20000000の範囲で入力してください。
S	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
	りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
	さい。
G	各ポートのBPDUガードの有効・無効を設定します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable BPDU guard for port #
	(E/D)>」となりますので、BPDUガードを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力
	してください。
E	BPDUガード自動復旧機能の有効・無効を設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable BPDU Guard Recovery(E/D)>」となります
	ので、BPDUガード自動復旧機能を使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してく
	ださい。
Т	自動復旧までの時間を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter Recovery Timer >」に変わりますので、画面最下部の黒帯
	に指定された範囲で入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.7.4.c. ポート毎の拡張設定(CIST Advanced Port Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図 4-7-18**のような「CIST Advanced Port Configuration」の画面になります。この画面では CISTに関するポート毎の拡張設定を行います。

11	PN23249D Local Management System Multiple Spanning Tree Configuration -> CIST Advanced Port Configuration						
Port	Trunk	Link	State	Role	Admin/OperEdge	Admin/OperPtoP	Migrat
1		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
2		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
3		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
4		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
5		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
6		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
7		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
8		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
9		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
10		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
11		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
12		Down	Discarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
				<comman< td=""><td>ND&gt;</td><td></td><td></td></comman<>	ND>		
[N] ex	[N]ext Page Set Port P-[t]o-P Status						
∥ [P]r∈	[P]revious Page Restart Port [M]igration						
11	Set Port [E]dge Status [Q]uit to previous menu						
	Command> Enter the character in square brackets to select option						

図4-7-18 CISTに関するポート毎の拡張設定

Port	ポート番号を表します。					
Trunk	トランキングが	设定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。				
Link	リンクの状態を表します。					
	UP	リンクが正常に確立している状態です。				
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。				
State	現在のポートの状態を表します。					
	Forwarding	通常の通信を行っている状態を表します。				
	Learning	通信経路の学習を行っている状態を表します。				
	Discarding	通信が遮断されている状態を表します。				
Role	スパニングツリ-	ーにおけるポートの役割を表します。				
	Designated	指定ポートとして動作中です。				
	Root	ルートポートとして動作中です。				
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。				
	Backup	バックアップポートとして動作中です。				
	Disabled	STPが動作していません。				
Admin/OperEd	エッジポート(即座にForwardingに移行可能なポート)の設定状態を表示します。前半					
ge	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表					
	します。					
	True	エッジポートとして設定されています。				
	False	エッジポートとして設定されていません。				
Admin/OperPt	本装置がPoint-to-Pointで接続されているかを表します。前半					
оР	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表					
	します。					
	Auto	ポートの状態により自動認識します。(Adminのみ)				
	True	P-to-P接続されています。				
	False	P-to-P接続されていません。				
Migrat		ブツリーの動作状況を表します。				
	STP	STPが動作中です。				
	M/RSTP	MSTPまたはRSTPが動作中です。				
	Init.	動作の検出中またはSTPが動作していません。				

Ν	次のページを表示します。
'	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Е	各ポートのEdge Statusを設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Set edge port for port # (T/F)>」となりますので、
	Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
Т	各ポートのP-to-P Statusを設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Set point-to-point for port # (A/T/F)>」となり
	ますので、Autoの場合は「A」を、Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
М	スパニングツリーの動作を再起動します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Restart the protocol migration process for
	port # ? (Y/N)>」となりますので、再起動する場合は「Y」を、しない場合は「N」を入力してくだ
	さい。
Q	 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.4.d. MSTインスタンスの設定(MSTP Instance Configuration)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「t」を選択すると、**図4-7-19** のような「MSTP Instance Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーのインスタンスに関する設定を行います。

PN23249D Local Management System	
Multiple Spanning Tree Configuration ->	MSTP Instance Configuration
maretpro opaniming in oo donningaraeron /	morr motarios com rgaratron
Instance VLANs Mapped	
(00)	LUD.
<comm <="" td=""><td>AND&gt;</td></comm>	AND>
[N]ext Page	[M]ST Instance Configuration
[P]revious Page	MST Instance Port [C]onfiguration
<u> </u>	<del>_</del>
[A]dd VLAN to MST Instance	MST Instance Topology [I]nformation
Remove [V]LAN from MSTP Instance	[Q]uit to previous menu
[R]emove MST Instance	
Command>	
Enter the character in square brackets	to select option
Littor the oner dotter in equal or brackets	to conduct openon

#### 図4-7-19 MSTインスタンスの設定

Ī	Instance	MSTインスタンスIDを表示します。
ĺ	VLANs Mapped	MSTインスタンスに関連付けられたVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
'	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
'	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Α	MSTインスタンスと関連付けるVLAN IDを追加します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID> Iに変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、「Enter VLAN ID>」となりますので、関連付けるVLAN ID
	を入力してください。
V	MSTインスタンスとVLAN IDとの関連付けを解除します。
V	「V」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、「Enter VLAN ID>」となりますので、関連付けを解除す
	るVLAN IDを入力してください。
R	MSTインスタンスIDの削除を行います。
I.V.	「R」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、削除するMST
	インスタンスIDを入力してください。
М	MSTインスタンスの設定を行います。
IVI	MISTA フスタフスの設定を13いより。   「M」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Configuration」に変わり、MST
	インスタンスの詳細設定が可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.e)を参照してください。
С	ヽ/こさい。 MSTインスタンスのポート毎の設定を行います。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTインス
	タンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Port Configuration」に変わり、
	MSTインスタンスのポート毎の設定が可能となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.f)
<b>.</b>	を参照してください。
	MSTインスタンスの構成情報に関する設定を行います。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter MSTP instance ID>」に変わりますので、対象のMSTイン
	スタンスIDを入力してください。その後、画面が「MST Instance Topology Information」に変わ
	り、MSTインスタンスの構成情報に関する設定が可能となります。ここでの設定方法については次
	頃(4.7.4.g)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.7.4.e. MSTインスタンスの詳細設定(MST Instance Configuration)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「M」を選択し、MST instance IDを入力すると、**図4-7-20**のような「MST Instance Configuration」の画面になります。この画面ではMSTのインスタンスに関する詳細設定を行います。

PN23249D Local Managemen	t System				
MST Instance Configuration -> MST Instance Configuration					
MSTI Root Port:	0	Time Since Topology Ch	nange: 2 Sec.		
MSTI Root Cost:	0	Topology Change Count			
MSTI Regional Root: 8001	xxxxxxxxxx	MSTI Bridge ID:	8000 xxxxxxxxxx		
	<comn< td=""><td>IAND&gt;</td><th></th></comn<>	IAND>			
Sat MSTI Bridge Pr[i]ori	+v				
Set MSTI Bridge Pr[i]ority [Q]uit to previous menu					
Command>					
Enter the character in s	quare brackets	to select option			

図4-7-20 MSTインスタンスの詳細設定

### 画面の説明

MSTI Root	MSTインスタンスのルートポート番号を表示します。
Port:	
MSTI Root	MSTインスタンスのルートパスコスト値を表示します。
Cost:	
Time Since	スパニングツリーの構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。
Topology	
Change:	
Topology	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。
Change Count:	
MSTI Regional	MSTインスタンスのリージョナルルートブリッジのブリッジIDを表示します。
Root:	
MSTI Bridge ID:	MSTインスタンスのブリッジIDを表示します。

Ī	I	MSTインスタンスのブリッジ優先度を設定します。				
		1	「I」と入力するとプロンプトが「Enter MSTI Priority>」に変わりますので、ブリッジ優先度の値を			
		;	入力します。			
	Q	上位(	のメニューに戻ります。			

## 4.7.4.f. MSTインスタンスのポート設定(MST Instance Port Configuration)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「C」を選択し、MST Instance IDを入力すると、**図4-7-21**のような「MST Instance Port Configuration」の画面になります。この画面ではMSTインスタンスに関するポート毎の設定を行います。

_		Down					STP Status
		DOWII	N/A	N/A	0	0	N/A
3 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
•		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
4 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
5 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
6 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
7 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
8 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
9 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
10 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
11 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
12 -		Down	N/A	N/A	0	0	N/A
				<command/> -			
Set Por	t Pr[i]	]ority		[N] ex	kt Page		
Set Port Path [C]ost [P]revious Page							

図4-7-21 MSTインスタンスにおけるポート毎の設定

MST	選択されたMST	選択されたMSTインスタンスIDを表示します。				
Instance:						
Port	ポート番号を表し	<b>少ます。</b>				
Trunk	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。					
Link	リンクの状態を表します。					
	UP	リンクが正常に確立している状態です。				
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。				
State	現在のポートの状態を表します。					
	Forwarding	通常の通信を行っている状態を表します。				
	Learning	通信経路の学習を行っている状態を表します。				
	Discarding	通信が遮断されている状態を表します。				
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表				
		します。				
Role	スパニングツリ-	ーにおけるポートの役割を表します。				
	Designated	指定ポートとして動作中です。				
	Root	ルートポートとして動作中です。				
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。				
	Backup	バックアップポートとして動作中です。				
	Disabled	STPが動作していません。				
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表				
		します。				
Pri.	スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま					
		は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります。)				
Path Cost	各ポートのコストを表します。					
		工場出荷時はポート1-24は200000、ポート25-26は20000に設定されています。				
STP Status		各ポートのスパニングツリーの有効・無効を表示します。				
		isabled」に設定されています。				
	Enabled	スパニングツリーが有効です。				
	Disabled	スパニングツリーが無効です。				
	N/A	選択されたMSTインスタンスにポートが関連付けられてない状態を表				
		します。				

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。					
Р	前のページを表示します。					
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。					
	スイッチ内でのポートの優先順位を設定します。					
	「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象					
	のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、					
	0から240の範囲で16の倍数を入力してください。					
C	各ポートのコストを設定します。					
	「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対					
	象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります					
	ので、1から20000000の範囲で入力してください。					
S	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。					
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対					
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな					
	りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ					
	さい。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

## 4.7.4.g. MSTインスタンスにおける構成情報の設定

# (MST Instance Topology Information)

「MSTP Instance Configuration」でコマンド「」を選択し、MST instance IDを入力すると、**図4-7-22**のような「MST Instance Topology Information」の画面になります。この画面ではMSTインスタンスにおける構成情報の設定を行います。

PN23249D Local Management System MST Instance Configuration -> MST Instance Topology Information										
MST I	instand	e: x								
Port	Trunk	Link	Desig.	Root	Desig.	Cost	Desig.	Bridge	Desig.	Port
1		Down	N/A		 0		 N/A		N/A	
					-					
2		Down	N/A		0		N/A		N/A	
3		Down	N/A		0		N/A		N/A	
4			N/A		0		N/A		N/A	
5		Down	N/A		0		N/A		N/A	
6		Down	N/A		0		N/A		N/A	
7		Down	N/A		0		N/A		N/A	
8		Down	N/A		0		N/A		N/A	
9		Down	N/A		0		N/A		N/A	
10		Down	N/A		0		N/A		N/A	
11		Down	N/A		0		N/A		N/A	
12			N/A		0		N/A		N/A	
				<	COMMAND>					
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu										
Command> Enter the character in square brackets to select option										

#### 図4-7-22 MST構成情報の設定

MST Instance:	選択されたN	選択されたMSTインスタンスIDを表示します。			
Port	ポート番号を	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキング	『が設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。			
Link	リンクの状態	を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。			
Desig.Root	ルートブリッ	・ジのIDを表します。			
Desig.Cost	送信している	カコストを表します。			
Desig.Bridge	指定ブリッジのブリッジIDを表します。				
Desig.Port	指定ポートのポートIDを表します。(ポートIDはポートプライオリティ値とポート番号				
	の組合せです	· )			

Ν	次のページを表示します。						
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。						
Р	前のページを表示します。						
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

# 4.7.4.h. 構成情報の表示(Designated Topology Information)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、**図4-7-23** のような「Designated Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリーの構成情報の表示を行います。

PN23249D Local Management System													
Multiple Spanning Tree Configuration -> Designated Topology Information													
			Cist	Cist	Cist	Cist							
Port	Trunk	Link	Desig. Root	Desig. Cost	Desig. Bridge	Desig. Port							
1		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx								
2		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx								
3		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 03							
4		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 04							
5		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 05							
6		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 06							
7		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 07							
8		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 08							
9		Down	8000 xxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx	00 09							
10		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 OA							
11		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxxx	00 OB							
12		Down	8000 xxxxxxxxxxxx	0	8000 xxxxxxxxxxx								
			<cc< td=""><td>•</td><td></td><td></td></cc<>	•									
			\00	/mm/ (110/									
   Nlex	[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu												
[] 07			[, ], 541646		[4] 4, C CO PI OV								
Comma	and>												
		horoot	or in aquara brooks	to to coloct	ontion								
Enter the character in square brackets to select option													

図4-7-23 構成情報の表示

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。		
Trunk	トランキングが記	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示しま		
	す。			
Link	リンクの状態を表	長します。		
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
Cist Desig.Root	ルートブリッジの	DIDを表します。		
Cist Desig.Cost	送信しているコス	ストを表します。		
Cist Desig.Bridge	指定ブリッジのブリッジIDを表します。			
Cist Desig.Port	指定ポートのポートIDを表します。(ポートIDはポートプライオリティ値とポー			
	ト番号の組合せて	ごす。)		

Ν	次のページを表示します。						
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。						
Р	前のページを表示します。						
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

# 4.7.4.i. 構成情報の表示(Regional Topology Information)

「Multiple Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「g」を選択すると、**図4-7-24** のような「Regional Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリー構成情報を表示します。

- Bulant							
PN232	PN23249D Local Management System						
Multi	Multiple Spanning Tree Configuration -> Regional Topology Information						
Port 	Trunk	Link 	Cist	Port Regional Root	Cist	Port Regional	Path Cost
1		Down	8000	xxxxxxxxxx		0	
2		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
3		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
4		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
5		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
6		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
7		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
8		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
9		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
10		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
11		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
12		Down	8000	XXXXXXXXXXX		0	
				<command/>			
[N]e>	[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu						
Command> Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-24 ポート毎のスパニングツリー構成情報の表示

Port	ポート番号を表します。		
Trunk	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示しま		
	す。		
Link	リンクの状態を表します。		
	UP	リンクが正常に確立している状態です。	
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。	
Cist Port Regional Root	ルートブリッジのIDを表します。		
Cist Port Regional Path	送信しているコストを表します。		
Cost			

Ν	次のページを表示します。						
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。						
Р	前のページを表示します。						
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。						
Q	上位のメニューに戻ります。						

# 4.7.5.アクセスコントロールの設定(Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-7-25**のような「Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの設定を行います。

PN23249D Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Access Control Configuration Menu

[C] lassifier
[I]n-Profile Action
[O]ut-Profile Action
Port [L] ist
[P]olicy
[O]uit to previous menu

Note: Access Control function is supported for incoming traffic only

図4-7-25 アクセスコントロールの設定

Enter the character in square brackets to select option

#### 画面の説明

Command>

Classifier	トラフィックの分類を行うClassifierの設定を行います。
	(最大設定可能数: 256)
In-Profile action	入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:81)
Out-Profile action	コミットレートを超えた入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Port list	適用するポートのリストを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Policy	ポリシーの設定を行います。
	(最大設定可能数:128)
Quit to previous menu	上位のメニュー画面に戻ります。

# 4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-26**のような「Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの設定を行います。

PN23249D Local Management		
Access Control Configurati		
Multifield Classifier:		Entries : 0
Index Src IP Addr/Mask	Dst IP Addr/Mask	DSCP Pro. Src L4 Port Dst L4 Port
	<command/>	
[N]ext Page		M[o]dify Classifier
[P]revious Page		[M]ore Classifier Info.
[C]reate Classifier		[S]how Detailed Entry Info.
[D]elete Classifier		[Q]uit to previous menu
Command>		
Enter the character in squ	are brackets to s	select option

図4-7-26 Classifierの設定

Total Entries	作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。
Index	ClassifierのIndex番号を表示します。
Scr IP Addr/Mask	送信元IPアドレスを表示します。
Dst IP Addr/Mask	宛先IPアドレスを表示します。
DSCP	DSCP値を表示します。
Pro.	プロトコルを表示します。
Src L4 Port	TCP/UDPの送信元ポート番号を表示します。
Dst L4 Port	TCP/UDPの宛先ポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	新しいClassifierの作成を行います。
	「C」と入力すると、「Create Classifier Configuration Menu」に変わります。Create Classifier
	Configuration Menuに関しては、次項(4.7.5.b.)を参照してください。
D	Classifierの削除を行います。
	「D」と入力するとプロンプトが「Please enter classifier index>」と変わりますので、削除する
	Classifierのindexを1~65535の範囲で入力してください。
Ο	Classifierの設定の修正を行います。
	「O」と入力すると、プロンプトが「Modify Classifier Menu」に変わりますので、「Create
	Classifier Configuration Menu」と同じように設定(修正)してください。
М	詳細なClassifierの情報を表示します。
	「M」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、802.1p、VLAN ID、TCP SYN
	FlagICMPタイプの情報を表示します。
S	より詳細なClassifierの情報を表示します。
	「S」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、VLAN ID、送信元IPアドレス、
	宛先IPアドレス、802.1pプライオリティ、DSCP,プロトコルの種類、TCP/UDP送信元ポート
	番号、TCP/UDP宛先ポート番号、TCP SYN Flag、ICMPタイプの情報を表示します。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-27**のような「Create Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの作成を行います。

```
PN23249D Local Management System
Classifier Configuration -> Create Classifier Configuration Menu
Classifier Index
Source MAC Address
                                            Source MAC Mask Length
Destination MAC Address :
                                            Destination MAC Mask Length:
VLAN ID
                                            802.1p Priority
DSCP
                                            Protocol
                                            Source IP Mask Length
Source IP Address
Destination IP Address :
                                            Destination IP Mask Length:
Source Layer 4 Port
                                            TCP SYN Flag
Destination Layer 4 Port:
                                            ICMP Type
                          ----- <COMMAND> -
[C] lassifier Index
                                           S[o]urce IP Address
                                           D[e]stination IP Address
[S]ource MAC Address
[D]estination MAC Address
                                           So[u]rce Layer 4 Port
[V]LAN ID
                                           Des[t]ination Layer 4 Port
802.1p Pr[i]ority
                                           IC[M]P Type
DSC[P]
                                           TCP S[Y]N Flag
P[r]otocol
                                           [A]pply
                                           [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-27 Classifierの作成

### 画面の説明

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC	宛先MACアドレスを表示します。
Address	
Source MAC Mask	送信元MACアドレスの長さ(ビット数)を表示します。
Length	
Destination MAC Mask	宛先MACアドレスの長さ(ビット数)を表示します。
Length	
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCP値を表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

С	ClassifierのIndexを設定します。
	「C」と入力すると、「Enter Classifier Index>」に変わりますので、1~65535の範囲でClassifier
	のIndexを入力してください。
S	フィルタリングする送信元MACアドレスを設定します。
	「S」と入力すると、「Enter source MAC address >」に変わりますので、送信元MACアドレス
	をxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。その後、「Enter source MAC address mask
	length>」に変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。
D	フィルタリングする宛先MACアドレスを設定します。
	「D」と入力すると、「Enter destination MAC address >」に変わりますので、宛先MACアド
	レスをxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。その後、「Enter destination MAC
	address mask length>」に変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してく
	ださい。
V	フィルタリングするVLAN IDの設定を行います。
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」と変わりますので、VLAN IDを1~4094
	の範囲で入力してください。
Р	フィルタリングするDSCP値の設定を行います。
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter DSCP value(0-63)>」と変わりますので、DSCP値
	を0~63の範囲で入力してください。
R	フィルタリングするプロトコルの設定を行います。
	「R」と入力すると、プロンプトが「Select protocol >」と変わりますので、TCPの場合は「1」
	を、UDP の場合は「2」を、ICMPの場合は「3」を、IGMPの場合は「4」を、RSVPの場合は
	「5」を、Other Protocolsの場合は「6」を入力してください。

○ フィルタリングする送信元のIPアドレスを設定します。

「O」と入力すると、プロンプトが「Enter source IP address >」と変わりますので、送信元IP アドレスを入力してください。その後、「Enter source IP address mask length>」と変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

E フィルタリングする宛先のIPアドレスを設定します。

「E」と入力すると、プロンプトが「Enter destination IP address >」と変わりますので、宛 先IPアドレスを入力してください。その後、「Enter destination IP address mask length>」 と変わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。

U フィルタリングするTCP/UDP送信元ポート番号を設定します。

「U」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と 変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter source layer 4 port>」となり、送信元ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting source port>」、「Enter final source port>」となりますので開始と終了の送信元ポート番号を入力してください。

T フィルタリングするTCP/UDP宛先ポート番号を設定します。

「T」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter destination layer 4 port>」と宛先ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting destination port>」、「Enter final destination port>」となりますので開始と終了の宛先ポート番号を入力してください。

I フィルタリングするIEEE802.1pプライオリティを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter 802.1p priority >」と変わりますので、802.1pプライオリティを0-7の範囲で入力してください。

- M フィルタリングするICMPのタイプを設定します。(※プロトコルをICMPにする必要があります。)
  - 「M」と入力すると、プロンプトが「Enter ICMP type>」と変わりますので、ICMPのタイプを0~18の間で入力してください。
- Y │フィルタリングするTCP SYN Flagを設定します。(※プロトコルをTCPにする必要があります。)

「Y」と入力すると、プロンプトが「Set TCP SYN flag (Y/N)>」と変わりますので、TCP SYN flagでフィルタをかける場合は「Y」を、フィルタをかけない場合、またはフィルタを外す場合は「N」を入力してください。表示はフィルタをかけた場合は「True」、かけない場合は「False」と表示されます。

- A | 設定した内容を適用します。ここで適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。
- Q | 上位のメニューに戻ります。

# 4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「M」を選択すると**図4-7-28、図4-7-29**のような「More Classifier Information」の画面になります。この画面では Classifierの情報を参照できます。

図4-7-28 Classifierの参照1

PN2324	19D Loca	al Manag	ement Syst	tem		
Access	Contro	ol Confi	guration -	-> Classifier	Configuration	Menu
Multif	ield C	lassifie	r:	Total	Entries : 1	
Index	802. 1p	VLAN ID	TCP (SYN)	ICMPTP		
1	Ignore	1	Ignore	Ignore		
Press	any key	to con	tinue			

### 図4-7-29 Classifierの参照2

Total Entries	作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。
Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC	宛先MACアドレスを表示します。
Address	
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

## 4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照

#### (Show Detailed Entries Information Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「S」を選択すると**図4-7-30**のような「Show Detailed Entries Information Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの詳細な情報の参照ができます。参照を行うには、Classifierの作成が必要となります。

```
PN23249D Local Management System
Classifier Configuration -> Show Detailed Entry Information Menu
Detailed Classifier Information :
Classifier Index
Source MAC Address
                                  : 1
                                 : 00:00:00:00:00:01
Source MAC Address Mask Length : 32
Destination MAC Address : 00:00:00:00:00:01
Destination MAC Address Mask Length: 32
802.1p Priority : Ignore
VLAN ID
Source IP Address
                                 : Ignore
Source IP Address Mask Length : Ignore
Destination IP Address : Ignore
Destination IP Address Mask Length : Ignore
DSCP
                                 : Ignore
Protocol
                                  : Ignore
Source Layer 4 Port
                                 : Ignore
Destination Layer 4 Port
                                : Ignore
TCP SYN Flag
                                  : Ignore
ICMP Type
                                  : Ignore
Press any key to continue...
```

図4-7-30 Classifierの詳細情報の参照

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Source Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination MAC	宛先MACアドレスを表示します。
Address	
Destination Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCPを表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

# 4.7.5.e. In-Profile Actionの設定

# (In-Profile Action Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「I」を選択すると**図4-7-31**のような「In-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの設定を行います。

PN23249D Local Management System Access Control Configuration -> In-Profile Action Configuration Menu					
In-Profile Action:				D 1: 100	
Index Deny/Permit	Policed-DSCP	Policed-	-Precedence	Policed-CoS	
	<	COMMAND>			
[N]ext Page			[D]elete In	-Profile Action	
[P]revious Page			[M]odify In	-Profile Action	
[C]reate In-Profile	Action		[Q]uit to p	revious menu	
Command>					
Enter the character	in square brac	kets to s	select optio	n	

#### 図4-7-31 In-Profileの設定

Total Entries	作成されているIn-profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	In-profileのIndex番号	を表示します。	
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	In-profileにおける実行モードを表示します。		
	Policed-DSCP DSCP値をマーキングします。		
	Policed-Precedence Precedence値をマーキングします。		
	Policed-CoS	CoS値をマーキングします。	

Ν	次0	のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前位	かページを表示します。	
		「P」と入力すると表示が前の	パージに切り替わります。
C	In-	profileを作成します。	
	Γ	こ」と入力すると、「Create	In-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.5.f)を参
	照し	<b>」てください。</b>	
		Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。
		Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。
		Policed-CoS	CoS値をマーキングします。
D	In-	profileを削除します	
		「D」と入力するとプロンフ	『トが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、削除す
		るIn-profileのIndex番号を2	入力してください。
М	In-	profileを修正します。	
		「M」と入力するとプロンフ	プトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、修正
		するIn-profileのIndex番号	を入力し、修正箇所をIn-profileの作成時と同様な操作で修正してく
		ださい。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

## 4.7.5.f. In-Profile Actionの作成

# (Create In-Profile Action Menu)

「In-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-32**のような「Create In-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの作成を行います。

PN23249D Local Management System In-Profile Action Configuration -> Create In-Profile Action Menu Index Deny/Permit : Permit Policed-DSCP : Ignore Policed-Precedence: Ignore Policed-CoS : Ignore ---- <COMMAND> In-Profile Action [I]ndex Set Policed-[C]oS Set [D] eny/Permit [A]pply Set Policed-D[S]CP [Q]uit to previous menu Set Policed-[P]recedence Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-32 In-Profileの作成

Index	In-profileのIndex番号を表示します。
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。
Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。
Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。
Policed-CoS	CoS値をマーキングします。

	In-l	ProfileのIndex番号を設定します。
		「I」と入力すると、プロンプトが「Enter in-profile action index>」に変わりますので、Index
		番号を1-65535の範囲で入力してください。
D	パケ	アットの拒否/許可の設定をします。
		「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否する
		場合は「1」を、許可する場合は「2」をを入力してください。
S	マ-	ーキングするDSCP値の設定をします
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63の範
		囲で入力してください。
Р	マ-	ーキングするPrecedence値の設定をします
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter ToS precedence value>」と変わりますので、
		Precedence値を0-7の範囲で入力してください。
С	マ-	ーキングするCoS値の設定をします
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter CoS value>」と変わりますので、CoS値を0-7の範囲で
		入力してください。
Α	設定	とした内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

# 4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定

## (Out-Profile Action Configuration Menu)

「AccessControl Configuration Menu」の画面でコマンド「O」を選択すると**図4-7-33**のような「Out-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの設定を行います。

PN23249D Local Management System Access Control Configuration -> Out-Profile Action Configuration Menu Out-Profile Action: Total Entries : 0 Index Committed Rate Burst Size(KB) Deny/Permit Policed-DSCP Note: Committed Rate - 1Mbps/unit, Max available rate 10/100:100, Giga:1000 ---- <COMMAND> -[N] ext Page [D]elete Out-Profile Action [P]revious Page [M]odify Out-Profile Action [C]reate Out-Profile Action [Q]uit to previous menu Enter the character in square brackets to select option

図4-7-33 Out-Profileの設定

Total Entries	作成されているOut-Profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。		
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。		
	(1Mbps/unit) コミットレート値を表示します。		
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し		
	ます。Burst Sizeは4K,8K,16K,32K,64Kが使用されます。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Policed-DSCP	マーキングを行うDSCPの値を表示します。		

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
С	Out-Profileを作成します。	
	「C」と入力すると、「Create Out-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.5.h.)	
	を参照してください。	
D	Out-Profileを削除します。	
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、削除す	
	るOut-profileのIndex番号を入力してください。	
М	Out-profileを修正します。	
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、修正す	
	るOut-profileのIndex番号を入力し、修正箇所をOut-profileの作成時と同様な操作で修正して	
	ください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

## 4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成

## (Create Out-Profile Action Menu)

「Out-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-34**のような「Create Out-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの作成を行います。

PN23249D Local Management System Out-Profile Action Configuration -> Create Out-Profile Action Menu Index Deny/Permit : Permit Committed Rate : 1 Burst Size : 4KB Policed-DSCP : Ignore ---- <COMMAND> Out-Profile Action [I]ndex Set Policed-D[S]CP Set [D]eny/Permit [A]pply Set [C]ommitted Rate [Q]uit to previous menu Set [B]urst Size Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-34 Out-Profileの作成

Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。		
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。		
	(1Mbps/unit)	コミットレートの保証サイズを表示します。	
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し		
	ています。Burst Sizeは4K,8K,16K,32K,64Kから選択します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Policed-DSCP	マーキングを行うDSCPの値を表示します。		

I	Out-ProfileのIndex番号を設定します。	
		「I」と入力すると、プロンプトが「Enter Out-Profile action index>」に変わりますので、Index
		番号を1-65535の範囲で入力してください。
D	パケットの拒否/許可の設定をします。	
		「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否する
		場合は「1」を、許可させる場合は「2」を入力してください。
С	コミットレートの設定をします。	
		「C」と入力するとプロンプトが、「Enter committed rate>」に変わりますので、コミットレー
		トを1-1000の範囲で入力してください。
В	バーストサイズの設定をします。	
		「B」と入力するとプロンプトが、「Select burst size (1-5)>」に変わりますので、コミットレー
		トを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを4Kの場合は「1」、8Kの場合は
		「2」、16Kの場合は「3」、32Kの場合は「4」、64Kの場合は「5」を入力してください。
S	₹-	-キングするDSCP値の設定をします
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63の
		範囲で入力してください。
Α	設定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

# 4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「L」を選択すると**図4-7-35**のような「Port List Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlを適用するポートリストの設定を行います。

PN23249D Local Management System		
Access Control Conf	iguration -> Port List Configuration Menu	
Port List: T	otal Entries : O	
Index Port Li	st	
<b> </b>		
	ZOOMMANDS	
[N]+ D	(COMMAND)	
[N] ext Page	[D]elete Port List	
[P]revious Page	[M]odify Port List	
[C]reate Port List	[Q]uit to previous menu	
Command>		
Lnter the character	in square brackets to select option	

図4-7-35 ポートリストの設定

Total Entries	作成されているポートリストの数(indexの数)を表示します。
Index	ポートリストのIndex番号を表示します。
Port List	ポートリストに属するポート番号を表示します。

Ν	次の	つページを表示します。
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Р	前の	ワページを表示します。
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	ボー	-トリストを作成します。
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、実行するIndex
		番号を入力してください。入力後「Enter port list number e.g.: 1, 3, 5-26>」と変わりますの
		で、リストに含めるポート番号を入力してください。
D	ボー	-トリストを削除します
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter port list index >」と変わりますので、削除するポー
		トリストのIndex番号を入力してください。
М	ポー	-トリストを修正します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、修正するポー
		トリストのIndex番号を入力し、修正箇所をポートリストの作成時と同様な操作で修正してくだ
		さい。
Q	上位	カのメニューに戻ります。

# 4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「P」を選択すると**図4-7-36**のような「Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの設定を行います。

PN23249D Local Management System				
Access Control Configuration -> Policy Configuration Menu				
Policy :	To	otal Entries : O		
Index Classifier Seq.	In-Profile Out-Prof	ile PortList Status		
	<command/>			
[N]ext Page [S]how Policy Entry				
[P]revious Page [U]pdate Policy				
[C]reate Policy Display Sequence [B]y Port				
[D]elete Policy [Q]uit to previous menu				
[E]nable or Disable Policy				
Command>				
Enter the character in	ı square brackets to s	select option		

図4-7-36 ポリシーの設定

Total Entries	作成されているポリシーの数(indexの数)を表示します。		
Index	ポリシーのIndex番号を表示します。		
Classifier	ClassifierのIndex番号を表示します。		
Seq.	ポリシーの適用順を表すシーケンス番号を表示します。		
	数値の小さいものから適用します。		
In-Profile	In-profileのIndex番号を表示します。		
Out-Profile	Out-profileのIndex番号を表示します。		
Port List	ポートリストのIndex番号を表示します。		
Status	ポリシーの適用状態を表示します。		

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表	<b>長示が次のページに切り替わります。</b>				
Р	前のページを表示します	前のページを表示します。				
	「P」と入力すると表	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。				
C	ポリシーを作成します。					
		に「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。「Create Policy				
		enu」に関しては次項(4.7.5.k.)を参照してください。				
D	ポリシーを削除します。					
		ニプロンプトが「Enter a Policy index >」と変わりますので、削除するポリ				
		を入力してください。				
E	ポリシーの状態を有効/					
		プロンプトが「Select policy index>」と変わりますので、有効/無効にする				
		番号を入力してください。入力後「Enable or Disable policy Entry >」と変わ				
		こする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。				
		ポリシーを有効にします。				
		ポリシーを無効にします。				
S		ポリシーの情報を表示します。				
		こポリシーの個々の詳細な情報を表示します。				
U	ポリシーの修正を行いる					
		こプロンプトが「Enter policy index >」と変わりますので、修正するIndex				
		ださい。入力後、ポリシー作成時と同様の操作をしてください。またEnabled				
		の状態では修正はできないことに注意してください。Enabled の場合、Disabledの状態にして				
	から修正を行ってください。					
В		ポート毎に適用するポリシーのシーケンス番号を表示します。				
	「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number >」と変わりますので、表示するポート					
番号を入力してください。入力後「Select policy index order or policy sequence						
	ますので、policy index に対応するpolicy sequenceを見る場合は「」」を、					
		に対応するpolicy index sequenceを見る場合は「S」を、入力してください。				
Q	上位のメニューに戻り	₹ <b>ず</b> 。				

# 4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)

「Policy Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-37**のような「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの作成を行います。

PN23249D Local Management System Policy Configuration -> Create Policy Configuration Menu Policy Index Classifier Index Policy Sequence In-Profile Action Index Out-Profile Action Index : Port List Index <COMMAND> Set [P]olicy Index Select Port [L] ist Index Select [C] lassifier Index [A]pply Policy Set Policy [S] equence [Q]uit to previous menu Select [I]n-Profile Action Index Select [0]ut-Profile Action Index Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-37 ポリシーの作成

Policy Index	ポリシーのIndex番号を表示します。	
Classifier Index	Classifier Configuration Menuで作成したClassifierのIndex番号を表示し	
	ます。	
Policy Sequence	シーケンス番号を表示します。	
In-Profile Index	In-Profile Action Configuration Menuで作成したIn-profileのIndex番号を	
	表示します。	
Out-Profile Index	Out-Profile Action Configuration Menuで作成したOut-profileのIndex番	
	号を表示します。	
Port List Index	Port List Configuration Menuで作成したポートリストのIndex番号を表示	
	します。	

Р	ポリシーのIndex番号を設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter policy index>」に変わりますので、ポリシーのIndex番
	号を入力してください。
С	適用するClassifierのIndex番号を設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter classifier index>」に変わりますので、適用するClassifier
	のIndex番号を入力してください。
S	シーケンス番号を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter policy sequence>」に変わりますので、シーケンス番号を
	入力してください。
Ι	適用するIn-ProfileのIndex番号を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile index>」に変わりますので、適用するIn-Profile
	のIndex番号を入力してください。
0	適用するOut-ProfileのIndex番号を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile index>」に変わりますので、適用する
	Out-ProfileのIndex番号を入力してください。
L	適用するポートリストのIndex番号を設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」に変わりますので、適用するポートリ
	ストのIndex番号を入力してください。
Α	設定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-38**のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置のQoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。

PN23249D Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Quality of Service Configuration Menu

[T]raffic Class Configuration
[E]gress Rate Limiting
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-38 QoSの設定

### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Τ	184	パケットによるQoSの設定画面に移動します。		
		「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容		
		については次項( <b>4.7.6.a</b> )を参照してください。		
Е	帯域幅の制御の設定画面に移動します。			
	「E」と入力すると画面が「Egress Rate Limiting」に変わります。ここでの設定内容については次			
	項(4.7.7.)を参照してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

# 4.7.6.a. パケットによるQoSの設定(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-39**のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではパケットによるQoSの設定を行います。

PN23249D Local Management System Quality of Service Configuration -> Traffic Class Configuration Menu			
QoS Status	: Disabled		
Priority	Traffic Class		
0	1		
1	0		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6	0: Lowest	
7	7	7: Highest	
		<command/>	
[S]et QoS Status [Q]uit to previous menu			
Set Priority-Traffic Class [M]apping			
Scheduling Method [C]onfig.			
Command>			
Enter the character in square brackets to select option			

図4-7-39 パケットによるQoSの設定

QoS Status:	IEEE802.1pを使ったQoS機能のステータスを表示します。		
	Enabled	QoSが有効です。	
	Disabled	QoSが無効です。(工場出荷時設定)	
Priority	Priorityの値を表示します。		
Traffic Class	優先順位を表示します。		

S	Qo	QoS機能の有効/無効を切り替えます。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので		
		使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。		
М	IEE	E802.1pのPriority値に優先順位(Traffic Class)を割り当てます。		
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Priority (E/D)>」となりますので、割り当てを行うPriority		
		値(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter traffic class for priority #>」に変わ		
		りますので、Traffic Class(0~7)を入力してください。		
С	スケ	アジューリング方式の設定画面に移動します。		
		「C」と入力すると画面が「Scheduling Method」に変わります。ここでの設定内容については次		
		項(4.7.6.b.)を参照してください。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

# 4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-40**のような「Scheduling Method」の画面になります。この画面ではスケジューリング方式の設定を行います。

PN23249D Local Management System Quality of Service Configuration -> Scheduling Method				
Scheduling Meth	od: Strict			
Traffic Class	Weight			
0	1			
1	2			
2	3			
3	4			
4	5			
5	6			
6	7			
7	8			
	<command/>			
[S]et Scheduling Method Set Traffic Class-Weight [M]apping [Q]uit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-40 スケジューリング方式の設定

Scheduling Method:	QoS機能のスケジューリング方式を表示します。		
	Strict	PQ:絶対優先スケジューリング(工場出荷時設定)	
	Weighted	WRR: 重み付きラウンドロビンスケジューリング	
	Round Robin		
Traffic Class	パケットの優先順位を表示します。		
Weight	パケットを振りた	ける比重を表示します。	

S │QoS機能のスケジューリング方式を選択します
---------------------------

「S」と入力するとプロンプトが「Select scheduling method (S/W)>」となりますので Strict Priority Queueingを使用する場合は「S」を、Weighted Round Robinを使用する場合は 「W」を入力してください。

### M 優先順位(Traffic Class)に比重を設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter traffic class>」となりますので、Traffic Class(0~7)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter weight for traffic class #>」に変わりますので、Wheight(1~127)を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.7.7. 帯域幅の制御設定(Egress Rate Limiting Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図 4-7-41**のような「Egress Rate Limiting Configuration Menu」の画面になります。この画面では帯域幅の制御設定を行います。

DNOQQAOD I I Mara arranta Contant								
PN23249D Local Management System  Quality of Service Configuration -> Egress Rate Limiting Configuration Menu								
H			->	Egress	Rate	Limiting	Configuration	Menu
Port	Bandwidth	Status						
1	100	Disabled						
2	100	Disabled						
3 100 Disabled								
4	100	Disabled						
5	100	Disabled						
6	100	Disabled						
7	100	Disabled						
8	100	Disabled						
9	100	Disabled						
10	100	Disabled						
11	100	Disabled						
12	100	Disabled						
Note:	Bandwidth -							
			<cc< td=""><td>OMMAND&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></cc<>	OMMAND>				
[N]ext	[N] ext Page Set [S] tatus							
[P]revious Page							vious menu	
Set [B] and width					. c co p. c	rous moria		
300 [D	_ a.i.a.ii i a c.i.i							
Comman	Command>							
Enter the character in square brackets to select option								
Litter the character in square prachets to select option								

図4-7-41 帯域幅の制御設定

Port	ポート番号を表します。			
Bandwidth	帯域幅を表します。デフォルトでは、ポート1-24は100、ポート25,26は1000			
	です。単位は(Mbps)です。			
Status:	帯域幅の制御設定	帯域幅の制御設定を有効/無効を表します。		
	Enabled 帯域幅の制御設定は有効です。			
	Disabled 帯域幅の制御設定は無効です。			

		KING ST (7) IS/(0) Cy (				
Ν	次の	次のページを表示します。				
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。				
Р	前の	ページを表示します。				
		「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。				
В	帯域	幅を設定します。				
		「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-26>」に変わりますので、指				
		定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter bandwidth >」に変わりますので、ポ				
		ート1-24の場合は帯域幅を1~100の値、ポート25,26の場合は1~1000の値を入力してくださ				
		د۱۰»				
S	帯域	幅の制御設定を設定します。				
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-26>」に変わりますので、指				
		定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable status (E/D)>」に変わ				
		りますので、帯域幅の制御設定を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力して				
		ください。				
Q	上位	のメニューに戻ります。				

# 4.7.8. ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-42**のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicastの各ストームコントロールの設定を行います。

PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> Storm Control Configuration Menu					
Port No.	Storm Control DLF	Setting: Broadcast	Multicast	Thres	shold
1	Disabled	Disabled	Disabled	0	
2	Disabled	Disabled	Disabled	0	
3	Disabled	Disabled	Disabled	0	
4	Disabled	Disabled	Disabled	0	
5	Disabled	Disabled	Disabled	0	
6	Disabled	Disabled	Disabled	0	
7	Disabled	Disabled	Disabled	0	
8	Disabled	Disabled	Disabled	0	
9	Disabled	Disabled	Disabled	0	
10	Disabled	Disabled	Disabled	0	
			<command/>	>	
[N]ex	t Page	Set [B]	roadcast Sta	atus	[Q]uit to previous menu
			Set [M]ulticast Status		•
Set [	Set [D]LF Status Set [T]hreshold Value				
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-42 ストームコントロールの設定

DLF:	Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効にします。				
	Enabled	Unknown unicastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Unknown unicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設			
		定)			
Broadcast:	Broadcastの.	dcastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Broadcastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Broadcastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Multicast:	Multicastのス	(トームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Multicastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Multicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Threshold:	パケット数(Packet Per Second)の閾値を表示します。				

D Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF storm control status (E/D)>」と変わりますので、Unknown unicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

B Broadcast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Broadcastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

M Multicast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と変わりますので、Multicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

T|パケット数(Packet Per Second)の閾値を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、パケット数(Packet Per Second)の閾値を0~262143の間で入力してください。

Q | 上位のメニューに戻ります。

### 4.7.9.IEEE802.1X認証機能

## (802.1x Access Control Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「x」を選択すると、**図4-7-43**のような「802.1x Access Control Configuration」の画面になります。この画面では IEEE802.1X準拠の認証機能についての設定を行うことができます。 認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

PN23249D Local Management System
Advanced Switch Configuration -> 802.1X Access Control Configuration Menu

[P]erUser/MAC Based Access Control Configuration

[F]orce Authorized MAC Address Configuration

 $\hbox{[G]uest/Default VLAN Configuration}\\$ 

[S]tatistics

 $\hbox{\tt [E]AP-Request Configuration}\\$ 

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-7-43 IEEE802.1X認証機能

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証機能およびMACベース認証機能を使用する場合、MAC Learning MenuにおけるFDB学習機能の無効(Disabled)設定との同時使用はできません。

## 4.7.9.a. IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

### (Port Based Access Control Configuration)

「802.1x Access Control Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、**図 4-7-44**のような「Port Based Access Control Configuration」の画面になります。この画面ではIEEE802.1X準拠のポートベース認証機能についての設定を行うことができます。認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

```
PN23249D Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Port Based Access Control Configuration Menu
NAS ID: Nas1
                       Port No: 1
                                       Port Control : Force Authorized
Port Status : Authorized
                                Authorized MAC Address: --:--:--:--
Operational Control Direction : Both
Administrative Control Direction: Both
Per Port Re-auth
                             : Disabled
Current PVID
              : 1
                                                           : Disabled
                                    Dynamic VLAN
Guest Access Mode : Both
Transmit Period : 30 seconds
                                    Max Request
Supplicant Timeout: 30
                         seconds
                                    Quiet Period
                                                           : 60
                                                                   seconds
Serv Timeout : 30
                         seconds
                                    Re-auth Period
                                                           : 3600 seconds
Guest VLAN ID
                                    Default VLAN ID
                             -- <COMMAND> -----
[N]ext Page
                        [T]ransmission Period
                                                R[e]-auth Period
Pre[v]ious Page
                        Q[uliet Period
                                                Re-[a]uth Status
[P]ort No
                       Ma[x]imum Request
                                                Initiali[z]e
Port Auth [M] ode
                       Server Time[o]ut
                                                [R]e-auth Initialize
Port [C]ontrol
                        Supp[I]icant Timeout
                                                Delete Aut[h] MAC
                        Gue[s]t Access Mode
Port Ctrl [D]irection
                                                Force Auth MAC T[i]meout
Num[b]er of Supplicant
                        [G]uest VLAN ID
                                                [Q]uit to previous menu
De[f]ault VLAN ID
                        D[y]namic VLAN Status
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-44 IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。				
Port No	ポートの番号を表示します。				
Port Control	認証動作を表示します。				
	Auto	認証機能を有効とし、クライアントと認証サーバ間の認証プ			
		ロセスのリレーを行います。			
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて			
		無視します。			
	Force Authorized	認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能とします。 (工場出荷時設定)			
Port Status	認証の状態を表示します。下記のPort Control設定を反映します。				
	Unauthorized 認証が拒否の状態です。				
	Authorized	認証が許可の状態です。			
Authorized MAC	認証に成功している端末	末、またはGuest Accessを使用している端末のMACアドレス			
Address	を表示します。何も使用	用されていない場合は、-:-:-:-:-と表示します。			
Operational	認証前の通信に対する動	動作状況を表示します。			
<b>Control Direction</b>	(下記のAdministrative Control Directionによる設定を反映します。)				
	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ			
		ケットの送受信を行いません。			
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ			
		ケットの受信を行いません。			
Administrative	認証前の通信に対する動作方法を表示します。				
Control Direction	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ			
		ケットの送受信を行いません。			
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ			
		ケットの受信を行いません。			
Per Port Re-auth	定期的に再認証の有効	・無効を表示します。			
	Enabled	定期的に再認証を行います。			
	Disabled	定期的に再認証を行いません。(工場出荷時設定)			
Current PVID	現在適用されているPV	IDを表示します。			
Dynamic VLAN	Dynamic VLANの動作	状況を表示します。			
	Disabled	Dynamic VLAN機能が無効の状態です。			
	<vlan id=""></vlan>	Dyanmic VLAN機能を有効とし、割り当てられているVLAN			
		IDを表示します。			
Guest Access	Guest Accessへの適用	条件を表示します。			
Mode	Timeout	Supplicant Timeoutが発生した際にGuest Accessを適用			
		します。			
	Auth Fail	認証に失敗した際にGuest Accessを適用します。			
	Both	TimeoutとAuth Failのどちらかの条件に一致した際に			
		Guest Accessを適用します。			
Transmit Period		7.再送信要求までの間隔です。			
	工場出荷時は30秒に設定されています。				
Max Request		回数です。工場出荷時は2回に設定されています。			
Supplicant	クライアントのタイムアウト時間を表します。				
Timeout	工場出荷時は30秒に設定されています。				

Quiet Period	認証が失敗した際、次の認証要求を行うまでの時間です。
	工場出荷時は60秒に設定されています。
Serv Timeout	認証サーバのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。
Re-auth Period	定期的な再認証の試行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。
Guest VLAN ID	Guest Access時に適用されるVLAN IDを表示します。また、Guest Accessが無効
	のときは と表示します。
Default VLAN ID	Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更し
	た際に適用されるVLAN IDを表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成
	功したが、認証サーバからVLAN情報が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが
	適用されます。

	こで使用できるコイントは下記のとおりです。
Ν	次のページを表示します。
	「N」を入力すると表示が次のページに切り替わります。
V	前のページを表示します。
	「V」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Р	ポート番号を設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号
	を入力してください。
М	認証方式を設定します。
	「M」を入力するとプロンプトが「Select the Port based or MAC based auth mode (P/M) >」
	に変わりますので、ポートベース認証を利用する場合は「P」、MACベース認証の場合は「M」を入力
	してください。工場出荷時はポートベース認証が設定されています。
С	認証状態を設定します。
	「C」を入力するとプロンプトが「Select authenticator port control (A/U/F) >」に変わりますの
	で、認証機能を利用する場合は「A」、通信を拒否する場合は「U」、通信を許可する場合は「F」を入力
	してください。
D	認証前の通信に対する動作方法を設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Select Administrative Control Direction, Both or In? (B/I) >」
	に変わりますので、送受信を破棄する場合は「B」、受信のみを破棄する場合は「I」を入力してくださ
	UN <sub>o</sub>
В	ポートに認証できる端末の数を設定します。
	「B」を入力するとプロンプトが「Enter the number of supplicant >」に変わりますので、1から
	512の整数を入力してください。
F	Default VLAN IDを設定します。
	「F」を入力するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数
	を入力してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。
Т	認証の再送信要求までの間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
Х	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
Ο	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
L	クライアントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
S	Guest Accessへの適用条件を設定します。
	「S」を入力するとプロンプトが「Select the guest access mode (T/B/A) >」に変わりますので、
	Supplicant Timeoutの場合は「T」、Auth Failの場合は「A」、両方の場合は「B」を入力してください。

G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定しま					
	す。					
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を					
	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。					
Υ	Dynamic VLAN機能の状態を設定します。					
	「Y」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わりま					
	すので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は、「E」を、無効にする場合は「D」を入力して					
	ください。					
Ε	定期的な再認証の試行間隔を設定します。					
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から					
	65535(秒)の整数を入力してください。					
Α	定期的な再認証の有効・無効を設定します。					
	「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますの					
	で、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
Z	認証状態を初期化します。					
	「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますの					
	で、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。					
R	再認証の状態を初期化します。					
	「R」を入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変					
	わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。					
Н	Port Basedモードでは使用しません。					
	Port Basedモードでは使用しません。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

ご注意:弊社スイッチは、RADIUSサーバからのRADIUSパケットに含まれる、

Attribute 81: Tunnel Private Group Idの値を参照してVLAN IDを割当てます。

## 4.7.9.b. MACベース認証機能の設定

# (MAC Based Access Control Configuration)

「Port Based Access Control Configuration」でコマンド「M」を選択すると、プロンプトが「Select the Port based or MAC based auth mode (P/M) >」に変わりますので、「M」を選択してください。図4-7-45のような「MAC Based Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証機能についての設定を行うことができます。認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

	nt System						
PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> MAC Based Access Control Configuration Menu							
NAS ID: Nas1 Port No: 1 Number of Supplicant: 512							
Operational Control Direction: Both Administrative Control Direction: Both							
Transmit Period: 30 sec Max Request : 2 Supplicant Timeout: 30 sec							
		sec Re-auth Period: 3600 sec					
	3600 sec Per Port Re-						
	pe MAC Control A						
	/COMMAND/						
	<command/>						
[N]ext Page	[T]ransmission Period	R[e]-auth Period					
[N]ext Page Pre[v]ious Page	[T]ransmission Period Q[u]iet Period	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode Port [C]ontrol	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut Supp[l]icant Timeout	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize Delete Aut[h] MAC					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode Port [C]ontrol Port Ctrl [D]irection	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut Supp[l]icant Timeout Gue[s]t Access Mode	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize Delete Aut[h] MAC Force Auth MAC T[i]meout					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode Port [C]ontrol Port Ctrl [D]irection Num[b]er of Supplicant	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut Supp[l]icant Timeout Gue[s]t Access Mode [G]uest VLAN ID	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize Delete Aut[h] MAC					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode Port [C]ontrol Port Ctrl [D]irection Num[b]er of Supplicant	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut Supp[l]icant Timeout Gue[s]t Access Mode	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize Delete Aut[h] MAC Force Auth MAC T[i]meout					
[N]ext Page Pre[v]ious Page [P]ort No Port Auth [M]ode Port [C]ontrol Port Ctrl [D]irection Num[b]er of Supplicant	[T]ransmission Period Q[u]iet Period Ma[x]imum Request Server Time[o]ut Supp[l]icant Timeout Gue[s]t Access Mode [G]uest VLAN ID	R[e]-auth Period Re-[a]uth Status Initiali[z]e [R]e-auth Initialize Delete Aut[h] MAC Force Auth MAC T[i]meout					

図4-7-45 MACベース認証機能の設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。				
Port No	ポートの番号を表示します。				
Number of	ポートに認証できるSupplicantの数を表示します。				
Supplicant	工場出荷時は512に設定されています。				
Operational	認証前の通信に対する動作状況を表示します。				
Control Direction	(下記のAdministrative Control Directionによる設定を反映します。)				
	Both	認証されて	ていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの送受信		
		を行いませ	せん。		
	In	認証されて	ていない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの受信を		
行いません。			υ <sub>ο</sub>		
Administrative	認証前0	通信に対す	ける動作方法を表示します。		
Control Direction	Both	認証されて	こいない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの送受信		
		を行いませ	せん。		
	In	認証されて	こいない状態では、本装置は対象のポートからのパケットの受信を		
		行いません	$u_0$		
Transmit Period	RADIU:	Sサーバへの	記証の再送信要求までの間隔です。		
	工場出荷	前時は30秒(	こ設定されています。		
Max Request	認証の量	大再送信討	式行回数です。工場出荷時は2回に設定されています。		
Supplicant	クライブ	アントのタイ	イムアウト時間を表します。		
Timeout	工場出荷	前時は30秒(	こ設定されています。		
Quiet Period	認証が纠	き敗した際、	次の認証要求を行うまでの時間です。		
工場出荷時は60秒に設定されています。					
Serv Timeout	認証サーバのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。				
Re-auth Period	定期的な	は再認証の試	<b>状行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。</b>		
Force Auth MAC	Force A	uth MAC	アドレスで登録した端末の通信が途切れてから削除するまでの保		
Timeout			「。工場出荷時は3600秒に設定されています。		
Per Port Re-auth			前効・無効を表示します。 		
	Enable		定期的に再認証を行います。		
	Disable	d	定期的に再認証を行いません。(工場出荷時設定)		
Supplicant MAC	認証に反	な功している	S端末のMACアドレスを表示します。また、Force Authorized		
Addr	MAC A	ddressで登	後録されている端末が通信している場合、そのMACアドレスを表示		
	します。				
Туре		ypeを表示し	-		
	Dynam	ic	MACベース認証に成功した端末を意味します。		
	Static		Force Authorized MAC Address Configurationで		
			設定した端末を意味します。		
MAC Control	認証要才	その際の動作	を設定します。		
	Auto		認証機能を有効とし、クライアントと認証サーバ間の認証プロセ		
			スのリレーを行います。		
	Force		認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて無視		
	Unauth	orized	します。		
	Force		認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能としま		
	Author	ized	す。(工場出荷時設定)		

Auth Status	認証の状態を表示します。		
	Unauthorized	認証が拒否の状態です	
	Authorized	認証が許可の状態です	
Re-auth	定期的な再認証の有効・無効を表示します。		
	Enabled	定期的に再認証を行います。	
	Disabled	定期的に再認証を行いません。	(工場出荷時設定)

	ことに対けてきるコイントは十品のというです。	
Ν	次のページを表示します。	
	「N」を入力すると表示が次のページに切り替わります。	
V	前のページを表示します。	
	「V」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
Р	ポート番号を設定します。	
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号	
	を入力してください。	
М	認証方式を設定します。	
	「M」を入力するとプロンプトが「Select the Port based or MAC based auth mode (P/M) >」	
	に変わりますので、ポートベース認証を利用する場合は「P」、MACベース認証の場合は「M」を入力	
	してください。工場出荷時はポートベース認証が設定されています。	
С	MAC Based Modeでは使用しません。	
D	認証前の通信に対する動作方法を設定します。	
	「D」を入力するとプロンプトが「Select Administrative Control Direction, Both or In? (B/I)>」	
	に変わりますので、送受信を破棄する場合は「B」、受信のみを破棄する場合は「I」を入力してくださ	
	U\ <sub>o</sub>	
В	ポートに認証できる端末の数を設定します。	
	「B」を入力するとプロンプトが「Enter the number of supplicant >」に変わりますので、1から	
	512の整数を入力してください。	
F	MAC Based Modeでは使用しません。	
Т	認証の再送信要求までの間隔を設定します。	
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から	
	65535(秒)の整数を入力してください。	
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。	
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数	
	を入力してください。	
Χ	認証の最大再送信試行回数を設定します。	
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1	
	から10(回)の整数を入力してください。	
Ο	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。	
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の	
	整数を入力してください。	
L	クライアントのタイムアウト時間を設定します。	
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から	
	65535(秒)の整数を入力してください。	
S	MAC Based Modeでは使用しません。	
G	MAC Based Modeでは使用しません。	
Υ	MAC Based Modeでは使用しません。	
E	定期的再認証の試行間隔を設定します。	
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から	
	65535(秒)の整数を入力してください。	

#### A | 定期的な再認証の有効・無効を設定します。

「A」を入力するとプロンプトが「Select Per port or MAC address (P/M) >」に変わりますので、ポート単位で再認証を行う場合は「P」、MACアドレス単位で行う場合は「M」を入力してください。「P」を入力した場合はプロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

「M」を入力した場合はプロンプトが「Enter supplicant MAC address>」に変わりますので、対象とするMACアドレスを入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable re-authentication?(E/D)>」に変わりますので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

#### Z 認証状態を初期化します。

「Z」を入力するとプロンプトが「Select the All MAC or MAC address (A/M) >」に変わりますので、すべてのMACアドレスを対象とする場合は「A」、特定のMACアドレスを対象とする場合は「M」を入力してください。

「A」を入力した場合はプロンプトが「Initialize all MAC (Y/N) >」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。

「M」を入力した場合はプロンプトが「Enter supplicant MAC address>」に変わりますので、対象とするMACアドレスを入力してください。その後、プロンプトが「Initialize MAC

xx:xx:xx:xx:xx (Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。

#### R 再認証の状態を初期化します。

「R」を入力するとプロンプトが「Select the All MAC or MAC address (A/M) >」に変わりますので、すべてのMACアドレスを対象とする場合は「A」、特定のMACアドレスを対象とする場合は「M」を入力してください。

「A」を入力した場合はプロンプトが「Would you want to initialize re-authentication?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。

「M」を入力した場合はプロンプトが「Enter supplicant MAC address>」に変わりますので、対象とするMACアドレスを入力してください。その後、プロンプトが「Would you want to initialize re-authentication?(Y/N)>」に変わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。

#### H 認証されているMACアドレスを削除します。

「H」を入力するとプロンプトが「Enter supplicant MAC address >」に変わりますので、対象とするMACアドレスを入力してください。

Force Auth MACアドレスで登録した端末の通信が途切れてから削除するまでの保持時間を設定します。

「I」を入力するとプロンプトが「Enter Force auth MAC period>」に変わりますので、1から 65535(秒)の整数を入力してください。0を入力すると無効になります。

### Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.9.c. Force Authorized MAC Addressの設定

# (Force Authorized MAC Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「F」を選択すると、**図4-7-46**のような「Force Authorized MAC Configuration Menu」の画面になります。この画面では IEEE802.1Xによる認証を利用せずに通信を許可/拒否する機器のMACアドレスを設定することができます。

PN23249D Local Man 802.1x Access Cont			Force Auth	orized MAC Configuration Menu
MAC Address	Mask 	Auth Status	Port List	
		<comm< td=""><td>AND&gt;</td><td></td></comm<>	AND>	
[N]ext Page				Sea[r]ch MAC Address
Pre[v]ious Page				[Q]uit to previous menu
Command>				
Enter the characte	r in s	quare brackets	to select	option

図4-7-46 Force Authorized MAC Addressの設定

-			
MAC Address	認証を利用せずにアクセ	zスを許可/拒否する端末のMACアドレスを表示します。	
Mask	指定されているMACア	指定されているMACアドレスのマスクを表示します。	
Auth Status	指定した認証状態を表示します。		
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて無視し	
		ます。	
	Force Authorized	認証機能を無効とし、認証なしでポートを通信可能とします。	
		(工場出荷時設定)	
Port List	登録したMACアドレス	が適用されているポートを表示します。	

Ν	次のページを表示します。	

「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。

#### Ⅴ 前のページを表示します。

「V」と入力すると表示が前のページに切り替わります。

A │認証を利用せずにアクセスを許可/拒否する端末のMACアドレスの追加と削除を行います。

「A」と入力するとプロンプトが「Add or Delete MAC address (A/D)>」に変わりますので、認証なしにアクセスを許可/拒否する端末を登録する場合は「A」、削除する場合は「D」を入力してください。登録するために「A」を入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx)>」と変わりますので、MACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Enter mask length>」と変わりますので、マスクを指定してください。するとプロンプトが「Select auth status (A/U)>」と変わりますので、許可する場合は「A」、許可しない場合は「U」を選択してください。するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、適用するポートを指定してください。

削除するために「D」を入力すると「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」と変わりますので、MACアドレスを入力してください。

### M 登録されているMACアドレスのマスクを変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx) >」に変わりますので、変更したいMACアドレスを入力してください。するとプロンプトが「Enter mask length>」に変わりますのでマスクを指定してください。

#### R 登録したMACアドレスを検索します。

「R」と入力するとプロンプトが「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」と変わりますので、検索したいMACアドレスを入力して下さい。

Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.9.d. Guest/Default VLANの設定

# (Guest/Default VLAN Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「G」を選択すると、**図4-7-47**のような「Guest/Default VLAN Configuration Menu」の画面になります。この画面では Guest AccessとDefault VLANの設定を行なうことができます。Guest Accessとは認証 に失敗、またはサプリカントタイムアウトが発生した端末を特定のVLANに割当てる機能です。Default VLANとは、Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に割当てるVLANです。

Port	Current PVID	Auth Status	Guest	Default
1	1	Authorized		
2	1	Authorized		
3	1	Authorized		
4	1	<b>A</b> uthorized		<del></del>
5	1	<b>A</b> uthorized		
6	1	<b>A</b> uthorized		
7	1	<b>A</b> uthorized		
8	1	<b>A</b> uthorized		
9	1	<b>A</b> uthorized		
10	1	<b>A</b> uthorized		
11	1	<b>A</b> uthorized		
12	1	Authorized		
	· 	<c(< td=""><td>OMMAND&gt; -</td><td></td></c(<>	OMMAND> -	
[N]ex	t Page	Set [G]uest	t VLAN	[Q]uit to previous menu
	vious Page	Set [D]efau	ult <b>VLAN</b>	•

図4-7-47 Guest/Default VLANの設定

### 画面の説明

Port	ポートの番号を表示します。		
Current PVID	現在ポートに適用されて	現在ポートに適用されているPVIDを表示します。	
Auth Status	認証の状態を表示します。		
	Unauthorized	認証が拒否の状態です	
	Authorized	認証が許可の状態です	
Guest	Guest Access時に適用されるVLAN IDを表示します。		
	Guest Accessが無効の	)ときは と表示します。	
Default		らForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に	
	適用されるVLAN IDを	表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成功したが、認	
	証サーバからVLAN情報	服が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが適用されます。	

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

	<del>-</del>	
Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。	
V	前のページを表示します。	
	「V」と入力すると表示が前のページに切り替わります。	
G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定します。	
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力し	ノて
	ください。するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入	.カ
	してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。	
D	Default VLAN IDを設定します。	
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力し	て
	ください。するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入	人力
	してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

## 4.7.9.e. IEEE802.1X統計情報の表示

「802.1X Access Control Configuration」でコマンド「s」を選択すると**図4-7-48**のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報として、IEEE802.1Xのフレーム数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けの手助けになります。

DN22240D Local Mana	mant Cuatam	
PN23249D Local Mana		
11		ion -> Statistics Menu
		Elapsed Time Since System Up: 000:00:00:00
'************************************	<total></total>	
TxReqId	0	
TxReq	0	
TxTotal	0	
RxStart	0	
RxLogoff	0	
RxRespId	0	
RxResp	0	
RxInvalid	0	
RxLenError	0	
RxTotal	0	
RxVersion	0	
LastRxSrcMac	00:00:	:00:00:00:00
		<command/>
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	t Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit
Command>		
Enter the character	in square bra	ackets to select option
		·

図4-7-48 IEEE802.1X統計情報の表示

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。
Elapsed Time	本装置の起動時間を表示します。
Since System Up	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。

Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート26では無効です。
Р	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。
S	対象のポートを切り替えます
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番
	号を入力してください。
F	画面の更新モードを設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)
	の整数を入力してください。
R	カウンタの値をリセットします。
	「R」と入力するとカウンタの値がリセットされ、カウンタリセットからの表示に切り替わりま
	ु वं。
Q	上位のメニューに戻ります。

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(**図4-7-48**)とカウンタリセットからの累積値(**図4-7-49**)の2種類のカウンタを表示することができます。カウンタのリセットを行っても起動してからの累積値は保存されています。

```
PN23249D Local Management System
802.1x Access Control Configuration -> Statistics Menu
Port: 1 Refresh: 300 Sec. Elapsed Time Since System Reset: 000:00:00
                    <Total>
<Counter Name>
TxReqId
TxReq
                      0
TxTotal
                      0
RxStart
                      0
{\sf RxLogoff}
                      0
RxRespId
                      0
RxResp
RxInvalid
RxLenError
                      0
RxTotal
                      0
RxVersion
LastRxSrcMac
                      00:00:00:00:00
                      ----- <COMMAND> --
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

### 図4-7-49 カウンタリセットからの累積表示

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。
Elapsed Time	カウンタがリセットされてからの経過時間を表示します。
Since System	
Reset	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。

Ν	次のポートの値を表示します。			
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート26では無効です。			
Р	前のポートの値を表示します。			
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。			
S	対象のポートを切り替えます			
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番			
	号を入力してください。			
F	カウンタの更新モードを設定します。			
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」に変わります			
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。			
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)			
	の整数を入力してください。			
R	カウンタをリセットします。			
	「R」と入力するとカウンタの値をリセットし、Elapsed Time Since System Resetが0になり			
	ます。			
U	画面の更新モードを設定します。			
	「U」と入力すると起動時からのカウンタ表示に切り替わります。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

### カウンタの内容は下記のとおりです。

本装置から送信されたEAP Request Identityフレームの数を表示します。
本装置から送信されたEAP Requestフレームの数を表示します。
本装置から送信された全てのタイプのEAPフレームの総数を表示します。
サプリカントから受信したEAPOL Startフレームの数を表示します。
サプリカントから受信したEAPOL Logoffフレームの数を表示します。。
サプリカントから受信したEAP Response Identityフレーム数を表示します。
サプリカントから受信したEAP Responseフレーム数を表示します。
サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、フレーム タイプを認識できな
いフレームの数を表示します。
サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、パケット本体の長さを示すフ
ィールドが無効なフレームの数を表示します。
サプリカントから受信したEAPフレームのうち、有効なフレームの総数を表示し
ます。
サプリカントから受信したEAPフレームのうち、IEEE802.1Xバージョン1の形式
で受信したフレームの数を表示します。
本装置が最後に受信したEAPOLフレームの送信元MACアドレスを表示します。

## 4.7.9.f. EAP-Requestの設定(EAP-Request Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-50**のような「EAP-Request Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証モードで利用する、EAP Requestの送信について設定することができます。

PN23249D Local Management System
802.1x Access Control Configuration -> EAP-Request Configuration

[E]AP-Request Port Configuration
[U]nauthorized MAC Address Table
[Q]uit to previous menu

Notes: EAP-Request Function is supported for MAC Based Access Control only

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-50 EAP-Requestの設定

ご注意: Windows XP/2000等のEAPOL Startフレームを送信しないサプリカントをご使用の場合に、本機能を有効にしてください。

## 4.7.9.f.1. EAP-Requestの送信設定(EAP-Request Port Configuration Menu)

「EAP-Request Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-51**のような「EAP-Request Port Configuration Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証モードにおいてポートごとのEAP Requestの送信を設定することができます。

DNOOCAOD					
PN23249D Local Management System					
802.1x Access Control Configuration -> EAP-Request Port Configuration					
EAP-Request Interval: 5 Sec.					
Port EAP-Request					
1 Disabled					
2 Disabled					
3 Disabled					
4 Disabled					
5 Disabled					
6 Disabled					
7 Disabled					
8 Disabled					
COMMAND					
[N]ext Page [E]AP-Request Interval					
[P]revious Page [S]et EAP-Request Mode					
[Q]uit to previous menu					
Command					
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-51 EAP Requestの送信設定

EAP-Request EAP-Requestを送信する間隔を表示します。		
Interval		
Port	ポート番号を表します。	
EAP-Request	EAP Requestの送信状	態を表示します。
	Enabled	定期的にEAP Requestを送信します。
	Disabled	EAP Requestを送信しません。(工場出荷時設定)

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
Е	EAP Requestの送信間隔を設定します。。		
	「E」と入力するとプロンプトが「Enter new interval>」に変わりますので、1~3600(秒)の範囲で整数を		
	入力してください。		
S	EAP Requestの送信設定を変更します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、変更したいポート番号を入		
	カしてください。するとプロンプトが「Enable or Disable EAP-Request ?(E/D) >」に変わりますので		
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.9.f.2. 未認証MACアドレスの参照(Unauthorized MAC Address Table Menu)

「EAP-Request Configuration」でコマンド「U」を選択すると、**図4-7-52**のような「Unauthorized MAC Address Table Menu」の画面になります。この画面ではMACベース認証モードにおける未認証端末を表示します。

(EAP Request送信設定を有効にすると、本画面に表示されている未認証MACアドレス宛にEAP Requestを送信します。)

PN23249D Local Management S	ystem	
802.1x Access Control Confi	guration -> Unau	thorized MAC Address Table
Age-Out Time: 300 Sec.	Display by:	Selected Port:
MAC Address Don't		
MAC Address Port		
	<command/>	
[N]ext Page	(00111111111111111111111111111111111111	Display MAC Address by [M]AC
Pre[v]ious Page		Display MAC Address by [P]ort
Set Age-Out [T]ime		Add/Del Unauth MAC [A]ddress
[Q]uit to previous menu		
Command>		
Enter the character in squa	re brackets to s	elect option

図4-7-52 Unauthorized MAC Address Tableの参照

Age-Out Time	最後にフレームを受信してから未認証MACアドレスを削除するまでの時間を表示しま
	す。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Display by	表示方法を表示します。
Selected Port	選択したポート番号を表示します。
MAC Address	未認証のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスが検出されたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
V	前のページを表示します。
	「V」と入力すると前のポートを表示します。
Т	未認証MACアドレスを保持する時間を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new age-out time>」と変わりますので、0~65535(秒)の範
	囲で入力してください。0を入力した場合はタイムアウトが無効になります。
М	未認証MACアドレスを全て表示します。
	「M」と入力すると未認証MACアドレスが全て表示されます。
Р	ポートごとの未認証MACアドレスを表示します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、表示したいポート番号を
	入力してください。
Α	未認証MACアドレスの追加・削除を行います。
	「A」と入力するとプロンプトが「Add or Delete MAC address (A/D) >」と変わりますので、追加す
	る場合は「A」、削除する場合は「D」を選択してください。すると、プロンプトが「Enter MAC
	Address(xx:xx:xx:xx:xx:xx) >」と変わりますので、対象のMACアドレスを入力してください。する
	と、プロンプトが「Enter port number>」と変わりますので対象のポート番号を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.7.10. IGMP Snoopingの設定

# (IGMP Snooping Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、**図4-7-53**のような「IGMP Snooping Configuration Menu」の画面になります。TV会議システムや映像配信、音声配信のシステムのようなIPマルチキャストを用いたアプリケーションをご使用になる場合に、マルチキャストパケットが全ポートに送信され、帯域が占有される事象を防ぎます。

また、マルチキャストフィルタリング機能を使うことにより、マルチキャストグループが作成されない場合であっても、指定したポートとルータポート以外へのマルチキャストパケットの送信を防ぐことができます。

DUOCO 40D L L H	· .			
PN23249D Local Management 3				
Advanced Switch Configurat	ion -> IGMP Snoo	ping Configu	ration Menu	
IGMP Snooping Status	: Disabled			
Multicast Filtering Status		IGMP Snooni	ng Querier	· Disabled
Host Port Age-Out Time				
_		Router Fort	Age-out Illie	120 860
Report Forward Interval				
VLAN ID Group MAC Address	Group Members			
	<command/>			
[N]ext Page	Set [H]ost Port	Aged Time	Show [V]LAN	Filter Table
[P]revious Page				
Set I[G]MP Snooping Status				
Set M[u]Iticast Filtering	Set [L]eave Mod	le	[Q]uit to pr	evious menu
Set Querier [C]onfiguration				
Command>	: <del>-</del>			
	ara brackata ta	salast ontic	n	
Enter the character in squa	are prackets to	serect optio	II	

図4-7-53 IGMP Snoopingの設定

IGMP Snooping Status	IGMP Snoopingの動作状況を表します。	
	Enabled	IGMP Snoopingが有効です。
	Disabled	IGMP Snoopingが無効です。(工場出荷時)
Multicast Filtering	マルチキャス	ストフィルタリング機能の動作状況を表します。
Status	Enabled	マルチキャストフィルタリング機能が有効です。
	Disabled	マルチキャストフィルタリング機能が無効です。
		(工場出荷時)
IGMP Snooping	IGMP snoc	pping Querier機能の動作状況を表します。
Querier	Enabled	IGMP Snooping Querierが有効です。
	Disabled	IGMP Snooping Querierが無効です。(工場出荷時)
Host Port Age-Out	マルチキャス	ストグループから開放されるまでの時間を表します。
Time	工場出荷時	は260秒に設定されています。
Router Port Age-Out	ルータポー	トが開放されるまでの時間を表します。
Timer	工場出荷時	は125秒に設定されています。
Report Forward	Proxy Reportの待機時間を表します。	
Interval	工場出荷時	は5秒に設定されています。
VLAN ID	マルチキャストグループのVLAN IDを表します。	
Group MAC Address	マルチキャストグループのMACアドレスを表します。	
Group Members	マルチキャストグループに属しているポートを表します。	

Ν	次のページを表示します。
L	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
G	IGMP Snoopingを有効にします。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IGMP snooping (E/D)>」となりますの
	で、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
U	マルチキャストフィルタリングを有効にします。
	「U」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Multicast Filtering (E/D)>」となります
	ので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
C	IGMP snooping Querierを設定します。
	「C」と入力すると「Set Querier Configuration Menu」画面に移動します。
	(4.7.10.dを参照)
Н	マルチキャストグループのメンバーのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
R	マルチキャストグループのルータポートのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
L.	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
I	Proxy Reportの待機時間を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter forward interval>」となりますので、時間を設定してく
	ださい。設定可能な値の範囲は0~25秒です。
L	Leaveパケット受信後の動作を設定します。
	「L」と入力すると「Set Leave Mode Menu」の画面に移動します。(4.7.10.aを参照)
V	IGMP snoopingの対象外とするVLANを設定します。
	「V」と入力すると「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」画面に移動します。
_	(4.7.10.bを参照) ルータポートを表示します。
Т	
	「T」と入力すると「Show Router Port Table Menu」画面に移動します。
М	(4.7.10.cを参照)
IVI	解的にルータホートを設定します。 「M」と入力するとプロンプトが「Add or Delete static group member(A/D)>」となります
	「MJとスカするとフロンフトか Add or Delete Static group member(A/D)2Jとなります   ので、ルータポートを追加する場合は「AJを、削除する場合は「DJを入力してください。その
	OC、ルータホートを追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。その   後、対象のVLAN ID、マルチキャストMACアドレス、およびポート番号をそれぞれ入力して
	「後、対象のVEAN ID、マルチキャストWIACアドレス、あよびボード番号をそれぞれバガして   下さい。
Q	「「Covio   上位のメニューに戻ります。
Q	<u>工世のハーユーに</u> 入りのす。

ご注意:IGMP snooping機能とインターネットマンション機能の併用はできません。

# 4.7.10.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-54**のような「Set Leave Mode Menu」の画面になります。ここではLeaveパケット受信後の動作の設定を行います。

PN23249D Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Set Leave Mode Menu			
Leave Del	ay Time : 5	sec	
Port	Mode		
1	Normal		
2	Normal		
3	Normal		
4	Normal		
5	Normal		
6	Normal		
7	Normal		
8	Normal		
9	Normal		
10	Normal		
		<command/>	
[N]ext Pa	ige	[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
[S]et Lea	ve Mode	Set Leave Delay [T]ime	
Command>			
	character	in square brackets to select opti	on >

図4-7-54 Leaveモードの設定

Leave Delay Time	Leaveパケットを受信してからマルチキャストグループメンバを解放するまでの待機		
	時間を表示します。工場出荷時は5秒に設定されています。		
Port	ポートの番号を表示します。		
Mode	Leaveパケット受信後の動作を表示します。		
	Normal Leave Delay Timeの間待機を行い、その後マルチキャストグループ		
	メンバから解放します。(工場出荷時)		
	Immediate	Leaveパケット受信後直ちにマルチキャストグループメンバから解放	
	します。		

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のページを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のページを表示します。	
S	Leaveパケット受信後の動作を設定します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、	対象と
	するポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Set leave mode (N/I)>」となり	つますの
	で、Leaveパケット受信後直ちにマルチキャストグループから解放する場合は「I」を、Leave	e Delay
	Timeの間待機してから解放する場合は「N」を入力してください。	
Т	Leaveパケット受信後の待機時間を設定します。	
	「T」と入力するとプロンプトが「Set leave delay time>」となりますので、Leaveパケット受	受信後の
	待機時間を1-10の範囲で入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

## 4.7.10.b. VLANフィルターの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-55**のような「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面になります。この画面では IGMP Snoopingの対象外(フィルタリング)にするVLANの設定を行います。

PN23249D Local Management System			
IGMP Snooping Configuration -> Show IGMP S	nooning VLAN Filter Table Menu		
Tami Grooping Com Igaracion / Cham Iami C	Trooping VEXIVE FILES TUBES Mond		
VI AN ID Chatus			
VLAN ID Status			
<command/>			
[N]ext Page	[S]et VLAN Filter		
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu		
2.3			
C			
Command>			
Enter the character in square brackets to	select option		

#### 図4-7-55 VLANフィルターの設定

#### 画面の説明

VLAN ID	VLAN IDを表示	VLAN IDを表示します。		
Status	VLANフィルタ	VLANフィルタの状態を表示します。		
	Filtered	VLANフィルタが有効です。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
S	IGMP snoopingの対象外とするVLAN IDを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、VLAN IDを設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は1~4094です。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.7.10.c. Router Port Tableの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-56**のような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

PN23249D Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Show Router Port Table Menu				
Dynamic Detection: PIM and DVMRP				
VLAN ID Port List				
<command/>				
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu [S]et Static Router Port Set Dynamic [L]earning Method				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

図4-7-56 ルータポートテーブル参照

Dynamic Detection	ルータポートの自動学習方法を表示します。			
	PIM and DVMRP	PIMまたはDVMRPパケットを受信したポートをルータポ		
		ートとして学習します。 (工場出荷時)		
	IGMP Query	IGMP Queryを受信したポートをルータポートとして学		
		習します。		
	PIM and DVMRP,	PIM、DVMRPまたはIGMP Queryを受信したポートをル		
	IGMP Query	ータポートとして学習します。		
VLAN ID	VLAN IDを表示しま <sup>*</sup>	VLAN IDを表示します。		
Port List	ポートリストを表示します。			

Ν	次位	欠のページを表示します。					
		「N」と入力すると次のページを表示します。					
Р	前位	りページを表示します。					
		「P」と入力すると前のページを表示します。					
S	静的	りにルータポートを設定します。					
		「S」と入力するとプロンプトが「Add or Delete Static Multicast Router Port (A/D)>」とな					
		りますので、追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。入力後、					
		「Enter port number>」と変わりますので、1~26の間でポート番号を入力してください。					
L	動的	りにルータポートを検出する方法を設定します。					
		「L」と入力するとプロンプトが「Set dynamic learning method (P/I/B)>」となりますので、					
		PIMとDVMRPを利用する場合は「P」を、IGMP Queryの場合は「I」を、すべての場合は「B」					
		を入力してください。					
Q	上位	立のメニューに戻ります。					

## 4.7.10.d. IGMP Snooping Querierの設定

# (Set Querier Configuration Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「E」を選択すると、**図4-7-57**のような「Set Querier Configuration Menu」の画面になります。

```
PN23249D Local Management System
IGMP Snooping Configuration -> Set Querier Configuration Menu
Querier Status
                  : Disabled
                               Current Role: Querier
IGMP Version
                 : Version 2
Query Interval
                 : 60
Max Response Time : 10
Querier Timeout : 120
TCN Query Count : 2
                               TCN Query Pending Count
                                                         : 2
TCN Query Interval : 10
                             -- <COMMAND> -
Set Qu[e]rier Status Set IGMP [V]ersion
                                                    Set Query [I]nterval
Set [M] ax Response Time Set Querier [T] imeout
                                                    Set TCN Query [C]ount
Set TCN Query I[n]terval [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-57 IGMP Snooping Querierの設定

## 画面の説明

Querier Status	oing Querierの動作状況を表示します。			
	Enabled	J IGMP Snooping Querier機能が有効です。		
	Disabled	IGMP Snooping Querier機能が無効です。(工場出荷時)		
Current Role	IGMP Snoop	oing Querierの状態を表示します。		
	Querier	本装置がQuerierとして動作しています。		
	None	他にQueryを送信する機器があるため、本装置からのQuery		
		送信を停止しています。		
IGMP Version	送信するIGM	IP Queryのバージョンを表示します。		
	Version 1	Version 1のIGMP Querierを送信します。		
	Version 2	Version 2のIGMP Querierを送信します。(工場出荷時)		
Querier Interval	IGMP Queryを送信する間隔を表示します。(工場出荷時:60秒)			
Max Response Time	IGMP Queryに対する応答の待ち時間を表示します。(工場出荷時:10秒)			
Querier Timeout	他のQuerier	がなくなったと判断するまでの時間を表示します。		
	(工場出荷時:	120秒)		
TCN Query Count	STPのトポロ	ジーチェンジ発生時に送信するIGMP Queryの数を表示しま		
	<b>하時:2</b> )			
TCN Query Pending	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するIGMP Queryの残数を表示し			
Count	ます。			
TCN Query Interval STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔				
	· 時:10秒)			

Е	IGMP Snooping Querier機能の設定を行います。					
	「E」と入力するプロンプトが「Enable or Disable querier status (E/D)>」と表示されるので、					
	有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。					
٧	送信するIGMP Queryのバージョンの設定を行います。					
	「V」と入力するプロンプトが「Enter IGMP version (1/2)>」と表示されるので、バージョン1					
	を使用する場合は「1」、バージョン2を使用する場合は「2」を入力してください。					
I	IGMP Queryの送信間隔を設定します。					
	「I」と入力するプロンプトが「Enter query interval >」と表示されるので、1~18000(秒)の					
	範囲で値を入力してください。					
М	IGMP Queryの待ち時間を設定します。					
	「M」と入力するプロンプトが「Enter max response time >」と表示されるので、1~25(秒)					
	の範囲で値を入力してください。					
Т	他のQuerierがいなくなったと判断するまでの時間を設定します。					
	「T」と入力するプロンプトが「Enter querier timeout >」と表示されるので、60~600(秒)					
	の範囲で値を入力してください。					
С	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの数を設定します。					
	「C」と入力するプロンプトが「Enter TCN query count >」と表示されるので、1~10(回)の					
	範囲で値を入力してください。					
Ν	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔を設定します。					
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter TCN query interval >」と表示されるので、1~10(秒)					
	の範囲で値を入力してください。					
Q	上位のメニューに戻ります。					
$\overline{}$						

## 4.7.11. Power Over Ethernetの設定

# (Power Over Ethernet Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-58**のような「Power Over Ethernet Configuration Menu」の画面になります。IEEE 802.3af準拠のPoE設定を行うことができます。

PN23249D Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Power Over Ethernet Configuration Menu

PoE [P]ort Configuration
PoE [G]lobal Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-58 Power Over Ethernetの設定

Р	各ポートごとのPoE設定を行います。					
		「P」と入力すると「PoE Port Configuration Menu」へ移動します。4.7.11.aをご覧くださ				
		U₁₀				
G	PoEの全体設定を行います。					
	「G」と入力すると「PoE Global Configuration Menu」へ移動します。4.7.11.bをご覧くだ					
	さい。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

ご注意:本装置ではIEEE802.3af準拠の機器に対し、合計175Wまでの電源供給が可能です。各ポートに対しては最大15.4Wの供給が可能ですが、ポート1~24に接続する機器の電力が合計175Wを越えないように接続してください。これを越えた場合、4.7.11.a項のStatusでOverloadと表示され給電が停止されます。

# 4.7.11.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-59** のような「PoE Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、ポートごとのPoE設定を行います。

PN23249D Local Management System									
Power Over Ethernet Configuration -> PoE Port Configuration Menu									
No.	Admin	Sta	atus	Class	Prio.	Limit(mW)	Pow. (mW)	Vol. (V)	Cur. (mA)
1	Up	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
2	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
3	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
4	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
5	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
6	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
7	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
8	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
9	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
10	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
11	Uр	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
12	Up	Not	Powered	0	Low	15400	0	0	0
<command/>									
[N]	[N]ext Page Set PoE Port Admin [S]tatus								
[P]revious Page Set PoE Port Pr[i]ority				ity					
Set PoE Port Power [L]imit [Q]uit to previous menu									
Command>									
Enter the character in square brackets to select option									

図4-7-59 PoEポートの設定

#### 画面の説明

Admin	給電の設定を表示します。				
	Up	給電を許可しています。(工場出荷時)			
	Down	給電を許可していません。			
Status	給電の状態を表	表示します。			
	Powered	給電中であることを表します。			
	Not	給電されていないことを表します。			
	Powered				
	Overload	Limit以上の電源供給が要求されたため、給電が停止されていることを			
		表します。			
Class	クラシフィケ-	ーションにより検出された端末のクラスを表示します。(0~3)			
Prio.	給電の優先順位を表示します。				
	Crit.	優先度が最高であることを表します。			
	High	優先度が高であることを表します。			
	Low	優先度が低であることを表します。			
Limit	を表示します。(200mW単位、工場出荷時:15400)				
Pow.	給電中の電力量を表示します。(100mw単位)				
Vol.	電圧値を表示します。				
Cur.	電流値を表示します。				

#### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

#### S電源供給を設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合は「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Up or Down PoE port admin status (U/D)>」となりますので、有効にする場合は「U」、無効にする場合は「D」を入力してください。

#### | 給電の優先順位を設定します。

「」」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合は「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter the selection>」となりますので、Criticalに設定する場合は「1」、Highに設定する場合は「2」、Lowに設定する場合は「3」を入力してください。

#### L 給電の上限値を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合は「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter the power limit>」となりますので、3000~15400mWの範囲(200mW単位)で入力してください。

#### Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.7.11.b. PoEの全体設定(PoE Global Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「G」を選択すると、**図4-7-60** のような「PoE Global Configuration Menu」の画面になります。この画面では、PoEの全体設定を行います。

図4-7-60 PoEの全体設定

Power Budget	本装置が給電可能な合計電力量を表示します。			
Power	本装置が現在給電している電力量を表示します。			
Consumption				
Power Usage	Trapの送信条件とするPower Buc	lgetに対するPower Consumptionの割合を表示		
Threshold for	します。			
Sending Trap	(工場出荷時:50%)			
Power	Power Budgetを超える給電要求があった場合の管理方法を表示します。			
Management	Deny next port connection,	最後に接続した端末への給電を停止します。		
Method	regardless of priority	(工場出荷時)		
	Low priority port will be shut	優先度が一番低い端末への給電を停止します。		
	down	優先度が同列の場合はポート番号の一番大きい		
		ポートが選択されます。		

U	Tra	Trapを送信するための閾値を設定します。							
		「U」と入力するとプロンプトが「Enter power usage threshold>」と変わりますので、Trapを送信							
		する閾値を入力してください。							
М	電源	<b>原供給の管理方法を設定します。</b>							
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter the power management method>」と変わりますので、							
		優先度が一番低い端末への給電を停止する場合は「O」、Priorityの値に関係なく最後に接続した端末							
		への給電を停止する場合は「1」を入力してください。							
Q	上位	立のメニューに戻ります。							

# 4.7.12. リングプロトコルの設定

# (Ring Redundant Protocol Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-7-61**のような「Ring Redundant Protocol Configuration」の画面になります。この画面でリングプロトコル(RRP)に関する設定を行います。

PN23249D Local Management System Advanced Switch Configuration -> Ring Redundant Protocol Configuration				
	Total Domain Number : 0 Ctrl VLAN Data VLAN(s) Ring Status Node Type			
	<command/>			
Set RRP [S]tatus	[M]odify RRP Domain			
[C]reate RRP Domain	[D]elete RRP Domain			
S[h]ow RRP Domain informat	ion [Q]uit to previous menu			
Command>				
Enter the character in squ	are brackets to select option			

図4-7-61 リングプロトコルの設定

RRP Status	リングプロトコル機能の状態を表示します。					
	Enabled	リングプロトコル機能が有効です。				
	Disabled	リングプロトコル機能が無効です。(工場出荷時設定)				
Domain	ドメイン名を表示し	ンます。				
Name						
Total	登録されたドメイン	ノ数を表示します。				
Domain	(最大8ドメインの	登録が可能です。)				
Number						
Ctrl VLAN	制御用VLANのIDを	表示します。				
Data	データ用VLANのI[	)を表示します。				
VLAN(s)						
Ring Status	リングの状態を表示します。					
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。				
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。				
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。				
	Failed リングトポロジが構成されていないことを表します。					
	このステータスはMasterノードのみ表示されます。					
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。				
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。				
Node Type	ノードの役割を表示します。					
	Master	リングの動作を制御するノードであることを表します。				
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。				
	Transit	Masterノード以外のノードであることを表します。				

S	111	ノグプロトコル機能の状態を設定します。	
3			
		「N」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable RRP status (E/D)>」となりますので、有効	
		にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。	
С	新加	たなドメインを作成します。	
		「C」と入力すると画面が「RRP Domain Creation Menu」へ移行します。	
		次項( <b>4.7.12.a</b> )を参照してください。	
D	ドン	イインを削除します。	
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、対象のドメイン名	
		を入力してください。	
М	ドン	イインの設定を修正します。	
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、対象のドメイン	
		名を入力してください。すると画面が「RRP Domain Modification Menu」へ移行します。	
		次項( <b>4.7.12.b</b> )を参照してください。	
Н	ドン	イイン情報を表示します。	
		「H」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、対象のドメイン名	
		を入力してください。すると画面が「RRP Domain Information Menu」へ移行します。	
		次項( <b>4.7.12.c</b> )を参照してください。	
Q	上位	かメニューに戻ります。	

ご注意:リングプロトコル機能とインターネットマンション機能の併用はできません。

# 4.7.12.a. RRPドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-62**のような「RRP Domain Creation Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの作成を行います。

PN23249D Local Management System RRP Management -> RRP Domain Creation Menu RRP Domain Name : RRP Node Type: Primary Port Secondary Port Fail Period : 2 Polling Interval : 1 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> --Set RRP Domain [N]ame Set Node [T]ype Set [S]econdary Port Set [P]rimary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D] ata VLAN [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-62 RRPドメインの作成

RRP Domain	示します。		
Name			
RRP Node Type	ノードの役割を表示します。		
	Master	リングの動作を制御するノードであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のノードであることを表します。	
Primary Port	プライマリポートを表示します。		
Secondary Port	セカンダリポー	トを表示します。	
Polling Interval	ポーリング間隔	を表示します。(工場出荷時:1秒)	
Fail Period	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。(工場出荷時:2秒)		
Control VLAN 制御用VLANのIDを表示します。			
Data VLAN データ用VLANのIDを表示します。			

_ `	こと区内とともコイントは一品の通りとす。
Ν	ドメイン名を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、ドメイン名を半角25
	文字以内で入力してください。
Τ	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~10)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。
Ο	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
C	制御用VLANを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANとする
	VLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、ハイ
	フンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANとする
	VLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はカンマで区切るか、ハイフ
	ンで指定してください。
Α	ドメインを作成します。
	「A」と入力すると設定が適用され、ドメインが作成されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:ドメイン設定後に「Q」を入力すると設定が反映されません。作成したドメインの設定を適用するには必ず「A」を入力してください。

# 4.7.12.b. RRPドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-63**のような「RRP Domain Modification Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの修正を行います。

PN23249D Local Management System RRP Management -> RRP Domain Creation Menu RRP Domain Name : RRP Node Type: Primary Port Secondary Port Fail Period : 2 Polling Interval : 1 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> -Set RRP Domain [N]ame Set Node [T]ype Set [S]econdary Port Set [P]rimary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D] ata VLAN [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-63 RRPドメインの修正

RRP Domain	ドメイン名を表示します。		
Name			
RRP Node Type	ノードの役割を表示します。		
	Master	リングの動作を制御するノードであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のノードであることを表します。	
Primary Port	プライマリポートを表示します。		
Secondary Port	Port セカンダリポートを表示します。		
Polling Interval ポーリング間隔を表示します。		を表示します。	
Fail Period ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。		するタイムアウト時間を表示します。	
Control VLAN 制御用VLANのIDを表示します。		Dを表示します。	
Data VLAN	データ用VLANのIDを表示します。		

Ν	ドメイン名を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、ドメイン名を半角25
	文字以内で入力してください。
Т	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~10)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
C	制御用VLANを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANとする
	VLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、ハイ
	フンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANとする
	VLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はカンマで区切るか、ハイフ
	ンで指定してください。
Α	ドメインを作成します。
	「A」と入力すると設定が適用され、ドメインが作成されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:ドメイン設定後に「Q」を入力すると設定が反映されません。作成したドメインの設定を適用するには必ず「A」を入力してください。

## 4.7.12.c. RRPドメイン情報の表示

## (RRP Domain information Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-7-64**のような「RRP Domain information Menu」の画面になります。この画面でRRPドメイン情報を確認できます。

PN23249D Local Management System
RRP Management -> RRP Domain information Menu

RRP Domain Name :
RRP Node Type : Transit
RRP Ring Status : Idle

Primary Port :
Primary Port Status : Down
Primary Port Role : Upstream

Secondary Port :
Secondary Port Status: Down
Secondary Port Role : Downstream

Polling Interval : 1
Fail Period : 2

Control VLAN :
Data VLAN :

Press any key to continue...

図4-7-64 RRPドメイン情報の表示

RRP Domain	ドメイン名を表示	,ます.	
Name	「ファーン」と記念		
Node Type	ノードの役割を表示します。		
Node Type	Master リングの動作を制御するノードであることを表します。		
	iviastei	Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のノードであることを表します。	
Ring Status	リングの状態を表		
Tillig Status	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。	
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
	Complete	このステータスはMasterノードのみ表示されます。	
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
	Talled	このステータスはMasterノードのみ表示されます。	
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
	Link-op	このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
	LITIK-DOVVIT	- ラップトがロンが構成されていないことを扱うよう。 - このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。	
	rie-i oi warding	このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
Primary Port	プライマリポート		
Primary Port		とながしよす。 の状態を表示します。	
Status	Unknown	ン	
Status	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。	
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Duine e m / Do ut		両脚用フレーム以外は支信しない仏感を表します。 の役割を表示します。	
Primary Port Role			
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
Carandan Dant	Downstream セカンダリポート	Downstreamポートとして動作中です。	
Secondory Port			
Secondory Port		の状態を表示します。	
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。	
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。	
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Secondory Port		の役割を表示します。	
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。	
Polling Interval	ポーリング間隔を		
Fail Period	-	るタイムアウト時間を表示します。	
Ctrl VLAN		御用VLANのIDを表示します。	
Data VLAN(s)	設定されているデ	ータ用VLANのIDを表示します。	

# 4.8. 統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると図4-8-1のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報として、パケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けの手助けになります。

PN23249D Local Mana		
Main Menu -> Statis		
Port: 1 Refresh:	300 Sec.	Elapsed Time Since System Up: 000:00:00
<counter name=""></counter>	<total></total>	<avg. s=""></avg.>
Total RX Bytes	0	0
Total RX Pkts	0	0
Good Broadcast	0	0
Good Multicast	0	0
CRC/Align Errors	0	0
Undersize Pkts	0	0
Oversize Pkts	0	0
Fragments	0	0
Jabbers	0	0
Collisions	0	0
64-Byte Pkts	0	0
65-127 Pkts	0	0
128-255 Pkts	0	0
256-511 Pkts	0	0
512-1023 Pkts	0	0
Over 1024 Pkts	0	0
		<command/>
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit
Command>		
Enter the character	in square bra	ckets to select option

図4-8-1 統計情報の表示:起動後からの累積

Port	ポート番号を表します。
Refresh	画面の更新間隔を表します。 (工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	システムの起動時間を表します。
Since System Up	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒当たりの平均値を表示します。

値を表示するポートを切り替えます	
「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番	
号を入力してください。	
次のポートを表示します。	
「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート26では無効です。	
前のポートを表示します。	
「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。	
カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。	
「R」と入力するとリセットからの表示に切り替わります。画面右上の時間表示が「Elapsed	
Time Since System Reset」に変わります	
カウンタの更新モードを設定します。	
「F」と入力すると、プロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」となりますの	
で、更新を止めたい場合は「1」を入力してください。、更新間隔を変更したい場合は「2」を入力	
するとプロンプトが「Input refresh time>」と表示されますので、更新時間を入力してくださ	
U√,	
上位のメニューに戻ります。	

この画面では本装置が起動または電源OFF、リセットによる再起動されてからの累積値(図4-8-1)とコマンドによりカウンタをクリアしてからの累積値(図4-8-2)の2種類を表示することができます。コマンドによりカウンタの値をクリアしても起動時からの累積値は保存されています。

PN23249D Local Manag	zement System	
Main Menu -> Statis		
		apsed Time Since System Reset: 000:00:00
	<total></total>	<avg. s=""></avg.>
Total RX Bytes	0	0
Total RX Pkts	0	0
Good Broadcast	0	0
Good Multicast	0	0
CRC/Align Errors	0	0
Undersize Pkts	0	0
Oversize Pkts	0	0
Fragments	0	0
Jabbers	0	0
Collisions	0	0
64-Byte Pkts	0	0
65-127 Pkts	0	0
128-255 Pkts	0	0
256-511 Pkts	0	0
512-1023 Pkts	0	0
Over 1024 Pkts	0	0
	,	COMMAND>
II	[S]elect Port	Re[f]resh [R]eset Since [U]p [Q]uit
Command>		
Enter the character	in square brac	kets to select option

図4-8-2 カウンタクリアからの累積表示

Port	ポート番号を表します。
Refresh	画面の更新間隔を表します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	カウンタをリセットしてからの経過時間を表します。
Since Reset	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	各カウンタの値を表示します。
Avg./s	各カウンタ値の一秒当たりの平均値を表示します。

S	値を表示するポートを切り替えます。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」となりますので、表示したいポート番		
	号を入力してください。		
Ν	次のポートの値を表示します。		
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート26では無効です。		
Р	前のポートの値を表示します。		
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。		
U	起動時からのカウンタ表示に切り替えます。		
	「U」と入力するとシステム起動時からのカウンタ表示に切り替わります。		
R	カウンタの値をリセットします。		
	「R」と入力するとカウンタの値をリセットします。		
F	カウンタの更新モードを設定します。		
	「F」と入力すると、プロンプトが「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」となりますの		
	で、更新を止めたい場合は「1」を入力してください。、更新間隔を変更したい場合は「2」を入力		
	するとプロンプトが「Input refresh time>」と表示されますので、更新時間を入力してくださ		
	U₁₀		
Q	上位のメニューに戻ります。		

#### カウンタの内容は下記のとおりです。

Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align	誤り検出符号(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。
Errors	パケット長が1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものはア
	ラインメントエラーです。
Undersize Pkts	パケット長が64バイトより短く、その他には異常がないパケット数を表示します。
Oversize Pkts	<jumbo disabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。
	<jumbo enabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が9216バイトより長いパケット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライ
	ンメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突の発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Disabled時に表示します。
1024-1518 Pkts	パケット長が1024~1518バイトのパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Enabled時に表示します。
-	

ご注意:自動更新の間隔がコンソール/Telnet/SSHのタイムアウトよりも短い場合は自動ログアウトが実行されません。

# 4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると**図4-9-1**のような「Switch Tools Configuration」の 画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップ、設定の保存・読込、 再起動、ログの参照等、スイッチの付加機能の利用とその際の設定を行うことができます。

Main Menu -> Switch Tools Configuration

[T]FTP Software Upgrade

[C]onfiguration File Upload/Download

System [R]eboot

PN23249D Local Management System

E[x]ception Handler
[P]ing Execution
System [L]og
[W]atch Dog Timer

 $[\mathtt{Q}]$  uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-9-1 付加機能の設定

TFTP Software	本装置のファームウェアのバージョンアップに関する設定、および実行を
Upgrade	行います。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、および実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、および実行を行います。
Exception Handler	本装置に例外処理が発生した際の動作を設定します。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Watch Dog Timer	Watch Dog機能の設定を行います。
Quit to previous	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。
menu	

## 4.9.1. ファームウェアのバージョンアップ

# (TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると**図4-9-2**のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップとその際の設定を行うことができます。

PN23249D Local Management System

Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade

Image Version: x. x. x. xx TFTP Server IP: 0. 0. 0. 0

Image File Name:

Reboot Timer: 0 seconds

(Please set timer value at Reboot Menu)

----- <COMMAND> -----

Set TFTP [S]erver IP Address

Set Image [F]ile Name

[U]pgrade Image

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-9-2 ファームウェアのバージョンアップ

Image Version	現在のファームウェアのバージョンを表示します。
TFTP Server IP	バージョンアップするファームウェアを設置しているTFTPサーバのIPアドレスを
	表示します。
Image File	バージョンアップするファームウェアのファイル名を表示します。
Name	
Reboot Timer	ファームウェアのダウンロード後に起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

S	バージョンアップするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わります。TFTPサ	
		ーバのIPアドレスを入力してください。	
F	バー	ージョンアップするファームウェアのファイル名を設定します。	
		「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わります。ダウンロードしたプログ	
		ラムのファイル名を半角30文字以内で指定してください	
U	バージョンアップを開始します。		
		「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認	
		をします。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとバージョンア	
		ップを開始します。設定に誤りが合った場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。	
Q	上位のメニューに戻ります。		

ダウンロードが開始されると**図4-9-3**のような画面に切り替わり、ダウンロードの状況が確認できます。ダウンロードが完了すると、自動的に再起動し、ログイン画面に戻ります。

図4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意:ダウンロードが終了すると画面下へ「System will reset automatically after image program into flash.」と表示されます。このときはファームウェアを Flashメモリに書き込んでいますので、スイッチの電源は絶対に切らないでください。

## 4.9.2. 設定情報の保存・読込

# (Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると**図4-9-4**のような「Configuration File Upload/Download」の画面になります。この画面では本装置の設定情報をPCにファイルとしての保存・読込とその際の設定を行うことができます。

PN23249D Local Management System
Switch Tools Configuration -> Configuration File Upload/Download
TETD 0 ID. 0.0.0
TFTP Server IP: 0.0.0.0
Config File Name:
<command/>
   Set TFTP [S]erver IP Address
Set Configuration [F]ile Name
[U]pload Configuration File
[D]ownload Configuration File
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-4 設定情報の保存・読込

TFTP Server IP	設定の保存・読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを表示します。
Config File Name	設定情報のファイル名を表示します。

S	設定情報の保存、または読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わります。TFTPサ
	ーバのIPアドレスを入力してください。
F	保存、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わります。対象のファイル名を半角
	30文字以内で指定してください
U	設定情報の保存(アップロード)を開始します。
	「U」と入力するとプロンプトが「Upload file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認を
	します。「Y」と入力するとアップロードを開始します。「N」と入力すると元の状態に戻ります。
D	設定情報の読込(ダウンロード)を開始します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認
	をします。「Y」と入力するとダウンロードを開始します。「N」と入力すると元の状態に戻りま
	す。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると**図4-9-5**のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

PN23249D Local Management System Switch Tools Configuration -> System Reboot Menu Reboot Status: Stop Reboot Type: Normal Reboot Timer: 0 seconds Time Left: N/A----- <COMMAND> -----Set Reboot [0]ption Start [R]eboot Process Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous menu Command>

### 図4-9-5 再起動

Enter the character in square brackets to select option

Reboot Status	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。		
	Stop	再起動は行なわれていない状態を表します。	
Reboot Type	再起動の方式を表示し	再起動の方式を表示します。工場出荷時には「Normal」に設定されています。	
	Normal	通常の再起動をします。	
	Factory Default	全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Factory Default	IPアドレスの設定以外が工場出荷時の状態に戻ります。	
	Except IP		
Reboot Timer	再起動の実行から実際に再起動するまでの時間を表示します。工場出荷時は「0		
	秒」に設定されています。		
Time Left	再起動の実行後に、	実際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入力を	
	行うことで画面表示の	の更新ができ、時間経過の確認ができます。	

$\cap$	国記動の方式を単なる 正記動の方式を単なる 正記動か、	工場出荷時の状態に戻すかを選択します。
	一口心却ツバルと十つる口心却ル、	

「O」と入力するとプロンプトが「Select one option (N/F/I)>」と変わります。通常の再起動をする場合は「N」、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定だけを保存し、その他の設定を工場出荷時の状態に戻す場合は「I」と入力してください。

### R 再起動を実行します。

「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり再度確認しますので、実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。

### T │ 再起動するまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)の間の値を入力します。

### Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.9.4. 例外処理(Exception Handler)

「Switch Tools Configuration Menu」から「x」を選択すると**図4-9-6**のような「Exception Handler」の画面になります。この画面では例外処理の動作を選択することができます。

### 図4-9-6 例外処理の設定画面

Exception Handler	例外処理機能の状態を表示します。	
	工場出荷時は無効(Disabled)に設定されています。	
	Enabled	例外処理機能が有効の状態であることを表示します。
	Disabled	例外処理機能が無効の状態であることを表示します。
Exception Handler	例外処理の方法を表示します。	
Mode	Debug Message	装置が例外処理を検知した際、コンソール上にデバッグメ
		ッセージを出力します。
	System Reboot	装置が例外処理を検知した際、自動的に再起動を実行しま
		す。
	Debug Message	装置が例外処理を検知した際、コンソール上にデバッグメ
	& System Reboot	ッセージ表示後に再起動を実行します。

Χ	例	外処理機能の有効/無効を切り替えます。
		「X」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Exception Handler (E/D)>」と変わります
		ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。

M 例外処理の方法を設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Select Exception Handler Mode (M/R/B)>」と変わりますので、デバッグメッセージを表示させる場合は「M」を、再起動させる場合は「R」を、両方を実施させる場合は「B」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると**図4-9-7**のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチからPingコマンドを実行することにより、接続されている端末や他の機器への通信確認を行うことができます。

PN23249D Local Management System Switch Tools Configuration -> Ping Execution Target IP Address: 0.0.0.0 Number of Requests: 10 Timeout Value: 3 Sec. ======= Result ======== ---- <COMMAND> ---Set Target [I]P Address
Set [N]umber of Requests [E] xecute Ping [S]top Ping Set [T] imeout Value [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-7 Pingの実行

Target IP Address	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。工場出荷時は0.0.0.0になっ
	ています。
Number of Request	Pingの回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。
Timeout Value	タイムアウトになるまでの時間を表します。工場出荷時は3秒になっています。
Result	Pingの結果を表示します。

_	Pingを実行する相手先のIPアドレスを設定します。		
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますのでIPアドレス		
	を入力してください。		
Ν	Pingの回数を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new Request Times >」と変わりますので回数を入力し		
	てください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。		
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。		
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new Timeout Value >」と変わりますので時間を秒単位		
	で入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。		
Е	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。		
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute Ping or Clean before Ping Data (E/C)>」と変わりま		
	すので、実行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。		
S	Pingコマンドを中止します。		
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

```
PN23249D Local Management System
Switch Tools Configuration -> Ping Execution
Target IP Address:
                     192. 168. 1. 100
Number of Requests:
                     10
Timeout Value:
                     3 Sec.
======= Result ========
    No. 1
                           0.10 ms
    No. 2
No. 3
                           5.80 ms
                          2.36 ms
    No. 4
                          5.80 ms
    No. 5
                           1.82 ms
    No. 6
                           5.80 ms
    No. 7
                           1.18 ms
    Waiting for response...
                         ---- <COMMAND> ---
Set Target [I]P Address
Set [N]umber of Requests
                                     [E] xecute Ping
                                     [S]top Ping
Set [T] imeout Value
                                     [Q]uit to previous menu
S or Ctrl-C Stop ping function
```

図4-9-8 Pingの実行中画面

## 4.9.6. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると**図4-9-9**のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチに発生した出来事(イベント)の履歴を表示します。イベントを見ることにより、スイッチに起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。




図4-9-9 システムログ

この画面で表示される各イベントは、SNMPのトラップと連動しています。トラップを発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下記をご参照ください。

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が		
	表示されます。		
Event	スイッチに発生したイベントの内容を表示します。		
	Login from console	コンソールポートからのログインがあったことを表します。	
	Login from telnet,	Telnetでのログインがあったことを表します。	
	xxx.xxx.xxx		
	Configuration changed	設定が変更されたことを表します。	
	Runtime code changes	ファームウェアが変更されたことを表します。	
	Configuration file upload	設定ファイルがTFTPサーバに転送されたことを表します。	
	Configuration file download	設定ファイルがTFTPサーバより転送されたことを表しま す。	
	(Bridge)Topology Change	スパニングツリーのトポロジーが変更されたことを表しま す。	
	Reboot: Normal	本装置が再起動を行ったことを表します。	
	Reboot: Factory Default	本装置が工場出荷時設定に戻す再起動を行ったことを表します。	
	Reboot: Factory Default	本装置がIPアドレス以外を工場出荷時設定に戻す再起動を	
	Except IP	行ったことを表します。	
	Not authorized! (IP:	SNMPによって未登録のマネージャからアクセスがあった	
	xxx.xxx.xxx.xxx)	ことを表します。	
	SNTP first update to	SNTPサーバにアクセスし、時間情報の取得を行ったことを	
	yyyy/mm/dd hh:mm:ss	表します。	
	Found other multicast	本装置とは別にIGMPクエリアが存在した為、機能を停止し	
	router. Stopped querier	たことを表します。	
	function.		
	Other multicast router is	別のIGMPクエリアが存在しなくなった為、機能を再開した	
	expired. Restarted querier	ことを表します。	
	function.		
	FAN status changed from good to failed.	ファン異常が発生したことを表します。	
	Temperature over threshold.	内部温度が閾値を超えたことを表します。	
	Temperature under threshold.	内部温度が閾値未満へ下がったことを表します。	
	! Stus: xxxxxxxxx IP: x Code: x Add: xxxxxxxx ! Tsk: "xxxx" P:xxxxxxxxx Pri: xx	例外が発生したときのシステム情報を表します。	
	(TRAP)Port- <i>xx</i> Link-up	ポートのリンクがアップしたことを表します。このイベントはIndividual Trapが有効で、対応するポートが設定されているときに発生します	

(TRAP)Port-xx Link-down	ポートのリンクがダウンしたことを表します。このイベント
	はIndividual Trapが有効で、対応するポートが設定されて
	いるときに発生します
(TRAP)Port-xx Power ON	対象のポートにおいてポートの給電がONになったことを
notification	表します。
(TRAP)Port-xx Power OFF	対象のポートにおいてポートの給電がOFFになったことを
notification	表します。
(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えたことを表します。
above the threshold	
(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えた後に閾値未満へ下がったこ
below the threshold	とを表します。
(TRAP)System	SNMPマネージャからの認証が失敗したことを表します。
authentication failure	

N	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると次のページを表示します。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると前のページを表示します。		
C	ログの内容を全て削除します。		
	「C」と入力するとログが全て削除されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.9.7. Watch Dogの設定(Watch Dog Timer Menu)

「Switch Tools Configuration Menu」から「W」を選択すると**図4-9-10**のような「Watch Dog Timer Menu」の画面になります。この画面ではWatch Dog機能の有効/無効の設定を行います。

Dugger of the second					
PN23249D Local Management System					
Switch Tools Configuration	-> Watch Dog Timer Menu				
gg					
W L L D . The second	D: 11 1				
Watch Dog Timer:	Disabled				
	(OOMMAND)				
	<command/>				
Set [W]atch Dog Timer					
[Q]uit to previous menu					
[ [w]uit to previous menu					
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					
Elled the dialaster in square practices to defect option					

## 図4-9-10 Watch Dog Timer の設定画面

### 画面の説明

Watch Dog Timer	Watch Dog機能の状態を表示します。					
	工場出荷時には「Disabled」に設定されています。					
	Enabled	機能が有効です。				
	Disabled	機能が無効です。				

### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ī	W	Watch Dog機能の有効/無効を切り替えます。						
			「W」と入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled Watch Dog Timer(E/D)>」と変わります					
			ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。					
Ī	Q	上位のメニューに戻ります。						

# 4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)

「Main Menu」から「F」を選択すると**図4-10-1**のような「Save Configuration to Flash」の画面になります。このコマンドを選択することにより、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへの保存を行います。この画面でプロンプトが「Save current configuration?(Y/N)」に変わりますので保存を行う場合は「Y」、行わない場合は「N」を選択してください。

ここで保存を行わない場合、それまでに設定した内容は再起動時に消去されます。




図4-10-1 設定情報の保存:保存確認




図4-10-2 設定情報の保存:保存終了

# 4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで、「C」を選択すると、**図4-11-1**のような画面になります。 ここからはメニュー形式ではなく、コマンドラインでの設定が可能となります。設定方法は別紙「取扱説明書(CLI編)」に記載されておりますのでご参照下さい。CLIからMenuへの復帰は、プロンプトから「logout」を入力してください。




図4-11-1 コマンドラインインタフェース(CLI)

# 4.12. ログアウト

メインメニューで、「Q」を選択すると、コンソールからアクセスしている場合は**図4-4-1** のようなログイン画面に戻り、またTelnetやSSHでアクセスしている場合は接続が切断されます。

再度、操作を行うには再び4.2項のログインの手順を行ってください。

また、4.6.6項のアクセス条件で設定されたタイムアウトの時間を過ぎると自動的にログアウトします。

# 付録A. 仕様

- O インターフェース
  - ツイストペアポート ポート1~24 (RJ45コネクタ)

♦ 伝送方式 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX

- ツイストペアポート ポート25~26 (RJ45コネクタ)

♦ 伝送方式 IEEE802.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX

IEEE802.3ab 1000BASE-T

- SFP拡張スロット ポート25~26 (ツイストペアポートと排他使用)

♦ 伝送方式 IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

- コンソールポート×1 (RJ45コネクタ)
  - ◆ RS-232C(ITU-TS V.24)準拠
- 〇 スイッチ方式
  - ストア・アンド・フォワード方式
  - フォワーディング・レート 10BASE-T 14,880pps

100BASE-TX 148,800pps

1000BASE-T/SFP 1,488,000pps

- MACアドレステーブル 16Kエントリ/ユニット
- バッファメモリ 1Mバイト/ユニット
- フローコントロール IEEE802.3x (全二重時)

バックプレッシャー(半二重時)

### 〇 主要搭載機能

- IEEE802.1D スパニングツリープロトコル

- IEEE802.1w ラピッドスパニングツリープロトコル

- IEEE802.1s マルチプルスパニングツリープロトコル

- IEEE802.1Q タグVLAN (最大設定数: 256)

- IEEE802.1ad リンクアグリゲーション

(最大8ポート、13グループの構成が可能)

- IEEE802.1p QoS機能(8段階のPriority Queueをサポート)

- IEEE802.1X ポートベース認証

(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)

- IEEE802.3x フローコントロール

- IEEE802.3af PoE給電機能

### 〇 エージェント仕様

- SNMP(RFC1157)
- TELNET(RFC854)
- TFTP(RFC783)
- BOOTP(RFC951)
- SNTP v3(RFC1769)
- SSH v2(RFC4251, RFC4252, RFC4253, RFC4254, RFC4716)

### O サポートMIB

- MIB II (RFC1213)
- Bridge-MIB(RFC1493)
- SNMPv2-MIB(RFC1907)
- IF-MIB(RFC2233)
- Radius-Authentication-Client-MIB(RFC2618)
- P-Bridge-MIB(RFC2674)
- Q-Bridge-MIB(RFC2674)
- RMON-MIB(RFC2819) グループ1,2,3,9
- Power-Ethernet-MIB(RFC3621)
- RSTP-MIB(IEEE802.1w)
- IEEE8021-PAE-MIB(IEEE 802.1X)
- IEEE8023-LAG-MIB(IEEE 802.3ad)

〇 電源仕様

- 定格電圧 DC48V- 定格電流 6.0A

- 消費電力 定常時最大224W(非給電時24W)、最小17W

O 環境仕様

- 動作環境温度 0~40℃

- 動作環境湿度 20~80%RH (結露なきこと)

- 保管環境温度 -20~70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH (結露なきこと)

O 外形仕様

- 寸法 440mm(W)×256mm(D)×44mm(H)

(突起部は除く)

- 質量 {重量} 3,600g

〇 適合規制

- 電波放射 一般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置

(VCCI Council Class A)

# 付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

### (Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ①Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] $\rightarrow$ [アクセサリ] $\rightarrow$ [通信] $\rightarrow$ [ハイパーターミナル]を選択します。
- ②「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ③「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。
- ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューをクリックし、"**9600**" を選択します。
- ⑤「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK] ボタンをクリックします。
- ⑥ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
  - ⑧取扱説明書の4項に従って本装置の設定を行います。
- ⑨設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- ⑩ハイパーターミナルのウィンドウに"<name>.ht"(<name>は②で入力した名前)というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

# 付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

### 【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製『IP簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver3.10R00

### 【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
  - ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。
- ・本機能を利用して機器の設定を行った場合、Web Server Statusが自動的に有効(Enabled)になります。

#### 【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名 /パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することが
- ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は 対応しておりませんので、使用することはできません。
  - "自動設定機能"

できます。

※ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

# 故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

### ◆LED表示関連

- ■電源LED(PWR)が点灯しない場合
  - ●電源コードが外れていませんか?
    - → 電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
- ■リンク/送受信LED(LINK/ACT.)が点灯しない場合
  - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
  - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
  - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
    - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。

### ◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
  - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
    - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。 接続対向機器を全二重固定に設定しないでください。
  - ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
    - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。

#### ◆PoE給電ができない場合

- ■PoE給電LED(PoE)が点灯しない場合
  - ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE給電をサポートするポートに接続していますか?
  - ●該当するポートに接続しているPoE対応機器は、IEEE802.3af規格に準拠していますか?

## アフターサービスについて

### 1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みのうえ大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

### 2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は 次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご 依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- **◆製品シリアル番号**(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

### 3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

## パナソニック ESネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

### 4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

つう 0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

## **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	B	品名	Switch-M24DCPWR		
の良い上い口				品番	PN23249D		
ファームウェア	Boot Code						
バージョン (※)	Runtime Co	de					
シリアル番号							
	(製品に貼付されている11桁の英数字)						
販売店名 または 販売会社名		<b>=</b>	雪話 (	)	_		
お客様 ご相談窓□		官	話(	)	_		

(※ 確認画面はメニュー編4.5項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012

## パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0112-1012